
# brother

## MFC-460CN ユーザーズガイド



使ってみよう〈基本編〉

- ファクスを送る
- ・コピーする
- デジカメプリント
- ・プリンタ
- ・スキャナ

1ページ

## 困ったときは

お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)

0120 - 590 - 381

※ 電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間:月~金 9:00 ~ 20:00 土・祝日 9:00 ~ 17:00

- ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。
- ・日曜日および当社 (ブラザー販売(株)) 休日は休みとさせていただきます。
- ・お客様相談窓口の情報は、下記のサポートページにてご確認ください。

サポートページ(ブラザーソリューションセンター) http://solutions.brother.co.jp

オンラインユーザー登録

https://www.regist.brother-hanbai.co.jp/user regist/

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。

<sup>1章</sup> ご使用の前に

<sup>2章</sup> ファクス

3章 電話帳

<sup>4章</sup> 転送・リモコン 機能

<sup>5章</sup> コピー

6章 フォトメディア キャプチャ

<sup>7章</sup> こんなときは

付録

## 本書のみかた

#### 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。


注意	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
<b>Ø</b>	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
10ページ	本書内での参照先を記載しています。
画面で見るユーザーズガイド	画面で見るユーザーズガイドへの参照先を記載しています。

- Windows®をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、Windows®のスタートメニューから画面で見るユーザーズガイドを閲覧できます。
  [スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] ー [Brother] ー [MFC-460CN] ー [ユーザーズガイド] を選んでください。
- 最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)からダウンロードできます。

## ファクスを送る

ファクスを送ります。


■ 原稿をセットする



**2** を押して、ダイヤルボタンで相手のファクス番号を入力する



ファクスが送られます。



1


## ファクスを受ける

液晶ディスプレイでファクスを確認できます。


↑ 液晶ディスプレイに以下のメッセージが表示されたら、 を押す



**2** ← で確認したいファクスを選び、 を押す



ファクスの内容が表示されます。







## コピーする

モノクロ/カラーでコピーします。


| 原稿をセットする



**2** を押し、ダイヤルボタンで部数を入力する




コピーが開始されます。




## 写真をプリントする

メモリーカードの写真をプリントします。


L判の記録紙を、スライドトレイにセットする








メモリーカードを入れる




- 1. コンパクトフラッシュ
- 2. SD-メモリーカード、マルチメディアカード
- メモリースティック、メモリースティックPro
   xDピクチャーカード



を押して、「写真プリント」を選ぶ





## 4 プリントする写真と枚数を設定する









#### を押してプリントする

選択した写真がプリントされます。

## プリンタとして使う

本製品とパソコンを接続して、パソコンから印刷を行えます。

#### 注意

■ パソコンとの接続や、ドライバのインストール方法は、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

#### Windows<sup>®</sup> の場合

アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選ぶ



2 [印刷] ダイアログボックスで、本製品を 選び、[OK] をクリックする




#### Macintosh® の場合

- **2** 「対象プリンタ」で本製品のモデル名を選び、[OK]をクリックする



- 3 アプリケーションの [ファイル] メニューから [プリント] を選ぶ
- 4 [プリント] をクリックする






## スキャンする

本製品でスキャンしたデータをパソコンに送ります。

#### 注意

- パソコンとの接続や、ドライバのインストール方法は、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。
- 原稿台ガラスに原稿をセットする



| スキャン | を押して、「イメージ:PC 画像表示」を選ぶ



3 スキャンした画像を保存するパソコンを選び、 を押す

USB ケーブルで接続しているパソコンに保存する場合は < USB > を、ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場合は、パソコンの名前を選びます。

4 (1) または (1) を押す

スキャンが開始されます。




## こんなこともできます



● その他の機能 画面で見るユーザーズガイド


● パソコンからファク スを送る

> パソコンで作成した ファイルを、パソコンか ら直接ファクスできま す。



● 本製品の設定をパソ コンから変更する

> パソコンで電話帳を編 集したり、本製品の設定 を変更できます。



● メモリーカードをリ ムーバブルディスク として利用する

> カードスロットにセッ トしたメモリーカード は、パソコン上で「リ ムーバブルディスク」と して使用できます。



● スキャナ、フォトメ ディアキャプチャな どをかんたんに起動 する

#### [Control Center]

スキャナやフォトメ ディアキャプチャ機能 などをかんたんに起動 できるソフトウェア 「Control Center」を使用 できます。



## 画面で見るユーザーズガイドについて

画面で見るユーザーズガイド(HTML形式)の画面と操作を説明します。

※ この画面は説明のために作成したもので、実際の画面はご使用のモデルによって異なります。

#### ● 表紙



- 1 本ガイドの文書内で単語や単語の一部(文字列)を検索することができます。
- 2 │ 各機能のページ (章) に移動します。
- 3 「やりたいこと目次」 やりたいことから操作を探せる目次を表示します。
- 4 「ご使用の前に」 ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明 しています。

「こんなときは」

日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。

「付録」

機能一覧/仕様/用語集/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内などについて説明しています。

「安全にお使いいただくために」

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。

「本ガイドを印刷するには」

画面で見るユーザーズガイドを印刷する方法を説明しています。

「消耗品の交換」「消耗品の注文」

インクカートリッジの交換方法や、ご注文方法を説明 しています。

- 5 ブラザー工業株式会社のホームページに移動します。
- 6 | ブラザーソリューションセンターのホームページに | 移動します。

#### ● 内容



- 1 本ガイドの文書内で単語や単語の一部(文字列)を検索することができます。
- 2 │ 各機能のページ (章) に移動します。
- 3 「やりたいこと目次」 やりたいことから操作を探せる目次を表示します。
- **4 見在のページを印刷します。**
- 5 次のページに移動します。
- 6 操作内容を表示します。
- 7 │ 現在のページの最上部に移動します。
- 8 ブラザー工業株式会社のホームページに移動します
- 9 「安全にお使いいただくために」 | 本製品を安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。

「ネットワーク設定」

ネットワーク接続でご利用になる場合の内容を説明しています。

「本ガイドを印刷するには」

見るマニュアルを印刷する方法を説明しています。

「消耗品の交換」「消耗品の注文」

インクカートリッジの交換方法や、ご注文方法を説明 しています。

- 10 中見出し・小見出しです。
- 11 大見出しです。
- 12 トップページに移動します。

## 安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が 想定される内容を示します。
A 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

$\Diamond$	「してはいけないこと」を示しています。	0	「しなければいけないこと」を示しています。
8	「さわってはいけないこと」を示しています。	9 5	「電源プラグを抜くこと」を示しています。
<b>®</b>	「分解してはいけないこと」を示しています。	<b>(S</b> )	「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。
	「水ぬれ禁止」を示しています。		

#### 注意

- 本製品は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0120-590-381」までご連絡ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください (⇒80 ページ「電話帳リストを印刷する」⇒69 ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」)。本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本製品のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ(裏表紙)へご注文ください。

#### 電波障害があるときは

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生することがあります。 その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法で対処してください。

- 本製品をテレビから遠ざける
- 本製品またはテレビの向きを変える




#### 設置についてのご注意

## **全**警告

故障や変形、感電、火災の原因になります。

■ 電源は AC100V、50Hz または 60Hz でご使用ください。



■ 国内のみでご使用ください。海 外ではご使用になれません。



● 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因となります。



● 水のかかる場所(浴室や加湿器のそばなど)や、湿度の高い場所には設置しないでください。漏電による感電、火災の原因になります。





● いちじるしく低温な場所、急激に温度が変化する場所には設置しないでください。

装置内部が結露するおそれがあります。



注意

● 火気や熱器具、揮発性可燃物やカーテンに近い場所に設置しないでください。

火災や感電、事故の原因になり ます。



● 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因となります。



## A

本製品は以下の場所に設置しないでください。故障や変形の原因になります。

● 温度の高い場所 直射日光が当たるところ、暖房設備 などの近く




● 不安定な場所

ぐらついた台の上や、傾いたところ など




● 磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピーカー、コタ ツなどの近く





本製品を正しく使用し性能を維持するために周囲の壁から20cm以上はなす





● 傾いたところ

傾いたところに置くと正常に動作 しないことがあります



■ 風が直接当たるところクーラーや換気口の近く

- ほこりや鉄粉、振動の多いところ
- 換気の悪いところ
- じゅうたんやカーペットの上

#### 電源についてのご注意

## 警告

火災や感電、やけどの原因になります。

● ぬれた手で電源コードを抜き差ししないでください。



●電源コードを抜くと きは、コードを引っぱ らずにプラグ(金属で はない部分)を持って 抜いてください。



- たこ足配線はしないでください。
- ●電源コードを破損するような以下のことはしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
  - 加工する
  - 無理に曲げる
  - 高温部に近づける
  - 引っ張る
  - ・ねじる
  - たばねる
  - 重いものをのせる
  - 挟み込む
  - 金属部にかける
  - 折り曲げをくりかえす





火災や感電、やけどの原因になります。

● 雷がはげしいときは、電源コードをコンセントから抜いてください。また、電話機コードを本製品から抜いてください。

(電源プラグは抜きやすいところに差し込んでください。)



● 電源コードはコンセントに確実に差し込んでください。また、本製品の電源を完全に切るためにはコンセントから電源プラグを抜かなければいけません。緊急時に容易にアクセスできるように本製品はコンセントの近くに設置してください。



#### その他

●電源コンセントの共用にはご注意ください。複写機などの高電圧機器と同じ電源はさけてください。

誤動作の原因となります。



● 落下、衝撃を与えないでください。



- ◆ 本製品を立てて放置しないでください。
  - インクが漏れる場合があります。



- 本製品に貼られているラベル類ははがさないでください。
- 梱包されている部品は必ず取り付けてください。

#### 使用についてのご注意

## 警告

故障、火災、感電、やけど、けがの原因になります。

- 分解、改造をしないでください。修理などは 販売店にご相談くだ さい。分解、改造した 場合は保障の対象外 になります。
- 煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐに電源プラグをコンセントからはずし、コールセンターにご相談ください。
- ◆ 本製品を落としたり、 破損したときは、電源 プラグをコンセント からはずし、コールセ ンターにご相談くだ さい。
- 内部に異物が入った ときは、電源プラグを はずして、コールセン ターにご相談くださ い。









- 本製品に水や薬品、ペットの尿などの液体が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。
  - 万一、液体が入ったときは、電源コードをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。



● 火気を近づけないでください。



- ●電源コードのホコリなどは定期的にとってください。湿気などで絶縁不良の原因となります。
  - 電源コードをコンセントから抜き、乾いた 布でふいてください。
- 電源コードは確実に 差し込んでください。



## 注意

火災、感電、やけど、けがの原因になります。

● 長期不在するときは、 安全のため電源プラ グをコンセントから はずしてください。



● 本体カバーを閉める ときに、指などをはさ まないでください。




● インク挿入口に手や 異物を入れないでく ださい。




◆ 本製品底面の部分に 手を触れないでくだ さい。



■ スライドトレイの回転部に手をはさまないでください。



● 記録紙トレイのトレイカバーを閉めるときに、トレイの端に手を置かないでください。



- インクカートリッジを交換するときは、インクが 目に入らないように注意してください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。
- 誤ってインクを飲まないでください。
- インクカートリッジは強く振らないでください。 強く振ったり振り回したりすると、インクカート リッジからインクが漏れることがあります。



## 正しくお使いいただくために

#### 本製品の使用について

● 動作中に電源コード を抜いたり、開閉部を 開けたりしないでく ださい。

誤動作の原因となります。





● 室内温度を急激に変 えないでください。

> 装置内部が結露するお それがあります。



● しわ、折れのある紙、 湿っている紙などは 使用しないでくださ L1.



● 本製品を持ち上げる ときは、本製品の底面 を持ってください。本 体カバーを持つと、本 製品が傾いてしまい ます。

● 本製品の前方には物 を置かないでくださ

> 記録紙の排出の妨げに なります。



● 停電中は使用できま せん。

> 本製品は AC 電源を必要 としているため、停電時は 使用できなくなります。停 電時に備えて、あらかじめ 停電用電話 (A C 電源を必 要としない電話機)をご用 意いただくことをおすすめ します。



● 記録紙は直射日光、高 温、高湿を避けて保管 してください。



● インカートリッジを 分解しないでくださ い。インクが漏れる原 因になります。



● 本製品の上に重い物 を置いたり、強く押さ えたりしないでくだ さい。誤動作の原因と なります。



● 海外通信をご利用に なるとき、回線の状況 により正常な通信が できないときがあり ます。



● 本製品をお使いいた だける環境の範囲は 次のとおりです。

> 温度:10~35℃ 湿度:20~80%

● インクの補充はでき

ません。必ず弊社指定


のインクカートリッ

ジをお使いください。

指定以外のインクを

使用すると、プリント

ヘッドなどを損傷す る原因になります。




● 指定以外の部品は使



● ご利用の電話会社の 支店・営業所から遠距 離の場合には、お使い になれないことがあ ります。ご利用の電話 会社の支店、営業所へ ご相談ください。



● 記録部にはさわらな いでください。



● 本製品を立てて放置 しないでください。 インクが漏れる場合 があります。






#### 無線 LAN 機器の使用について

無線 LAN 接続に影響を及ぼす可能性のある環境について説明します。

本製品の近くに微弱な電波を発する電気製品、特に電子レンジやデジタルコードレス電話がある場合や、無線 LAN アクセスポイントと本製品の間に金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁がある場合、接続しにくくなったり、接続が切れたりすることがあります。また、建物自体が鉄筋コンクリートでできている場合、無線 LAN アクセスポイントと本製品の置いてある階や部屋が異なる場合も、影響を受けることがあります。接続状況が良くないときは、以下の図を参考に環境をご確認ください。



#### 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN 接続では、LAN ケーブルの代わりに電波を利用して、パソコン、無線 LAN アクセスポイントと本製品の間で情報のやり取りを行います。そのため、電波の届く範囲であれば、自由にネットワークに接続できます。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

#### ● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報やメールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### ● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っています。無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、これらの問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、本製品を使用することをお奨めします。

#### 電波に関するご注意

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載(内蔵)しています。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

#### ● 電波の種類と干渉距離

# 2.4 DS4/OF4

「2.4」:2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。

「DS」: 変調方式が DS-SS 方式であることを表す。(IEEE802.11b のとき)

「OF」: 変調方式が OFDM 方式を表す。 (IEEE802.11g のとき)

「4」: 想定される与干渉距離が 40m 以下であることを表す。

「---」: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

## 目次

本書のみかた

<b>本書のかかに</b>	第2章 ファクス	47
使ってみよう < 基本編 > 1	基本	
ファクスを送る1	ファクスを送る	40
ファクスを受ける2	<b>ADF</b> (自動原稿送り装置)からファ	
コピーする	原稿台ガラスからファクスを送る(1	
写真をプリントする4	原稿台ガラスからファクスを送る(2	2枚以上のとき) 50
	発信履歴・着信履歴を使ってファクス 電話帳・短縮ダイヤルを使ってファク	
プリンタとして使う6 Windows <sup>®</sup> の場合6	電話帳・短輪ダイヤルを使ってファイ 相手先の受信音を確認してから送る	
Windows の場合6 Macintosh® の場合6	ファクスを受ける	
スキャンする7	自動的に受ける	
こんなこともできます8	電話に出てから受ける	54
画面で見るユーザーズガイドについて9	受信したファクスをディスプレイで!	
	みるだけ受信を設定する	56
安全にお使いいただくために10 設置についてのご注意11	応用	
電源についてのご注意12		
使用についてのご注意13	ファクスの便利な送りかた 設定を変えてファクスするには	
正しくお使いいただくために15	設定を変ん(ファクス9句には 画質や濃度を変更する	
本製品の使用について15	原稿をすぐに送る	-
無線 LAN 機器の使用について16	時間を指定して送る	
目次18	同じ相手への原稿をまとめて送る … 海外へ送る	
	海外へ送る 相手の操作で原稿を送る	
第1章 ご使用の前に21	複数の相手先に同じ原稿を送る	
	ファクスの便利な受けかた	63
かならずお読みください	電話に出ると自動的に受ける	
	自動的に縮小して受ける	
各部の名称とはたらき22 外観図22	本製品と接続している電話機の操作 <sup>-</sup> 受信する	
外配凶	本製品の操作で相手の原稿を受ける	
モードについて25	ファクスを転送する	
電源ボタンについて26	受信したファクスをパソコンに送る	
はじめに設定する27	ファクスをメモリーで受信する メモリー受信したファクスを印刷する	
回線種別を設定する27	ファクスメッセージをメモリーから	
日付と時刻を設定する27 名前とファクス番号を設定する28		
記録紙のセット	通信管理	
専用紙・推奨紙29	通信状態を確かめる	71
セットできる記録紙29	通信管理レポートを印刷する	
記録紙の印刷範囲31	送信レポートを印刷する	72
記録紙のセットのしかた31 記録紙の種類を設定する	送信待ちファクスを確認・解除する	73
原稿のセット		
ADF にセットできる原稿37	第 3 章 電話帳	75
原稿の読み取り範囲37		
原稿をセットする <sub></sub> 38	電話帳	
受信モードを選ぶ39	電話帳を利用する	76
受信モードを設定する41 着信音の回数を設定する42	電話帳に登録する	
<b>目</b>   日   日   日   日   日   日   日   日   日	発信履歴・着信履歴から電話帳に登録	録する78
お好みで設定してください	グループダイヤルを登録する	
	電話帳リストを印刷する	80
音量を設定する	リモートセットア	ップ
画面の設定を変更する44		
ナンバー・ディスプレイサービスを利用する45	パソコンを使って電話帳に登録す	9 S81
ネーム・ディスプレイサービスを利用する46		

	インクがなくなったときは	
第 4 章 転送・リモコン機能83	インクカートリッジを交換する	
	インク残量を確認する	
外出先での機能	印刷が汚いときは	118
アロル くの成形	定期メンテナンスについて	118
外出先から本製品を操作する84	プリントヘッドをクリーニングする	118
暗証番号を設定する84	記録紙の裏面が汚れるときは	
外出先から本製品を操作する84	印刷テストを行う	119
外出先に転送する86		
ファクスが届いたことを電話で知らせる86	困ったときは	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	消耗品を注文したいときは	121
	<b>ご注文シートを印刷する</b>	
第5章 コピー87		
	エラーメッセージ	
基本	故障かな?と思ったときは	125
_ ·	特別設定について	133
コピーに関するご注意88	特別な回線に合わせて設定する	
コピーする89	安心通信モードに設定する	
1 部コピーする89	ダイヤルトーン検出の設定をする	134
複数部コピーする89	初期状態に戻す	135
	個人情報を消去する	
応用	機能設定を元に戻す	
117117 that L <sup>2</sup>	本製品を強制リセットする	
いろいろなコピー90	(修理を依頼される前に)	136
設定を変えてコピーするには90 例) L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーする92	こんなときは	137
7列/ E 刊の与其を与其用元//はかるにコピーする92 2 in 1 コピー /4 in 1 コピー / ポスターコピーする93	停電になったときは	137
21111 1	本製品のシリアルナンバーを確認する	137
	本製品の設定内容や機能を確認する	
第6章 フォトメディアキャプチャ95	[レポート印刷]	137
	本製品を輸送するときは	137
デジカメプリント		
191171971	第8章 付 録	139
写真を印刷する前に96	35 C T 13 34 IIIIIIIIII	
使用できるメモリーカード96	文字の入れかた	140
メモリーカードをセットする97	文字の入れかた	
	文字の入れかた	140
メモリーカードをセットする97	入力できる文字と入力制限	140 141
メモリーカードをセットする	入力できる文字と入力制限 文字の入力方法	140 141 141
メモリーカードをセットする	入力できる文字と入力制限 文字の入力方法 文字の入れかた(変更のしかた)	140 141 141
メモリーカードをセットする97写真を見る・プリントする98メモリーカードの写真を見る・プリントする98インデックスプリントを印刷する99番号を指定して写真をプリントする100メモリーカード内の写真をすべて印刷する101	入力できる文字と入力制限 文字の入力方法 文字の入れかた (変更のしかた) 入力例 <b>機能一覧</b>	140 141 141 141
メモリーカードをセットする	入力できる文字と入力制限	140 141 141 142 150
メモリーカードをセットする97写真を見る・プリントする98メモリーカードの写真を見る・プリントする98インデックスプリントを印刷する99番号を指定して写真をプリントする100メモリーカード内の写真をすべて印刷する101いろいろなプリント方法102設定を変えて写真をプリントするには102	入力できる文字と入力制限	140 141 141 142 150
メモリーカードをセットする	入力できる文字と入力制限	
メモリーカードをセットする97写真を見る・プリントする98メモリーカードの写真を見る・プリントする98インデックスプリントを印刷する100メモリーカード内の写真をすべて印刷する101いろいろなプリント方法102設定を変えて写真をプリントするには102例) L判、2L判、はがきに写真を印刷する104	入力できる文字と入力制限	
メモリーカードをセットする97写真を見る・プリントする98メモリーカードの写真を見る・プリントする98インデックスプリントを印刷する99番号を指定して写真をプリントする100メモリーカード内の写真をすべて印刷する101いろいろなプリント方法102設定を変えて写真をプリントするには102	入力できる文字と入力制限	
メモリーカードをセットする       98         メモリーカードの写真を見る・プリントする       98         インデックスプリントを印刷する       99         番号を指定して写真をプリントする       100         メモリーカード内の写真をすべて印刷する       101         いろいろなプリント方法       102         設定を変えて写真をプリントするには       102         例) L 判、2L 判、はがきに写真を印刷する       104         PictBridge	入力できる文字と入力制限	
メモリーカードをセットする97写真を見る・プリントする98メモリーカードの写真を見る・プリントする98インデックスプリントを印刷する100メモリーカード内の写真をすべて印刷する101いろいろなプリント方法102設定を変えて写真をプリントするには102例) L判、2L判、はがきに写真を印刷する104PictBridgeデジタルカメラから直接プリントする105	入力できる文字と入力制限	
メモリーカードをセットする       98         メモリーカードの写真を見る・プリントする       98         インデックスプリントを印刷する       99         番号を指定して写真をプリントする       100         メモリーカード内の写真をすべて印刷する       101         いろいろなプリント方法       102         設定を変えて写真をプリントするには       102         例) L 判、2L 判、はがきに写真を印刷する       104         PictBridge	入力できる文字と入力制限         文字の入力方法         文字の入れかた(変更のしかた)         入力例         機能一覧         仕様         使用環境         Windows®の場合         Macintosh®の場合         用語解説         索引         リモコンアクセスカード	
メモリーカードをセットする       98         メモリーカードの写真を見る・プリントする       98         インデックスプリントを印刷する       99         番号を指定して写真をプリントする       100         メモリーカード内の写真をすべて印刷する       101         いろいろなプリント方法       102         設定を変えて写真をプリントするには       102         例) L判、2L判、はがきに写真を印刷する       104         PictBridge         デジタルカメラから直接プリントする       105         PictBridge とは       105	入力できる文字と入力制限         文字の入力方法         文字の入れかた (変更のしかた)         入力例         機能一覧         仕様         Windows® の場合         Macintosh® の場合         用語解説         索引         リモコンアクセスカード         特許、規制	
メモリーカードをセットする97写真を見る・プリントする98メモリーカードの写真を見る・プリントする98インデックスプリントを印刷する100メモリーカード内の写真をすべて印刷する101いろいろなプリント方法102設定を変えて写真をプリントするには102例) L判、2L判、はがきに写真を印刷する104PictBridgeデジタルカメラから直接プリントする105PictBridge とは105デジタルカメラで行う設定について105	入力できる文字と入力制限         文字の入力方法         文字の入れかた(変更のしかた)         入力例         機能一覧         仕様         Windows®の場合         Macintosh®の場合         用語解説         索引         リモコンアクセスカード         特許、規制         VCCI 規格	
メモリーカードをセットする97写真を見る・プリントする98メモリーカードの写真を見る・プリントする98インデックスプリントを印刷する100メモリーカード内の写真をすべて印刷する101いろいろなプリント方法102設定を変えて写真をプリントするには102例) L判、2L判、はがきに写真を印刷する104PictBridgeデジタルカメラから直接プリントする105PictBridge とは105デジタルカメラで行う設定について105	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> </ul>	
メモリーカードをセットする	入力できる文字と入力制限         文字の入力方法         文字の入れかた(変更のしかた)         入力例         機能一覧         仕様         使用環境         Windows®の場合         Macintosh®の場合         用語解説         索引         リモコンアクセスカード         特許、規制         VCCI 規格         商標について         関連製品のご案内	
メモリーカードをセットする	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li></ul>	
メモリーカードをセットする	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> <li>関連製品のご案内</li> <li>消耗品</li> <li>専用紙・推奨紙</li> </ul>	
メモリーカードをセットする       98         メモリーカードの写真を見る・プリントする       98         インデックスプリントを印刷する       99         番号を指定して写真をプリントする       100         メモリーカード内の写真をすべて印刷する       101         いろいろなプリント方法       102         設定を変えて写真をプリントするには       102         例) L判、2L判、はがきに写真を印刷する       104         PictBridge         デジタルカメラから直接プリントする       105         アジタルカメラで行う設定について       105         写真をプリントする       105         写真をプリントする       105         スキャン TO カード       スキャンしたデータを保存する       107         スキャンしたデータをメモリーカードに保存する       107         スキャンしたデータをメモリーカードに保存する       107	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li></ul>	
メモリーカードをセットする	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> <li>関連製品のご案内</li> <li>消耗品</li> <li>専用紙・推奨紙</li> </ul>	
メモリーカードをセットする       98         メモリーカードの写真を見る・プリントする       98         インデックスプリントを印刷する       99         番号を指定して写真をプリントする       100         メモリーカード内の写真をすべて印刷する       101         いろいろなプリント方法       102         設定を変えて写真をプリントするには       102         例) L判、2L判、はがきに写真を印刷する       104         PictBridge         デジタルカメラから直接プリントする       105         アジタルカメラで行う設定について       105         写真をプリントする       105         写真をプリントする       105         スキャン TO カード       スキャンしたデータを保存する       107         スキャンしたデータをメモリーカードに保存する       107         スキャンしたデータをメモリーカードに保存する       107	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> <li>関連製品のご案内</li> <li>消耗組</li> <li>専用紙・推奨紙</li> <li>ご注文シート</li> </ul>	
メモリーカードをセットする	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> <li>関連製品のご案内</li> <li>消耗組</li> <li>専用紙・推奨紙</li> <li>ご注文シート</li> </ul>	
メモリーカードをセットする	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> <li>関連製品のご案内</li> <li>消耗組</li> <li>専用紙・推奨紙</li> <li>ご注文シート</li> </ul>	
メモリーカードをセットする	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> <li>関連製品のご案内</li> <li>消耗組</li> <li>専用紙・推奨紙</li> <li>ご注文シート</li> </ul>	
メモリーカードをセットする	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> <li>関連製品のご案内</li> <li>消耗組</li> <li>専用紙・推奨紙</li> <li>ご注文シート</li> </ul>	
ヌモリーカードをセットする	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> <li>関連製品のご案内</li> <li>消耗組</li> <li>専用紙・推奨紙</li> <li>ご注文シート</li> </ul>	
メモリーカードをセットする	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> <li>関連製品のご案内</li> <li>消耗組</li> <li>専用紙・推奨紙</li> <li>ご注文シート</li> </ul>	
ヌモリーカードをセットする	<ul> <li>入力できる文字と入力制限</li> <li>文字の入力方法</li> <li>文字の入れかた(変更のしかた)</li> <li>入力例</li> <li>機能一覧</li> <li>仕様</li> <li>使用環境</li> <li>Windows®の場合</li> <li>Macintosh®の場合</li> <li>用語解説</li> <li>索引</li> <li>リモコンアクセスカード</li> <li>特許、規制</li> <li>VCCI 規格</li> <li>商標について</li> <li>関連製品のご案内</li> <li>消耗組</li> <li>専用紙・推奨紙</li> <li>ご注文シート</li> </ul>	

# 第1章

## ご使用の前に

かなりりの読みください
各部の名称とはたらき22
外観図
正面図22
内面図22
操作パネル
液晶ディスプレイ (待ち受け画面)
メニュー画面24 画面の操作例24
モードについて
モードタイマーを設定する25
電源ボタンについて26
電源を オフにする26
電源を オンにする
電源 オフ時の動作を設定する26
はじめに設定する27
回線種別を設定する27
日付と時刻を設定する27
名前とファクス番号を設定する
記録紙のセット29
専用紙 ・推奨紙29
セットできる記録紙29
記録紙トレイにセットできる記録紙
スライドトレイにセットできる記録紙30 最大排紙枚数について30
記録紙の印刷範囲
記録紙のセットのしかた31
記録紙トレイにセットする
スライドトレイにセットする33
封筒をセットする場合34
光沢紙をセットする場合
与具用元/パはかさをピット 9 る場合
記録紙の種類を設定する
原稿のセット37
ADF にセットできる原稿37
ADF に原稿をセットする場合の注意事項
原稿の読み取り範囲37
原稿をセットする
原稿台ガラスに原稿をセットする
<b>ハビ</b> に亦何でヒノトタる


受信モードを選ぶ	39
受信モードを設定する	41
着信音の回数を設定する4	
呼出回数を設定する	
再呼出回数を設定する	42
お好みで設定してください	
音量を設定する	43
画面の設定を変更する	44
ナンバー・ディスプレイサービスを利用する	45
ネーム・ディスプレイサービスを利用する	46

## 各部の名称とはたらき

#### かならずお読みください


## 外観図

#### 正面図



1	原稿台カバー
2	操作パネル
3	記録紙トレイ
4	カードスロット
5	PictBridge ケーブル差し込み口
6	回線接続端子
7	外付け電話端子
8	ADF(自動原稿送り装置)

#### 内面図



1	原稿台カバー
2	原稿台ガラス
3	原稿ガイド
4	本体カバー
5	本体カバーサポート
6	USB ケーブル差し込み口
7	LAN ケーブル差し込み口
8	インクカバー (インク挿入口)
9	記録紙トレイ
10	スライドトレイ
11	トレイカバー (排紙トレイにもなります)
12	リリースボタン
13	記録紙ストッパー

#### 操作パネル



(1) ダイヤルボタン	ダイヤルするとき、文字を入れるときなどに押します。 ⇒ 140 ページ「文字の入れかた」
(2) インクボタン	インク残量を確認したり、印刷テスト、ヘッドクリーニングを行います。
(3) みるだけ受信ボタン	受信したファクスの内容を、液晶ディスプレイで確認できます。
(4) 液晶ディスプレイ	各種メニュー、操作方法を案内するメッセージが表示されます。
(5) モードボタン	デジカメプリント/コピー/ファクス/スキャンの各モードに切り替えます。 ⇒ 25 ページ「モードについて」
(6) ナビゲーションキー	液晶ディスプレイの項目を選択します。 ⇒ 24 ページ「メニュー画面」 電話帳から検索するときに押します。 ⇒ 52 ページ「電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る」
(7) メニューボタン	設定できるメニューを表示します。
(8) 停止/終了ボタン	操作を中止するときや設定を終了したときに押します。
(9) 電源ボタン	電源をオン/オフするときに押します。⇒ 26 ページ「電源ボタンについて」 電源をオフにした場合でも、定期的にヘッドクリーニングを行います。
(10) モノクロ/カラースタートボタン	原稿をファクス、コピーまたはスキャンするときに押します。
(11) OK ボタン	機能を設定するときや設定した機能を確定(決定)するときに押します。
(12) クリア/バックボタン	設定内容をキャンセルして前の画面に戻ります。文字を入力しているときは、 カーソル位置の文字を消去します。
(13) 再ダイヤル/ポーズボタン	最後にダイヤルした番号にダイヤルするとき、ファクス番号にポーズを入力す るときに押します。
(14) オンフックボタン	ファクスを手動送信するときに押します。

#### 液晶ディスプレイ(待ち受け画面)

現在の状態やメッセージが表示されます。通常は、以下のように「待ち受け画面」が表示され、現在の日時やインク残量などを確認できます。



#### メニュー画面

メニュー画面では、液晶ディスプレイに表示された項目を

▲ (ナビゲーションキー) で選びます。選んだ項目を確定す

OK るときは を押します。



ボタン	操作
•	上下にカーソルを移動します。項目を選ぶときに押します。
	現在選択している項目の1つ下の階層 に移動します。
•	1つ上の階層に戻ります。
OK	現在選択している項目を確定します。
₹ <i>J</i> /2□	現在の設定を反映して、ファクス、コピー、スキャンなどの操作を実行します。
π <del>5</del> -	


#### 画面の操作例

ここでは、【基本設定】の【音量】の設定方法を例に説明します。

1 を押す

メニュー画面が表示されます。

② で、【基本設定】を選ぶ



○ を押す

1つ下の階層が表示されます。


4 で、【音量】を選ぶ



**5** のK を押す

1つ下の階層が表示されます。

6 で、【着信音量】を選ぶ



**7** ○ を押す

着信音量の設定値が表示されます。

8 ↑ で音量を選ぶ

**9** の を押す

着信音量が変更されます。

10 (停止/終3) を押す

待ち受け画面に戻ります。

#### モードについて

操作パネルのモードボタンでファクス、コピー、スキャン、デジカメプリントの各モードに切り替えることができます。 現在選択されているモードボタンは黄緑色に点灯します。初 期設定は「ファクス」です。



#### モードタイマーを設定する

各モードで操作したあと、自動的にファクスモードに戻る時間を設定できます。【切】を選ぶと、最後に使ったモードを維持します。お買い上げ時は【2分】に設定されています。

1 ★ニューを押し、 で【基本設定】を選び、



② で【モードタイマー】を選び、



設定値の一覧が表示されます。

**3** で、ファクスモードに戻る時間を選

## び、 OK を押す

時間は【切/0秒/30秒/1分/2分/5分】から選びます。

停止/終了を押す

設定を終了します。


#### 電源ボタンについて

電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン/オフできます。 電源をオフにした場合でも、印刷品質を維持するために本製 品のヘッドクリーニングを定期的に行います。

#### 電源を オフにする



On/Off



液晶ディスプレイに【電源をオフにします】と表示されたあと、液晶ディスプレイの表示が消え、本製品の電源がオフになります。

#### 電源を オンにする



On/Off



電源がオンになります。

- ヘッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境によって異なります。
- ヘッドクリーニング時は、全色のヘッドをクリーニングするため、カラーインクも消費します。

#### 電源 オフ時の動作を設定する

電源ボタンで本製品の電源をオフにしていても、【呼び出しをする】に設定していると、ファクスを受信できます。【呼び出しをしない】に設定しているときは、ファクスが送られてきても受信しません。印刷品質を維持するために本製品のヘッドクリーニングが自動的に行われるのみです。お買い上げ時は、【呼び出しをする】に設定されています。

1 ニューを押

で【基本設定】を選び、





押す

設定値の一覧が表示されます。



を押す

設定は以下から選びます。

• 【呼び出しをする】: 電流をオスにしている

電源をオフ にしていても、ファクスを受信したり タイマー送信を行うことができます。選択してい る受信モードによっても動作が異なります。 ⇒ 39 ページ「受信モードを選ぶ」

受信モード	電源オフ時に使える機能
ファクス専用 自動切換え 外付け留守電	<ul><li>ファクス受信</li><li>親切受信</li><li>タイマー送信</li><li>リモートアクセス</li></ul>
電話	<ul><li>親切受信</li><li>タイマー送信</li></ul>

- ※ 手動でファクスを受信することはできません。
- ※ タイマー送信、ファクス転送を行う場合は、あらかじめ電源が入っているときに設定しておく必要があります。
- •【呼び出しをしない】: 電源をオフ にしていると、ファクスの送受信ができません。



停止/終了

を押す

設定を終了します。


## はじめに設定する

#### 回線種別を設定する

#### [回線種別設定]

手動で回線種別を設定するときは、以下の操作で行います。

電話回線の種別を確認する



**2** を押し、 で【初期設定】を選び、



3 ↑で【回線種別設定】を選び、 を 押す

設定値の一覧が表示されます。

4 で回線種別を選び、 を押す

回線種別は、【プッシュ回線/ダイヤル 10PPS /ダイヤル 20PPS /自動設定】から選びます。

設定を終了します。

#### 日付と時刻を設定する

#### [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け 画面に表示され、ファクスを送信したときに相手側の記録紙 にも印刷されます。

を押し、で【初期設定】を選び、を押す

で【時計セット】を選び、 を押す

日付と時刻の入力画面が表示されます。

**3** ダイヤルボタンで西暦の下 2 桁を押し、



例:2007年の場合は、0 2 7 巻 を押します。

4 ダイヤルボタンで月を2桁で押し、



例:12月の場合は、1 \* 2 \* を押します。

**5** ダイヤルボタンで日付を 2 桁で押し、



例:21 日の場合は、2 2 1 1 を押します。

6 ダイヤルボタンで時刻を 24 時間制で押



例:午後0時45分の場合は、

1 \* 2 \* な 4 た 5 \* な を押します。

☑ 日付や時刻を間違って入力したときは、 を押すと、 入力し直すことができます。





設定が終わり、液晶ディスプレイに日付と時刻が 表示されます。

#### 名前とファクス番号を設定する

#### [発信元登録]

自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した 名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相手側の記 録紙に印刷されます。

**1** を押し、 で【初期設定】を選び、

OK を押す

で【発信元登録】を選び、 を押す

名前とファクス番号の入力画面が表示されます。

3 ファクス番号を入力し、 を押す 20桁まで入力できます。ハイフンは入力できません。

4 名前を入力し、 を押す⇒ 140 ページ「文字の入れかた」名前として入力できる文字数は 16 文字までです。

与 停止/終了 を押す

設定を終了します。

#### 発信元登録を削除するときは

以下の手順で発信元登録を削除します。

- (1) 「名前とファクス番号を設定する」(28 ページ) の手順 **2** までを行う
- (2) で【変更する】を選び、 を押す
- (3) プリアバック を押して、1 文字ずつファクス番号を削除し、 のK を押す
- (4) 🖗 を押す

## 記録紙のセット

印刷品質は記録紙の種類によって大きく左右されます。目的に合った記録紙を選んでください。また、記録紙をセットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」(⇒ 36 ページ「記録紙の種類を設定する」) またはプリンタドライバの「用紙種類」の設定を変更してください。(⇒画面で見るユーザーズガイド「プリンタ」)記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し印刷することをお勧めします。

#### 専用紙 ・ 推奨紙


印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP61GLA(A4)、BP61GLLJ(L 判)	
		BP61GLLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP61GLLJ100(L 判)	100 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA (A4)	25 枚入り

- 🛂 専用紙は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。⇒ 121 ページ「消耗品を注文したいときは」
- **② OHP** フィルムは以下の推奨品をお使いください。
  - Transparency 3M Transparency Film (型番: CG3410)

#### セットできる記録紙

記録紙をセットする場所は、「記録紙トレイ」と「スライドトレイ」の2種類のトレイがあります。



主に、A4、B5 などの記録紙、写真用光沢はがき、封筒なと をセットします。

- ⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」
- ⇒34ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」

主に、L 判光沢紙、はがき(普通紙)、はがき(インクジェット紙)をセットします。

⇒ 33 ページ「スライドトレイにセットする」

#### 注意

- 指定された記録紙でも、以下の状態の記録紙は使用できません。 傷がついている記録紙、カールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙 すでに印刷された記録紙(写真つきはがきを含む)
- よこ目用紙は、紙づまりや重送の原因になるため使用できません。
- 指定以外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の場合は斜めに送り込まれたり、汚れたりします。
- ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着し、故障の原因となることがあります。
- 使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- 往復はがきには、「折ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが折っていないタイプのもの」があります。「折ってあるタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に汚れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが折っていないタイプのもの」をご使用ください。

#### 記録紙トレイにセットできる記録紙

記録紙トレイには、以下の種類の記録紙をセットできます。

記録紙の種類		厚さ	記録紙トレイ にセット できる枚数	用紙サイズ		
				コピー	デジカメプリント	プリンタ
普通紙		$64g/m^2 \sim 120g/m^2$ (0.08mm $\sim$ 0.15mm)	100	A4、B5、A5	A4	A4、レター、 エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6
			50	_	_	リーガル
インクジ	エット紙	$64g/m^2 \sim 200g/m^2$ (0.08mm $\sim$ 0.25mm)	20	A4、B5	A4	A4、レター、 エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6、
光沢紙		220g/m <sup>2</sup> 以下 (0.25mm 以下)	20	A4、B5	A4、 2L 判 (*1)	リーガル、2L 判 (*1)
OHP フィ	ィルム	0.13mm 以下	10	A4、B5	_	
封筒		75g/m $^2$ $\sim$ 95g/m $^2$	10	_	-	DL 封筒、COM-10、 C5 封筒、モナーク、 洋形 4 号封筒
ポストカ	ード	0.28mm 以下	20	_	_	102mm × 152mm、
インデッ	クスカード	120g/m <sup>2</sup> 以下 (0.15mm 以下)	30	-	-	127mm × 208mm
はがき	普通紙	0.23mm 以下	30	100mm × 148mm、 200mm × 148mm	-	100mm × 148mm、
	インクジェット紙					200mm × 148mm
	写真用光沢紙	220g/m <sup>2</sup> 以下 (0.25mm 以下)	20	100mm × 148mm	100mm × 148mm	100mm × 148mm

(\*1) 127mm × 178mm

#### 注意

■ 記録紙トレイに L 判サイズの用紙をセットすることはできません。スライドトレイにセットしてください。 ⇒ 33 ページ「スライドトレイにセットする」

#### スライドトレイにセットできる記録紙

スライドトレイには、以下の種類の記録紙をセットできます。L 判光沢紙や、はがき(普通紙・インクジェット紙)をスライドトレイにセットすると、記録紙トレイに入っている記録紙を入れ替えることなくセットできて、便利です。


記録紙の種類		スライドトレイにセット できる枚数	
L判光沢紙		20	
はがき	普通紙	20	
	インクジェット紙	20	

#### 注意

- L 判サイズの記録紙は、必ずスライドトレイにセット してください。
- 写真用光沢はがきは、必ず「写真用光沢はがきをセットする場合」をよくお読みになった後で、記録紙トレイにセットしてください。
  - ⇒34ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」



特に、はがきや光沢紙(L 判、2L 判)はカールしている場合があるため、曲がりやそりを直して使用してください。カールしている記録紙をそのまま使用すると、インク汚れ、印刷のずれ、記録紙づまりが発生します。




#### 最大排紙枚数について

厚さ80g/m<sup>2</sup>のA4記録紙の場合、最大50枚まで排紙できます。 写真用光沢紙や OHP フィルムに印刷した場合は、インク汚れを防ぐため、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。

#### 記録紙の印刷範囲

記録紙には印刷できない部分があります。以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表のA、B、C、D、はそれぞれ対応しています。



記録紙	Α	В	С	D
A4 エグゼクティブ 官製はがき レター・リーガル	3	3	3	3
洋形 4 号	12	24	3	3

※印刷できない部分の数値(A、B、C、D)は、概算値です。また、この数値はお使いの記録紙やプリンタドライバによっても変わることがあります。

#### 記録紙のセットのしかた

#### 注意

- 光沢紙をセットするときは、印刷面に直接手を触れないようにしてください。
- ブラザー専用光沢紙 (A4:BP61GLA) をセットするときは、用紙に同梱の使用説明書 (厚紙) を記録紙トレイにセットしてからその上に光沢紙をセットしてください。
- インクジェット紙、光沢紙、OHP フィルムには表側と 裏側があります。記録紙の取扱説明書をお読みくださ い。
- 記録紙を強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください.
- L 判サイズの記録紙は、必ずスライドトレイにセット してください。
- 写真用光沢はがきは、必ず「写真用光沢はがきをセットする場合」をよくお読みになった後で、記録紙トレイにセットしてください。
  - ⇒34ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」


#### 記録紙トレイにセットする

ここでは、A4 サイズの記録紙をセットする操作を例として 説明します。


#### 注意

- 写真用光沢はがきは、必ず「写真用光沢はがきをセットする場合」をよくお読みになった後で、記録紙トレイにセットしてください。
  - ⇒ 34 ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」


## 1 記録紙トレイを引き出す



 ② スライドトレイが奥にセットされているときは、 左手親指でリリースボタンを押し(1)、スライド トレイを手前に引いておいてください。




2 トレイカバー(1)を開く



② 記録紙ストッパーが開いている場合は、閉じてからトレイカバーを開いてください。

3 幅のガイド(1)と長さのガイド(2)を つまんで動かし、記録紙のサイズに合わ せて広げる




**4** 記録紙をさばく

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばきます。 記録紙がカールしていないことを確認してください。




5 印刷したい面を下にして上側から先に記録紙をセットする

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットします。強く押し込まないでください。




6 幅のガイドと長さのガイドを、記録紙サイズに合わせて調節する

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。 記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていること を確認してください。また、幅と長さのガイドが記 録紙に合っていることを確認してください。



注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。
- ▽ トレイカバーを閉じる



8 記録紙トレイを元にもどす

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。 トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。力を入れて押し込まないでください。



S トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを「カチッ」と音がするまで確実に引き出す



#### スライドトレイにセットする


はがき(普通紙、インクジェット紙)、L判の記録紙は、スライドトレイにセットします。

#### 注意


- 写真用光沢はがきは、必ず「写真用光沢はがきをセットする場合」をよくお読みになった後で、記録紙トレイにセットしてください。
  - ⇒34ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」
- ┃ 記録紙の端をそろえて、まっすぐにする




② 記録紙がそっているときは、対角線上の端を持ってゆっく り曲げ、そりを直します。



2 記録紙トレイを引き出す




3 左手親指でリリースボタンを押し(1)、 スライドトレイを記録紙トレイの奥に セットする(2)




#### 4 幅のガイド(1)と長さのガイド(2) を、記録紙サイズに合わせて調節する

幅のガイドは、両手で持って調節します。




5 印刷したい面を下にして、下側から先に、 図のようにして記録紙をセットする

はがきを印刷する場合は、上側(郵便番号欄)が記録紙トレイの奥になるようにセットしてください。



強く押し込まないでください。

記録紙がスライドトレイの中で平らになっていることを確認してください。また、幅と長さのガイドが記録紙に合っていることを確認してください。



6 記録紙トレイを元にもどす

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。 トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になりま す。力を入れて押し込まないでください。



#### 封筒をセットする場合

封筒は、記録紙トレイにセットします。 ⇒ 31 ページ「記録紙トレイにセットする」

#### 注意


- 封筒は、坪量75g/m<sup>2</sup>~95g/m<sup>2</sup>のものをお使いください。
- 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定 が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさ の用紙などを使用して、試し印刷を行ってください。
- 以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。
  - ・窓付き封筒・エンボス加工がされたもの
  - 留め金のついたもの
  - ・内側に印刷がほどこされているもの
  - ふたにのりが付いているもの



・二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)




■ 封筒のふたが下の図のようについている場合は、封筒 を横長・横書きで使用してください。(縦長・縦書きで の印刷はできません。)このとき、ふたのない方向から 給紙してください。



■ 封筒の厚みやサイズ、ふたの形状によっては、うまく 給紙されない場合があります。

- 💋 うまく印刷できない場合は、以下の内容をお試しください。
  - 使用しているアプリケーションで、用紙サイズ、余白を 調整してみてください。
  - 横長封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセットしてください。



縦長の封筒を給紙する場合、ふたのある方向から給紙すると、印刷面が汚れたり封筒が重なって給紙されたりすることがあります。

#### 光沢紙をセットする場合

光沢紙は、紙を良くさばいてセットします。枚数が少ない場合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、光沢紙に付属している補助紙を合わせてセットします。

#### 注意

■ 補助紙を使っても光沢紙がうまく引き込まれないとき (光沢紙が2~3枚づつ送られたりするとき) は、補助紙を外して光沢紙を1枚づつセットしてください。

#### 写真用光沢はがきをセットする場合

#### 注意

■ 写真用光沢はがきは、必ず下段の記録紙トレイにセットしてください。

#### 準備するもの

・複数枚を印刷する場合:「光沢はがき印刷用下じき」




光沢はがき印刷用下じき

・1 枚ずつ印刷する場合:

補助紙(写真用光沢はがきに同梱されている取扱説明書)


1 記録紙トレイを引き出す




 ② スライドトレイが奥にセットされているときは、 左手親指でリリースボタンを押し、スライドトレ イを手前に引いておいてください。



2 トレイカバー(1)を開く




3 記録紙トレイに他の記録紙が入っている場合 は、取り除く 4 幅のガイド(1)と長さのガイド(2)をつま んで動かし、はがきのサイズに合わせる



5 印刷したい面を下にして、はがきの上側(郵 便番号欄)から先にセットする

## A) 複数枚を連続印刷する場合

「光沢はがき印刷用下じき」をセットして、その上に写真用光沢はがきを必要な枚数だけセットしてください。 写真用光沢はがきは一度に最大20枚までセットできますが、印刷枚数は、19枚に設定してください。



## 注意

- 最後の1枚は印刷できません。残った1枚は、「B) 1 枚ずつ印刷する場合」を参照して印刷してください。
- ■「光沢はがき印刷用下じき」および、下じき上の最後の 1枚は、印刷しないでください。故障の原因となります。
- 写真用光沢はがきをセットする際は、すべての写真用 光沢はがきの方向、表裏がそろっていることを確認し てください。


## B) 1 枚ずつ印刷する場合

写真用光沢はがきに同梱されている取扱説明書を補助紙 としてセットし、その上に写真用光沢はがきをセットし てください。

写真用光沢はがきが送られない場合は、記録紙トレイに 写真用光沢はがきを 1 枚ずつセットして印刷してください。



写真用光沢はがきの先端がコツンと当たると ころまで入れ、幅と長さのガイドを写真用光 沢はがきに合わせて調節する




写真用光沢はがきが図の位置に入っていることを確認する



印刷した後、はがき、L判の記録紙を取り出す

はがきやL判サイズの記録紙など、小さなサイズの記録紙に 印刷したときは、記録紙トレイを引き出して、印刷した記録紙を取り出してください。




## 記録紙の種類を設定する


## [記録紙タイプ]


セットした記録紙の種類を本製品で設定します。 お買い上げ時は、【普通紙】に設定されています。

- ☑ コピーやフォトメディアキャプチャを行うときに、一時的に記録紙の種類を変更することもできます。
  - ⇒90ページ「いろいろなコピー」
  - ⇒ 102 ページ「いろいろなプリント方法」
- - ⇒画面で見るユーザーズガイド「プリンタ」









記録紙タイプは、【普通紙/インクジェット紙/ブラザー光沢紙/その他光沢紙/ OHP フィルム】から選びます。

- ② 写真のような高画質な原稿を印刷するときは、 【ブラザー光沢紙】または【その他光沢紙】を選ぶと、よりきれいに印刷できます。
- カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書を印刷する時は、【インクジェット紙】を選ぶと、よりきれいに印刷できます。




設定を終了します。

# 原稿のセット

## ADF にセットできる原稿


ADF (自動原稿送り装置) にセットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、原稿台ガラスにセットしてください。



厚さ: $0.08\sim0.12$ mm 坪量:64g/m $2\sim90$ g/m2


## ADF に原稿をセットする場合の注意事項

- インクや修正液、のりなどが付いている原稿は、完全に乾いてからセットしてください。
- 原稿にクリップやホチキスの針が付いていると、故障の原因になります。取り外してください。
- 異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜて **ADF** にセット しないでください。
- ADF に原稿を強く押し込まないでください。原稿づまりを起こしたり、複数枚の原稿が一度に送られることがあります。
- 以下のような原稿は、ADF にセットしないでください。 原稿台ガラスから送信してください。



## 原稿の読み取り範囲

ADF または原稿台ガラスに、A4 サイズの原稿をセットしたときの最大読み取り範囲は下記のようになります。



∅ ファクスを送る場合の読み取り範囲幅は 208mm です。

② スキャン時の読み取り範囲幅は、210mm です。


## 原稿をセットする

## 原稿台ガラスに原稿をセットする

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセットします。原稿台には、最大重量 2kg までの原稿をセットできます。

#### 注意

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてください。
- ┃ 原稿台カバーを持ち上げる
- 原稿ガイドの「 ▶ 」マークに原稿上端の 中央を合わせ、原稿を裏向きにセットする



- 3 原稿台カバーを閉じる


#### 注意

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままファクスを送ると、画像が黒くなることがあります。
- 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。 また、強く押さえないでください。

## ADF に原稿をセットする

本製品には、複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF(自動原稿送り装置)が搭載されています。複数枚の原稿を読み込むときは、ADFに原稿をセットすると便利です。

> 原稿は一度に 10 枚までセットできます。原稿は、 一番下の原稿から順番に読み込まれます。



液晶ディスプレイに【原稿セット OK】と表示されます。

2 幅のガイドを原稿の幅に合わせる

# 受信モードを選ぶ

お使いの環境にあわせて受信モードを選びます。お買い上げ時は「ファクス専用モード」に設定されています。

# 電話機を接続し

ない

電話機

を接

続

す

る


(\*)

## ● ファクス専用【FAX=ファクス専用】




- ※ 呼出回数を 0 回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。  $\Rightarrow$  42 ページ「呼出回数を設定する」
- ※ ファクス専用モードで電話を受けるには、呼出音が 4 回鳴るまでに電話に出る必要があります。**お使い** の電話機を本製品に接続する場合は、このモードに設定しないでください。

## ● 自動で切り替える【F/T= 自動切換え】



- ※ 呼出回数を 0 回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。  $\Rightarrow 42 \, \text{ページ }$ 「呼出回数を設定する」
- ※回線がつながった後に鳴る再呼出音の回数も設定できます。⇒ 42 ページ「再呼出回数を設定する」


## ● 手動で切り替える【TEL= 電話】





- \*ファクス付き電話は接続できません。
- 🙋 自動切替モードでは、本製品が着信すると、本製品と接続している電話機に出なかった場合でも相手に通話料金がかかります。

## ● 外出するとき【留守 = 外付け留守電】

電 話 機 を 接 続 す る (\*)









電話のとき




- ※ 本製品と接続している留守番電話機の設定は、以下のようにしてください。
  - 本製品と接続している留守番電話機の設定は「留守」にしてください。
  - より確実に受信するために、呼出回数が設定できる機種では、応答するまでの呼出回数を短め (1  $\sim$  2 回) に 設定してください。
  - 応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め(20秒以内)に録音してください。
  - 応答メッセージには、BGM を録音しないでください。
  - 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に取り付けられていることを確認してください。
- \*ファクス付き電話は接続できません。
- 🏿 🗸 メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動受信しません。
- ❷ 留守番電話機の機能が一部使えなくなる場合があります。(転送機能など)

## 着信音が鳴っている間に本製品と接続している電話に出た場合

#### 相手がファクスのとき

受話器から「ポーポー」という音が聞こえたら、相手が ファクスです。

② を押してファクスを受信します。



※「親切受信」の設定を【する】にしている場合は、7 秒待つと 自動的にファクスを受信します。 ⇒ **63** ページ「電話に出ると自動的に受ける」

## 相手が電話のとき

そのまま通話できます。




## 受信モードを設定する


## [受信モード]

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。









受信モードは、以下から選びます。

- •【FAX= ファクス専用】 ファクス専用モードです。
- ●【F/T= 自動切換え】 自動切替モードです。
- 【留守 = 外付け留守電】外付け留守電モードです。
- •【TEL= 電話】 電話モードです。
- ☑ ファクスモード中は、設定した受信モードが液晶 ディスプレイに表示されます。
- 【FAX=ファクス専用】以外を選んだ場合は、必ず お使いの電話機を接続してください。
- 少した。 □ ○ ○ を押す

設定を終了します。


## 着信音の回数を設定する

#### 呼出回数を設定する

「ファクス専用モード」と「自動切替モード」の場合、自動受信するまでの呼出回数を設定します。

本製品に接続されている電話機も、ここで設定した回数だけ着信音が鳴ります。お買い上げ時は【4】に設定されています。







設定値の一覧が表示されます。

4 で呼出回数を選び、 を押す

呼出回数は $[0 \sim 10]$ から選びます。


(0) にすると、着信音を鳴らさずに自動受信(ノンコール着信)できます。


#### 設定を終了します。


- ☑ 呼出回数を7回以上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼出回数を6回以下に設定することをおすすめします。

## 再呼出回数を設定する

「自動切替モード」の場合、電話がかかってくると着信音の後に「トゥルッ トゥルッ」と呼出音が鳴ります。この呼出音の鳴る回数を設定します。お買い上げ時は【8】に設定されています。







設定値の一覧が表示されます。



再呼出回数は【8/15/20】から選びます。



#### 設定を終了します。

② 設定した再呼出回数の間に電話に出なかった場合は、本製品が自動的に電話を切ります。

第3章電話

# 音量を設定する

## お好みで設定してください

本製品の、着信音量、ボタン確認音量、スピーカー音量を調整します。

1 を押し、 で【基本設定】を選び、



音量調節画面が表示されます。

3 ↑ で変更したい音量を選び、 を押す



(1) 着信音量

着信時のベルやメロディの音量を調整します。

(2) ボタン確認音量

ダイヤルボタンを押したときに鳴る確認音を調整します。【切】に設定しても、エラーのときはブザー音が鳴ります。

(3) スピーカー音量 オンフック時の音量を調整します。

4 で音量を選び、 を押す

音量は【切/小/中/大】から選びます。


与 (停止/終了) を押す


設定を終了します。


- ∅ 着信音量を【切】に設定していても、下記の音は最小音量で鳴ります。
  - 本製品が自動着信した後、相手が電話だということを知らせる「トゥルッ、トゥルッ」という再呼出音
  - 内線呼出音

# 画面の設定を変更する

本製品の液晶ディスプレイの設定を変更します。









① 画面のコントラスト

液晶ディスプレイの見やすさ (コントラスト) を調整します。

(2) 画面の明るさ

液晶ディスプレイの明るさを調整します。

③ 照明ダウンタイマー

液晶ディスプレイのバックライトを暗くするまでの時間を設定します。(暗くなっても画面の表示は確認できます。)

(4) 照明オフタイマー

液晶ディスプレイのバックライトを消灯するまでの時間を設定します。(消灯すると、画面の表示が確認できなくなります。) バックライト分の電力が節約できます。

#### (5) 壁紙選択

待ち受け画面のデザインを変更します。以下の 3 種類から選べます。

• 1



• 2



• 3



- 4 で設定を選び、 を押す
  - 画面のコントラスト 【薄く/標準/濃く】
  - 画面の明るさ 【明るく/やや暗く/暗く】
  - 照明ダウンタイマー 【切/10秒/20秒/30秒】
  - ・ 照明オフタイマー 【切/1分/2分/3分/5分/10分/30分】
  - 壁紙選択【1 / 2 / 3】



設定を終了します。

# ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本製品では、電話会社 (NTT など) との契約によって「ナンバー・ディスプレイサービス」をご利用いただくことができます。本製品で利用できる機能は、以下のとおりです。

## 電話番号表示機能

電話がかかってくると、相手の電話番号が液晶ディスプレイに表示されます。

#### 名前表示機能

電話帳に登録してある相手から電話が かかってくると、相手の名前が液晶 ディスプレイに表示されます。

#### 着信履歴機能

ナンバー・ディスプレイの設定を【あり】にした場合、かかってきた電話番号を記録します。着信記録から電話帳に登録したり、着信履歴リストを印刷することができます。

#### 注意

- 本製品の設定だけでは、「ナンバー・ディスプレイサービス」は利用できません。ご利用の電話会社との契約が必要です。(有料)契約していない場合は、【なし】にしてください。
- ISDN 回線を利用しているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータの 設定が必要です。
- 構内交換機(PBX)に接続しているときは、構内交換機(PBX)がナンバー・ディスプレイに対応していなければ利用できません。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。
- ナンバー・ディスプレイは、複数台の装置に表示することはできません。外付け電話を接続して本製品でナンバー・ディスプレイを使用する場合は、外付け電話のナンバー・ディスプレイの設定を「Off」にしてください。
- **1** を押し、 で【初期設定】を選び、



2 ← で【ナンバーディスプレイ】を選び、



3 でナンバー・ディスプレイの設定を選

# び、 を押す

設定は以下から選びます。

- 【あり】 本製品の液晶ディスプレイに相手の電話番号が 表示されます。
- •【なし】 ナンバー・ディスプレイ機能を使用しません。
- 【外付け電話優先】 本製品と接続している電話機に相手の電話番号 が表示されます。





設定を終了します。

45

# ネーム・ディスプレイサービスを利用する

ネーム・ディスプレイは NTT が行っているサービスです。本製品の電話帳に登録していなくても、電話がかかってきたときに相手の名前、電話番号が液晶ディスプレイに表示されます。サービスの詳細については NTT (116: 無料) にお問い合わせください。

ネーム・ディスプレイサービスを利用する場合は、ナンバー・ディスプレイの設定を【あり】にしてください。 ⇒ 45 ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」

- ひかり電話では、ネーム・ディスプレイサービスを契約することができません。
- お客様がご利用されている電話会社が NTT 東日本、NTT 西日本以外の場合、ネーム・ディスプレイサービスを契約することができません。付加サービスの詳細は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ☑ IP 電話(050 番号)への着信には「発信者名」を表示させることはできません。



電話をかけるときに、「発信者名」が発信電話番号とともに相手の電話機に表示されるので、 安心して電話に出てもらえます。

ご自分の「発信者名」を通知するには

NTT東日本・NTT西日本にお申し込みください。費用はかかりません。

#### ②発信者番号と 「発信者名」を 通知





電話に出る前に、かけてきた相手の「発信者名」 が発信電話番号とともに、電話機に表示されるの で、安心して電話に出ることができます。

「発信者名」をご自分の電話機に表示させるには

「ネーム・ディスプレイ」、「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要です。NTT東日本・NTT西日本にお申し込みください。

## ● 提供地域

全国(NTT 東日本、NTT 西日本の サービス提供地域)※一部交換機の 種類などにより提供できない地域 があります。

## ● 発信者名を表示する通話

NTT東日本およびNTT西日本の加入電話回線から発信され、発信者名を通知する通話について発信者名を通知します。なお、発信者のお客様が「マイライン」でどの会社を選択されていても発信者名を表示します。

## ● 表示される文字

10 文字以内の漢字などで発信者名が表示されます。

#### ● 料金

月額使用料:住宅用、事務用とも 100 円 (INS ネット 1500 については 1,000 円) 別に、「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要です。

(参考) ナンバー・ディスプレイ料金 (2006年11月1日現在)

• 月額使用量

加入電話、ライトプラン:400円(住宅用)、1,200円(事務用)

INS ネット 64、INS ネット 64 ライト: 600 円 (住宅用)、1,800 円 (事務用)

INS ネット 1500: 18,000 円

• 工事料: 2,000 円

-- お問い合わせは -

ナンバー・ディスプレイカスタマーセンター

0120-848-521

受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜祝日は休業とさせていただきます)

#### お申し込みは

局番なしの「116:無料」

受付時間 9:00 ~ 21:00

(年末年始を除き、土日・祝日も営業しております)

ファクスを送る	48
ADF(自動原稿送り装置)からファクスを送る	48
原稿台ガラスからファクスを送る	
(1 枚のとき)	49
原稿台ガラスからファクスを送る	
(2 枚以上のとき)	50
発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る	51
電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを	
送る	52
相手先の受信音を確認してから送る	53
ファクスを受ける	54
自動的に受ける	54
電話に出てから受ける	54
受信したファクスをディスプレイで見る	
プレビュー画面での操作一覧	55
みるだけ受信を設定する	56

ファクスの便利な送りかた	57
設定を変えてファクスするには	57
画質や濃度を変更する	
原稿をすぐに送る	
時間を指定して送る	
同じ相手への原稿をまとめて送る	
海外へ送る	
相手の操作で原稿を送る	
複数の相手先に同じ原稿を送る	
ファクスの便利な受けかた	62
電話に出ると自動的に受ける	
<b>电</b>	
本製品と接続している電話機の操作で	04
本袋のと技術している电站機の採作で ファクスを受信する	65
リモート受信を設定する	
リモート受信の操作のしかた	65
本製品の操作で相手の原稿を受ける	66
ファクスを転送する	67
受信したファクスをパソコンに送る	68
ファクスをメモリーで受信する	69
メモリー受信したファクスを印刷する	69
ファクスメッセージをメモリーから消去する	70
通信管理	
通信状態を確かめる	71
通信管理レポートを印刷する	71
すぐに印刷するとき	
定期的に印刷するとき	
送信レポートを印刷する	
すぐに印刷するとき 印刷するタイミングと内容を設定する	
送信待ちファクスを確認・解除する	

応用

# ファクスを送る

基本

カラーまたはモノクロでファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することもできます。

## ADF(自動原稿送り装置)からファクスを送る

#### [自動送信]

本製品には、複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置) が搭載されています。複数枚の原稿を送るときは、ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットしてファクスを送ります。

**ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットする** 

⇒ 38 ページ「ADF に原稿をセットする」

| プァクス | が黄緑色に点灯していない場合

は、シアクスを押す

ファクスモードに切り替わります。

- ダイヤルボタンで相手のファクス番号を ダイヤルする
  - **炒** は押さないでください。
  - (グ) 「おくヤルノボース を押すと、最後にダイヤルした相手に ダイヤルできます。
- **4** モノクロで送るときは (小・・・・を、

カラーで送るときは 🕠 - を押す

原稿の読み取りが開始されます。 読み取りが終わると、ファクスが送られます。

## 送信する前にファクスをキャンセルする

- (1) 👰 を押す
  - ◆【キャンセル/はい⇒1を押してください/いい え⇒2を押してください】と表示されます。
- (2) 1 \*\*を押す
  - ◆送信が中止されます。

## 送信した後でファクスをキャンセルする

相手が通話中などの理由でファクスを送ることができなかったときは、5分おきに3回まで「再ダイヤル」を行います。再ダイヤルをやめたい場合は、 プロー 【ファクス】から【通信待ち確認】を選んでキャンセルします。(73ページ) 再ダイヤルしてもファクスを送ることができなかったときは、送信レポートが印刷されます。あらかじめ記録紙をセットしておくことをおすすめします。

※ 手動送信 (53 ページ) の場合は、自動で再ダイヤルしません。自動送信をする場合は、 を押さずにダイヤルします。

## 原稿台ガラスからファクスを送る(1枚のとき)

[自動送信]

1枚のファクスを送ります。

原稿をセットする

⇒ 38 ページ「原稿をセットする」

## 注意

■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファクスを送ると、画像が黒くなることがあります。

2

ファクス

が黄緑色に点灯していない場合

ファクス

を押す

ファクスモードに切り替わります。

- ダイヤルボタンで相手のファクス番号を ダイヤルする
  - は押さないでください。
  - \*\* を押すと、最後にダイヤルした相手にダイヤルできます。
- 4 モノクロで送るときは (小・・・)を

カラーで送るときは を押す

を押した場合は、原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、【次の原稿はありますか?/はい ⇒ 1 を押してください/いいえ ⇒ 2 を押してください】と表示されます。⇒手順 5 へ

● を押した場合は、原稿の送信が開始されます。

2 ABC #

カラ-

または

または

◆ を押す

ファクスが送られます。

## 送信する前にファクスをキャンセルする

- (1) 🌘 を押す
  - ◆【キャンセル/はい⇒1を押してください/いい え⇒2を押してください】と表示されます。
- (2) 1 \*\*を押す
  - ◆ 送信が中止されます。

## 送信した後でファクスをキャンセルする

相手が通話中などの理由でファクスを送ることができなかったときは、5分おきに3回まで「再ダイヤル」を行います。再ダイヤルをやめたい場合は、ニュー【ファクス】か

- ら【通信待ち確認】を選んでキャンセルします。(73 ページ) 再ダイヤルしてもファクスを送ることができなかったときは、送信レポートが印刷されます。あらかじめ記録紙をセットしておくことをおすすめします。
- ※ 手動送信 (53 ページ) の場合は、自動で再ダイヤルしません。自動送信をする場合は、 を押さずにダイヤルします。

## 注意

- 相手先のファクシミリがモノクロの場合は、カラーで 送ってもモノクロで受信されます。
- カラーでファクスを送ると、常に原稿の内容がメモリーに読み取られずに送信(リアルタイム送信)されます。
- モノクロ原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべてモノ クロで送信するか、カラー原稿だけ別に送信してください。
- ファクスをカラーで送ると、モノクロより送信時間が 長くかかります。
- ファクスをカラーで送ると、メモリーに読み込まれずに送信されます。そのため、メモリーを使った送信(同報送信、タイマー送信、とりまとめ送信、ポーリング送信、デュアルアクセス、再ダイヤル)をすることができません。

## 原稿台ガラスからファクスを送る(2枚以上のとき)

#### [自動送信]

モノクロでファクスを送る場合は、複数枚の原稿を送ることができます。このとき、すべての原稿をメモリーに記憶してから送信します。

#### 注意

- リアルタイム送信を【する】にしている場合は、原稿台ガラスから複数枚のファクスを送ることができません。原稿台ガラスから複数枚のファクスを送る場合は、リアルタイム送信を【しない】にしてください。⇒58ページ「原稿をすぐに送る」
- 原稿台ガラスから複数枚のファクスを送ると、モノクロで送信されます。カラーで送信する場合は、ADF(自動原稿送り装置)からファクスを送ってください。

## 1) 1 枚目の原稿を送る

1 枚目の原稿をセットする⇒ 38 ページ「原稿をセットする」

#### 注意

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファクスを送ると、画像が黒くなることがあります。
- ② が黄緑色に点灯していない場合

は、 を押す

ファクスモードに切り替わります。

- 3 ダイヤルボタンで相手のファクス番号を ダイヤルする
  - **俊** は押さないでください。
  - を押すと、最後にダイヤルした相手にダイヤルできます。
- 4 ◆ を押す

1 枚目の原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、【次の原稿はありますか?/はい⇒ 1 を押してください/いいえ ⇒ 2 を押してください】と表示されます。

5 [] ಶ を押す

【次の原稿をセットして/OKを押してください】 と表示されます。

## 2) 2枚目の原稿を送る

6 原稿台に2枚目の原稿をセットして、



を押す

2枚目の原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、【次の原稿はありますか?/はい ⇒ 1を押してください/いいえ ⇒ 2を押してく ださい】と表示されます。

- 3枚目の原稿がある場合 ⇒ 7 へ
- これで送信する場合 ⇒ 8 へ

## 3)3枚目の原稿を送る

て、 ok を押す

送りたい原稿をすべて読み取るまで、この手順をく り返します。

**8** 最後の原稿を読み取ったら、2 か

または ( を押す

ファクスが送られます。

## 送信中・印刷中に次のファクスを読み取る (デュアルアクセス)

ファクス送信中や印刷中でも、次に送りたい原稿の読み取りができます。これを「デュアルアクセス」といいます。 液晶ディスプレイには、新しいジョブ番号とメモリー残量 が表示されます。

※ カラーでファクスを送る場合は、デュアルアクセス機能は無効になります。

## 発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る

最近ダイヤルした相手先にファクスを送る場合は、発信履歴を利用します。また、ナンバー・ディスプレイサービスをご利用の場合は、着信履歴からファクスを送ることができます。

#### 注意

- ■「ナンバーディスプレイ」をご利用いただくには、ご利用の電話会社との契約が必要です。 ⇒ 45 ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを利用する」
- **1 原稿をセットする** ⇒ 38 ページ「原稿をセットする」
- ファクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

③ で【発信履歴】または【着信履歴】を

選び、 を押す

4 でファクスを送る相手先を選び、

OK を押す

**5** で【ファクス送信】を選び、 ○ を 押す

6 モノクロで送るときは ◆ ・ を、 カラーで送るときは ◆ ・ を押す

ファクスが送られます。

## 発信履歴や着信履歴を削除する

- (1) 「発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る」の手順3 までの操作を行う
- (2) で削除する相手先を選び、 を押す
- (3) **(3)** で【消去】を選び、 **(3)** を押す
  - ◆【消去しますか?/はい⇒1を押してください/ いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (4) 1 \* を押す
  - ◆選んだ番号が消去されます。

## **電話帳・短縮ダイヤルを使ってファクスを送る**

あらかじめ電話帳に短縮ダイヤルなどを登録しておくと、かんたんな操作でダイヤルすることができます。

「原稿をセットする⇒ 38 ページ「原稿をセットする」

ファクス を押す

ファクスモードに切り替わります。

3 で【電話帳/短縮】を選び、 では 押す

## A) あいうえお順で選ぶ場合

◆ で【あいうえお順検索】を選び、 ○ ○ ○ を押す

5 で送り先を選び、 ○ を押す

「五十音順→アルファベット→数字→記号→名前を登録していない番号」の順に表示されます。 登録している番号が2つあるときは、どちらかの番号を選び、 で を押します。

行を指定して検索するときは、検索したい行が表記されているダイヤルボタンを押します。例)「シミズ」を検索する場合は、3 音を押しま

「サ行」の先頭が表示されるので、 手先を選択します。

を押して村

6 ○ を押す

7 モノクロで送るときは (小 ・ )を、 カラーで送るときは (小 ・ )を押す

ファクスが送られます。

## B) 番号順で選ぶ場合

4 で【番号順検索】を選び、 を押す

5 ↑ で送り先を選び、 を押す

- **6** を押す
- 7 モノクロで送るときは (小 を、 カラーで送るときは (小 - を押す

ファクスが送られます。

## C) 短縮番号を入力する場合

- 4. **ダイヤルボタンで、2 桁の短縮番号を押す**登録している番号が 2 つあるときは、どちらかの番
  号を選び、 を押します。
- **5** OK を押す
- 6 モノクロで送るときはを、 ◆ ・ カラーで送るときは ◆ ・ を押す

ファクスが送られます。

## 相手先の受信音を確認してから送る

## [手動送信]

相手の受信音を確認してからファクスを送ります。

#### 注意

- ■「手動送信」の場合、原稿台ガラスに原稿をセットすると、一度に複数枚のファクスを送ることはできません。(1回に送ることができるのは1枚のみです。
- □ 原稿をセットする

⇒ 38 ページ「原稿をセットする」

**2** プァクス **が黄緑色に点灯していない場合** 

は、プァクスを押す

- 3 を押した後、相手のファクス番号 をダイヤルする
- 4 相手の受信音(ピー音)を確認して、

<sup>モノク□</sup> **を押す** 

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶 ディスプレイに【ファクスしますか?/送信 ⇒ 1を押してください/受信 ⇒ 2を押してくださ い】と表示されます。 ⇒手順 5 へ

5 【遂信】を押す

原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

ファクスの送信が終わると、回線が自動的に切れます。

## 送るのをやめるときは

- (1) 🖗 を押す
  - ◆【キャンセル/はい⇒ 1 を押してください/いい え⇒ 2 を押してください】と表示されます。
- (2) 1 \*\*を押す
  - ◆ファクスの送信が中止されます。


# ファクスを受ける

本製品では、以下の方法でファクスを受けることができます。

## 自動的に受ける

#### [自動受信]

設定した回数の着信音が鳴り終わると、本製品が自動的に受信します。



#### 注意

- 受信モードが【TEL= 電話】の場合は、自動的に受信しません。
- ② ファクスはメモリーに受信します。受信後に印刷したり、 液晶ディスプレイで内容を確認できます。はじめから記録 紙で受信したいときは、「みるだけ受信」を設定しないでく ださい。
  - ※「みるだけ受信」を設定しないと、液晶ディスプレイで確認したり、後でもう一度印刷したりすることはできません。

## 記録紙がなくなったときは

「みるだけ受信」を設定していなくても、以下の場合は、 送られてきたファクスを自動的にメモリーに記憶します。 (メモリー代行受信)


- 記録紙がなくなったとき
- インクがなくなったとき
- 記録紙が詰まったとき
- 間違ったサイズの記録紙をセットしたとき 液晶ディスプレイの指示に従って操作すると、メモリーに 記憶された内容を印刷できます。
- ※ メモリーがいっぱいになると、それ以降はメモリー代 行受信はできません。
- ※電源を抜いたときや停電のときは、数時間以上たつと メモリーに記憶された受信ファクスメッセージが消去 されます。

## 電話に出てから受ける


## [手動受信]

本製品と接続している電話機の受話器を取った後に、ファクスを受信するときの手順です。

- 1 着信音が鳴ったら、本製品と接続している電話機の受話器を取って電話を受ける
- **2** 「ポー、ポー」と音がしていたら、



相手と通話したあとにファクスを受信したいとき は、相手へファクスに切り替えることを伝えて



【ファクスしますか?/送信 ⇒ 1 を押してください /受信 ⇒ 2 を押してください】と表示されます。

3 2 か【受信】を押す

ファクスを受信します。

- 4 本製品と接続している電話機の受話器を 戻す
- 親切受信 (⇒63ページ「電話に出ると自動的に受ける」)を [する] に設定している場合は、受話器をとって約7秒待つと、自動的にファクスを受信します。

章帳

## 受信したファクスをディスプレイで見る

## [みるだけ受信]

受信したファクスの内容を、液晶ディスプレイで確認できます。お買い上げ時は、みるだけ受信が設定されています。

#### 注意

■ みるだけ受信に設定していても、カラーファクスを受信したときは、メモリーに記憶せず、本製品で印刷します。

0


## ファクスを受信したメッセージが表示

## されたら、



## を押す

現在メモリーに記憶されているファクスの件数は、 液晶ディスプレイの左下に表示されています。



新着のファクスの一覧が表示されます。

新着ファクスがないときは、既読ファクスの一覧が表示されます。

2


## で確認したいファクスを選び、



## を押す



ファクスの内容が表示されます。



表示されたファクスは、既読ファクスの一覧に移動します。

- 受信したファクスの画像が大きい場合は、表示に時間がかかることがあります。
- メモリーに記憶できるファクスは99件分です。不要なファクスのデータは削除してください。

## プレビュー画面での操作一覧



ボタン	操作内容		
<del>*</del>	拡大表示します。 新着ファクスの一覧を表示している場 合は、既読ファクスの一覧へ移動しま す。		
# 25	縮小表示します。 既読ファクスの一覧を表示している場合は、新着ファクスの一覧へ移動します。		
Â	縦方向にスクロールします。		
	横方向にスクロールします。		
.; 0 .; d	90° ずつ右回転します。		
2 ABC	ファクスを削除します。		
7 st	前のページを表示します。		
9 5 WXYZ	次のページを表示します。		
OK	印刷・一覧へもどるなどの操作を行う 画面に移動します。		
クリア/バック	受信データー覧に戻ります。		
±/9□	ファクスを印刷します。		

## ファクスを印刷する

- (2) で、【プリント】を選び、 を押す
  - ◆ ファクスのデータが印刷されます。
  - ◆【消去しますか?/はい⇒1を押してください/ いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (3) 消去する場合は 1 \* を、メモリーに残す場合 は 2 \* を押す

## ファクスをメモリーから消去する

- (1) 消去するファクスが表示された状態で、
  - 2 な を押す
  - ◆【消去しますか?/はい⇒1を押してください/ いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (2) 1 \*\*を押す
  - ◆ ファクスのデータが消去されます。

## すべてのファクスを印刷する

- (1) を押す
- (2) で、【すべてプリント】を選び、 を押す
  - ◆ファクスのデータがすべて印刷されます。

## すべてのファクスを消去する

- (1) みるだけ受信 を押す
- (2) で、【すべて消去】を選び、 を押す
  - ◆【消去しますか?/はい⇒1を押してください/ いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (3) 1 \* を押す
  - ◆ ファクスのデータがすべて消去されます。

## みるだけ受信を設定する

## [みるだけ受信]

みるだけ受信を使用するかどうかを設定します。お買い上げ 時は、みるだけ受信が設定されています。

#### 注意

- ■「ファクス転送」「電話呼び出し」「メモリー受信」「PC-FAX 受信」と同時に設定することはできません。
- 1 を押し、 で【ファクス】を選び、

○K を押す



- ② 手順 4 で、メモリーに受信データが残っている状態で
  【オフ】を選択すると【すべてのファクスをプリントしますか?はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください」と表示されます。

印刷する場合は を押してください。

# ファクスの便利な送りかた

応用

## 設定を変えてファクスするには

● を押して表示されるメニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。



## 画質や濃度を変更する


## [ファクス画質/原稿濃度]

を押して表示されるメニューから、ファクスを送るときの設定を変えることができます。ここで変更した設定は、ファ クスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。⇒ 58 ページ「変更した設定を保持する」

原稿をセットする ⇒38ページ「原稿をセットする」

で【ファクス画質】

または【原稿濃度】を選び、 す



で設定を選び、 を押す

画質は以下の設定から選びます。

- ●【標準】: お買い上げ時に設定されている標準的な画質 モードです。
- 【ファイン】: 原稿の文字が小さいときに選びます。
- 【スーパーファイン】: 原稿の文字が新聞のように細かいときに選びま す。
- 【写真】: 原稿に写真が含まれているときに選びます。 濃度は以下の設定から選びます。
- 【自動】: 読み取った原稿に合わせて自動的に濃度を設定 します。

- •【薄く】: 原稿が濃いときに選びます。
- ●【濃く】: 原稿が薄いときに選びます。
- 相手のファクス番号をダイヤルして、

モノクロで送るときは 🔷 -

を押す カラーで送るときは 🔷

画質を変更して、ファクスが送られます。

- 4 ファイン、スーパーファイン、写真モードで送ると、標準 に比べて送信時間がかかります。
- 4 写真モードで送っても、相手のファクシミリが標準モード で受け取ると、画質が劣化します。
- 原稿濃度を濃くすると、全体に黒っぽくなることがありま す。
- ☑ ファクス画質で【写真】を選択すると、原稿濃度は【自動】 で送信されます。
- 檱 カラーファクスを送信する場合、画質を【スーパーファイ ン】や【写真】に設定していても、【ファイン】で送信され

## 原稿をすぐに送る

## [リアルタイム送信]

すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送ります。ファクスを急いで送りたいとき、送信状況を確認しながら送 信したいときに便利です。

メモリーに送信待ち原稿があるときでも、優先して原稿を送ることができます。お買い上げ時は【しない】に設定されています。

ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。

⇒ 58ページ「変更した設定を保持する」

#### 注意

- 原稿は1枚しか送信できません。
- リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。複数の相手先に1回の操作で同じ原稿を送ることはできません。
- ファクスをカラーで送ると、この設定をしなくても常にリアルタイム送信になります。
- 相手先が通話中でも自動再ダイヤルは行いません。
- **「原稿をセットする** ⇒ 38 ページ「原稿をセットする」
- ② を押し、 で【リアルタイム送 信】を選び、 を押す
- で設定を選び、 を押す

設定は【する/しない】から選びます。

- 【する】: リアルタイム送信で送ります。
- 【しない】:通常の送信で送ります。

4 相手のファクス番号をダイヤルして、 \_ <sub>= 1/20</sub>\_\_

モノクロで送るときは **◆** カラーで送るときは **◆** を押す

原稿の読み取りが開始され、ファクスが送られます。

 本製品は通常、読み取った原稿をメモリーに蓄積してから 送信する「メモリー送信」を行っていますが、リアルタイ ム送信を行うと、原稿はメモリーに蓄積されません。

## 変更した設定を保持する

(1) を押して表示される画面で、初期値にしたい設定に変更する

保持できる設定は以下のとおりです。

- ファクス画質
- 原稿濃度
- リアルタイム送信
- (2) (2) で【設定を保持する】を選び、 を押す
  - ◆【設定を保持しますか?/はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (3) 1 を押す
  - ◆ 現在の設定が初期値として登録されます。
- ※ 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定をリセットする】を選びます。

## 時間を指定して送る

## [タイマー送信]

24 時間以内の指定した時刻にファクスを送信します。通信料の安い時間に送ることで、通信料を節約できます。

#### 注意

- タイマー送信のときは、モノクロで送信されます。(カラーでの送信はできません。)
- タイマー送信できる原稿枚数は、原稿の内容によって異なります。
- □ 原稿をセットする

⇒38ページ「原稿をセットする」

2 ▽▽クス を押し、 で【タイマー送信】

を選び、 を押す

送信時刻を入力する画面が表示されます。

4 送信時刻を入力し、 ○ を押す

送信時刻は、24時間制で入力します。 例)午後3時5分の場合は、「15:05」と入力します。

1つ前の画面に戻ります。

■ 画質など、他の設定も変更する場合は、続けて で項目を

選び、 
を押して表示される選択肢から、設定を選びます。 
⇒ 57 ページ「画質や濃度を変更する」

5 相手先のファクス番号をダイヤルして、

⊕ - を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、設定が終了します。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶ディスプレイに【次の原稿はありますか?/はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください】と表示されます。

送る原稿が 1 枚の場合 ⇒ 7 へ

送る原稿が複数枚の場合 ⇒ 6 へ

をセットして ご を押す

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。

7 2 かまたは (小・ を押す

設定を終了します。

読み取った原稿が、指定した時刻に送られます。

- 相手が話し中などで送信できないときは、5分おきに3回まで再ダイヤルします。
- ∅ タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー送信レポートが印刷され、送信結果を確認できます。

## 同じ相手への原稿をまとめて送る


## [とりまとめ送信]

タイマー送信を複数設定している場合、相手先の番号と送信時刻が同じものは、1 回の通信でまとめて送るように設定できます。まとめて送ることで、通信料を節約できます。

## 注意

- とりまとめ送信のときは、モノクロで送信されます。 (カラーでの送信はできません。)
- とりまとめ送信のときは、同じダイヤル方法でダイヤルしてください。





設定は、【する/しない】から選びます。

(単元/終了) を押す

設定を終了します。

## 海外へ送る

## [海外送信モード]

海外へ送信するときは、回線の状況によって正常に送信できないことがあります。このときは海外送信を【する】に設定すると通信エラーを少なくできます。

海外送信モードは送信が終了するとに自動的に【しない】に 戻ります。

**原稿をセットする** ⇒ 38 ページ「原稿をセットする」

を選び、 を押す

3 で【する】を選び、 を押す

4 相手先のファクス番号をダイヤルして、



ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、設定が終了します。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶ディスプレイに【次の原稿はありますか?/はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください】と表示されます。

送る原稿が1枚の場合 ⇒ 6 へ 送る原稿が複数枚の場合 ⇒ 5 へ

をセットして を押す

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。

6 2 かまたは (小 っ を押す

ファクスが送られます。

## 相手の操作で原稿を送る

## [ポーリング送信]

相手側のファクシミリからの操作で、本製品にセットした原稿を自動的に送ります。(これを「ポーリング送信」といいます。) 掲示板として情報をメモリーしておくと、他のポーリング機能のあるファクシミリからその情報を自由に受け取ることがで きます。

また、受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけが原稿を受け取れる「機 密ポーリング送信」を行うこともできます。

4 相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング送信が行えます。

#### 注意

- 相手側のファクシミリにポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。
- ポーリング送信のときは、モノクロで送信されます。(カラーでの送信はできません。)
- ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。
- 原稿をセットする

⇒38ページ「原稿をセットする」

を選び、 を押す

【標準】または【機密】を選び、

を押す

【機密】を選んだ場合は、4 桁のパスワー ドを入力して、 を押す

🕢 画質など、他の設定も変更する場合は、続けて 選びます。⇒57ページ「画質や濃度を変更する」

を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取

ディスプレイに【次の原稿はありますか?/はい ⇒ 1 を押してください/いいえ ⇒ 2 を押してく ださい】と表示されます。

送る原稿が 1 枚の場合 ⇒ 7 へ 送る原稿が複数枚の場合 ⇒ 6 へ を押し、原稿台ガラスに次の原稿

をセットして を押す

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。

または 🔷 -を押す

原稿を読み取り、メモリーに記憶します。

- 🕡 ポーリング送信が終了すると、自動的に「ポーリングレ ポート」が印刷され、送信結果を知らせてくれます。
- ☑ ポーリング送信を解除したいときは、 から【ファク

 OK
 ス]

 【通信待ち確認】を選んで解除します。

⇒73ページ「送信待ちファクスを確認・解除する」

りが開始され、設定が終了します。 原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶

## 複数の相手先に同じ原稿を送る

#### [同報送信]

1 回の操作で複数の相手に同じ原稿を送ります。送信先は、ダイヤルボタン・短縮ダイヤル・グループダイヤル・電話帳から、合わせて最大 210 箇所まで指定できます。

#### 注意

- 同報送信のときは、モノクロで送信されます。(カラーでの送信はできません。)
- 「原稿をセットする⇒ 38 ページ「原稿をセットする」



- 4 相手先のファクス番号をダイヤルして、



電話帳に登録されている短縮ダイヤルやグループダイヤルから相手先を選ぶ場合は、 を押して設定できます。

- グループダイヤルで相手先を指定するには、事前 にグループダイヤルを設定する必要があります。⇒79ページ「グループダイヤルを登録する」
- 5 手順 3、4 と同様に 2 件目以降の相手先 を選ぶ
- 7 ◆・を押す

ADF に原稿をセットしたときは、原稿の読み取りが開始され、設定が終了します。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、液晶ディスプレイに【次の原稿はありますか?/はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください】と表示されます。

送る原稿が 1 枚の場合 ⇒ 9 へ 送る原稿が複数枚の場合 ⇒ 8 へ

をセットして 一 を押す

送りたい原稿について、この手順を繰り返します。

9 2 かまたは ( ・ を押す

原稿を読み取り、指定した相手先にファクスが送 られます

すべての相手先に送り終わると、自動的に「同報 送信レポート」が印刷されます。

## 送るのをやめるときは

(ファクス)から【通信待ち確認】を選んでキャンセルします。

⇒73ページ「送信待ちファクスを確認・解除する」

- 相手先を重複して指定したときは、自動的に重複した相手 先を削除します。

たら、 を押して送信を中止するか、 ◆ ・ を で読み込まれた分だけ送ります。

# ファクスの便利な受けかた

## 電話に出ると自動的に受ける

## [親切受信]

受話器をとったときに相手がファクスだった場合、受話器を上げたまま約7秒待つと自動的にファクスを受信します。 お買い上げ時は【しない】に設定されています。

で【ファクス】を選び、

を押す

【受信設定】を選び、

【親切受信】を選び、

【する】を選び、

設定は【する/しない】から選びます。

• 【する】: 親切受信をする •【しない】: 親切受信をしない

を押す

設定を終了します。

#### 注意

■ 通話中、または外部からの音が入ったとき突然ファク スに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の設定を 【しない】にしてください。

## 親切受信を設定した場合のファクスの受け方

- (1) 着信音が鳴ったら、受話器をとる
  - ◆「ポー、ポー」と音が聞こえます。
- (2) そのまま7秒待つ
  - ◆7秒後に、自動的にファクスが受信されます。
- 液晶ディスプレイに【受信中】と表示された ら、受話器を戻す

- ファクスの受信が始まったら受話器を置いてください。
- 🏿 🗸 本製品にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始す る前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が聞こえま す。このとき、親切受信を設定していない場合は、

■ または Ф 👚 を押さないとファクスを受信す ることができません。


- ❷ 回線の状態により、「ポー、ポー」という音が聞こえても、 自動的にファクスを受信しないときがあります。このよう なときは、 🔷 🕆 】または ◆ ・ を押して手動でファク スを受信してください。
- 💋 親切受信は、電話に出た後、約 40 秒間有効です。40 秒経 過したあとに「ポーポー」という音が聞こえても、自動的 にファクスを受信しません。この場合は、電話に出たまま ■ または Ф を押して手動でファクスを受信


します。


## 自動的に縮小して受ける


## [自動縮小]


A4 の長さを超える原稿が送信された場合、自動的に A4 サイズの記録紙に収まるように縮小して印刷します。 お買い上げ時は【する】に設定されています。











設定は【する/しない】から選びます。

- •【する】:自動縮小受信をする
- •【しない】:自動縮小受信をしない



## 設定を終了します。

- ☑ 原稿の長さが約 420mm 以内のときは、長さに応じて自動縮小して印刷されます。
- A3 や B4 の原稿が送信された場合は、送信側で縮小して送信されます。このため、自動縮小受信を【しない】にしても縮小して印刷されます。

## 本製品と接続している電話機の操作でファクスを受信する

## [リモート受信]

親切受信の設定が【しない】の場合や、親切受信がうまくはたらかない場合は、本製品と接続している電話機から本製品を操作してファクスを受信できます。これを「リモート受信」といいます。

## リモート受信を設定する

リモート受信を使用するときは、リモート受信設定を【する】 にします。(お買い上げ時は【しない】に設定されています。) また、リモート起動番号を変更することもできます。

1 を押し、 で【ファクス】を選び、

OK を押す

② で【受信設定】を選び、 を押す

で【リモート受信】を選び、 で 押す

4 で【する】を選び、 ○ を押す

#### リモート起動番号が表示されます。

- ∅ リモート起動番号を変更する時は、ダイヤルボタンで上書きします。
- ↓ リモート起動番号を変更するときは、2桁の数字部分を変更してください。3桁すべてを数字に変更すると、本製品と接続している電話機から特定の相手に電話がかけられなくなります。
- **5** OK を押す

設定を終了します。

## リモート受信の操作のしかた

- 本製品と接続している電話機の受話器を取る
- 本製品と接続している電話機の受話器を 持ったまま、
   5・な 1 \*\*\*
   を打

**す** 「#51」は、リモート起動番号です。

3 約5秒後に、受話器を戻す

ファクスの受信が始まります。

## 注意

- ダイヤル回線 (20PPS、10PPS) に設定されている環境でリモート受信を行うときは、電話機のトーンボタンを押して、トーン(プッシュ)信号に切り替えてから、リモート起動番号を入力してください。
- ∅ リモート起動番号とは、本製品の外付け電話端子に接続されている電話機から、本製品をリモート受信させるときに使用する番号です。お買い上げ時は「#51」に設定されています。
- ☑ この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により、使用できないことがあります。

## 本製品の操作で相手の原稿を受ける

## [ポーリング受信]

本製品から操作して、相手側のファクシミリにセットされた原稿を受けます。(これを「ポーリング受信」といいます。)ファクス情報サービスなどから情報を受けるときに使用します。ポーリング受信をする時刻を指定したり、パスワードが設定されている「機密ポーリング受信」も行えます。

相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング受信が行えます。ただし、相手先のファクシミリにポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。

#### 注意

- ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。
- 相手側のファクシミリがポーリング送信の準備をしていないときは、受信できません。
- 1 を押し、 で 【ポーリング受信】

を選び、 を押す

- で設定を選び、 を押す
  - 【標準】: 通常のポーリング受信を行う場合に選びます。
  - •【機密】: パスワードが設定されている場合に選びます。
  - 【タイマー】:ポーリング受信を行う時刻を設定する場合に選びます。
  - •【しない】: ポーリング受信を行いません。
- <mark>3</mark> (【機密】を選んだ場合)4 桁のパスワード

を入力して、 を押す (【タイマー】を選んだ場合) 受信時刻を 入力し、 を押す

時刻は24時間制で入力します。 例)午後3時5分の場合は、「15:05」 4 相手先のファクス番号をダイヤルし、



相手先のファクス番号を電話帳から選ぶこともできます。

#### ファクスを受信します。

- ◆ 本製品では、各種のファクス情報サービスを利用できます。 ファクス情報サービスにはガイダンス方式(音声が聞こえるもの)とポーリング方式(ピーと音がするもの)があります。各種サービスに合わせて操作してください。
- ∅ ダイヤル回線をお使いのお客様は、情報サービスの暗証番号などを電話帳に登録する場合、登録する暗証番号の前に
  ★ \*\*\* を入力してください。
- ❷ 複数の相手先から原稿を受信する場合は、手順 4 で

(同報送信) [番号追加] を押し、相手先の ファクス番号を入力して を押す、という操作を繰り返します。すべての相手先のファクス番号を設定したら、 OK を押します。その後、 ◆ ・・ を押します。その後、 ◆ ・ を押

すと、ファクスが受信されます。

## ファクスを転送する

## [ファクス転送]

受信したファクスを別のファクシミリに転送します。お買い上げ時は、ファクス転送が設定されていません。(【みるだけ受信】に設定されています。)

#### 注意

- ■「ファクス転送」は、「みるだけ受信」「PC-FAX受信」「電話呼び出し」「メモリー受信」と同時に設定することはできません。
- ファクス転送を設定すると、本製品でカラーファクスは受信できません。(相手のファクシミリによっては、モノクロに変換して受信します。)

OK を押す

- ~ で【応用機能】を選び、 を押す

を押す

- 4 で【ファクス転送】を選び、 で を 押す
- ② すでに転送先のファクス番号が登録されている場合は、登録済みのファクス番号が表示されます。

転送先のファクス番号をを変更する場合は ┌ で 【変更す

OK る】を選び、**OK** を押します。 6 で本製品で印刷するかしないかを選

# び、 を押す

- •【本体でも印刷する】: 受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 印刷します。
- •【本体では印刷しない】: 受信したファクスを転送するだけで、本製品で印 刷しません。
- 7 😡 を押す

#### 設定を終了します。

- ▼ 転送先のファクシミリが通話中のときは、自動的に5分おきに3回まで再ダイヤルされます。
- ② ファクス転送が終了すると、メモリーに保存されたファクスは自動的に消去されます。

## 受信したファクスをパソコンに送る

## [PC-FAX 受信]

受信したファクスメッセージを本製品と接続しているパソコンに転送できます。パソコンと接続されていない場合は、受信したファクスメッセージをメモリーに記憶し、パソコンに接続したときにまとめて転送します。パソコンでファクスメッセージを受信した後、ファクスメッセージは本製品のメモリーから消去されます。


## 注意


- ■「PC-FAX 受信」は、「みるだけ受信」「ファクス転送」「電話呼び出し」「メモリー受信」と同時に設定することはできません。
- ■【PC ファクス受信】に設定していても、カラーファクスを受信したときは、パソコンに転送せず本製品で印刷します。
- PC-FAX 受信は Windows<sup>®</sup> でのみ使用できます。












を押す



## 押す

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、< USB > を選びます。

ネットワーク接続しているパソコンを選ぶ場合は、 接続先のパソコンの名前を選びます。

## 注意

■ このとき、PC-FAX 受信が起動しているパソコンしか 選択できません。受信するパソコンの名前が表示され ない場合は、パソコン上で PC-FAX 受信を起動してく ださい。

# **6** で本製品で印刷するかしないかを選

# び、を押す

- •【本体でも印刷する】: 受信したファクスを転送すると同時に、本製品で 印刷します。
- •【本体では印刷しない】: 受信したファクスを転送するだけで、本製品で印刷しません。
- 7 ◎ 参加を押す

#### 設定を終了します。

- パソコンで受信したファクスを確認・印刷する方法については、画面で見るユーザーズガイドをご覧ください。⇒画面で見るユーザーズガイド「パソコン活用」 「PCファクス (Windows®)」 「ファクスをパソコンで受ける」
- ② 手順 6 で【本体では印刷しない】に設定して、パソコンからファクスを取り出さないまま【オフ】にすると【すべてのファクスをプリントしますか? / はい ⇒ 1 を押してください / いいえ ⇒ 2 を押してください】と表示されます。設定を解除しないでファクスの内容をメモリーに残しておくときは、2 2 を押してください。

リーに蓄積されているファクスが印刷されます。

# ファクスをメモリーで受信する

## [メモリー受信]

メモリー受信を設定すると、受信したファクスを印刷するとともに本製品のメモリーに記憶します。お買い上げ時は【オフ】に設定されています。

## 注意

- ■「メモリー受信」は、「ファクス転送」「PC-FAX 受信」 「電話呼び出し」と同時に設定することはできません。
- メモリー受信を設定すると、本製品でカラーファクスは受信できません。(相手のファクシミリによっては、モノクロに変換して受信します。)
- 1 を押し、 で【ファクス】を選び、

を押す

- ③ で【転送/メモリー受信】を選び、 ○ を押す
- 4 で、【メモリー受信】を選び、

を押す

与 (停止/終了) を押す

#### 設定を終了します。

✓ メモリー受信は最大 99 通信または 400 ページまでできます。ただし、メモリーの残量や原稿の内容によって、メモリー受信できる枚数は変化します。

## メモリー受信したファクスを印刷する

みるだけ受信を設定していない場合に、本製品のメモリーに 記憶されているファクスメッセージを印刷します。印刷した ファクスメッセージは、メモリーから消去されます。


- を押し、 で【ファクス】を選び、
  - OK を押す
- で【応用機能】を選び、 を押す
- ③ ↑ で【ファクス出力】を選び、 を 押す

メモリーに記憶されていたファクスメッセージ が印刷されます。

印刷されたファクスメッセージは、メモリーから 消去されます。

## ファクスメッセージをメモリーから消 去する

本製品のメモリーに記憶されているファクスメッセージを、すべて消去します。



OK を押す

- で【応用機能】を選び、 を押す
- **3** で【転送/メモリー受信】を選び、
  - OK を押す
- 4 で【オフ】を選び、 を押す

【ファクスを消去しますか?/はい⇒1を押してください/いいえ⇒2を押してください】と表示されます。

5 [] 🏮 を押す

メモリーからすべてのファクスメッセージが消去されます。

メモリー受信の設定が解除されます。

## 通信状態を確かめる

通信管理

本製品では、ファクスの送受信についてのレポートを印刷したり、液晶ディスプレイで送信待ちファクスを確認 したりできます。

## 通信管理レポートを印刷する

#### [通信管理レポート]

最近送受信した 200 件分の通信結果を印刷します。お買い上げ時は、50 件ごとに印刷する設定になっています。

#### すぐに印刷するとき

- 1 記録紙をセットする

通信管理レポートが印刷されます。

#### 定期的に印刷するとき

- 1 を押し、 で【ファクス】を選び、 OK を押す
- ~ で【レポート設定】を選び、 を押す
- で【通信管理レポート】を選び、 ○K を押す
- 4 で印刷間隔を選び、 を押す

印刷間隔は、【レポート出力しない/ 50 件ごと/ 6 時間ごと/12時間ごと/24 時間ごと/2日ごと/7日ごと】から選びます。

【7日ごと】を選んだ場合 ⇒ 5 へ

【2 日ごと/ 24 時間ごと/ 12 時間ごと/ 6 時間ごと/ 6 時間ごと/ を選んだ場合  $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\bigcirc$ 

【レポート出力しない $\angle$  50 件ごと】を選んだ場合  $\Rightarrow$  7  $\land$ 

- **5** で曜日を選び、○K を押す
- 6 印刷時間を入力し、 を押す 印刷する時間を 24 時間制で入力します。

通信管理レポートが設定されます。


② 定期的に通信管理レポートが印刷されると、レポートの内容はメモリーから消去されます。

## 送信レポートを印刷する


#### [送信レポート]


送信結果を印刷します。お買い上げ時は、送信エラー時に、ファクスの1ページ目が印刷されるように設定されています。

#### すぐに印刷するとき












送信レポートが印刷されます。


5 印刷が終了したら、◎ を押す

#### 印刷するタイミングと内容を設定する









設定は【オン/オン+イメージ/オフ/オフ+イメージ】から選びます。

- 【オン】: ファクス送信後に、毎回結果レポートを印刷します。
- 【オン+イメージ】: ファクス送信後に、毎回結果レポートと1ページ 目の画像を印刷します。
- •【オフ】: 送信エラーがあるときだけ、結果レポートを印刷 します。
- •【オフ+イメージ】: 送信エラーがあるときだけ、結果レポートと送信 したファクスの 1 ページ目を印刷します。
- リアルタイム送信 (⇒ 58 ページ「原稿をすぐに送る」) の場合は、画像は印刷されません。



設定を終了します。

## 送信待ちファクスを確認・解除する

タイマー送信など、設定している内容を確認し、解除できます。

1 を押し、 で【ファクス】を選び、

OK を押す

3 ← で確認または解除する設定を選び、



【解除しますか?/はい⇒1を押してください/ いいえ⇒2を押してください】と表示されます。

送信待ちのファクスが解除されます。

停止/終了 を押す

設定を終了します。

## Memo

電話帳	
電話帳を利用する	76
電話帳に登録する	76
発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する	78
着信履歴リストを印刷する	78
グループダイヤルを登録する	79
電話帳リストを印刷する	80

リモー	トセツ	トバ	ツフ

パソコンを使って電話帳に登録する	81
,,, ,, co, commone	

## 電話帳を利用する

電話帳

よくファクスを送る相手先のファクス番号を電話帳に登録します。また、複数の相手先をグループダイヤルに登録すると、ひとつのグループ番号を指定するだけで複数の相手先にファクスを送ることができます。


「リモートセットアップ」を使用して、パソコンから簡単に電話帳を作ることもできます。⇒81ページ「パソコンを使って電話帳に登録する」


## 電話帳に登録する

#### [電話帳/短縮]


相手先のファクス番号と名称を、2 桁の短縮番号 01 ~ 80 (最大 80 件) に登録します。














名前は 10 文字まで入力できます。読みがなは、自動的に 16 文字まで入力されます。

⇒ 140 ページ「文字の入れかた」



読みがなを編集する必要がない場合は、そのまま
ok
email を押します。

7 【番号 1】に登録する相手先の電話番号を

## 入力し、 **()** を押す

電話・ファクス番号は20桁まで入力できます。入力できる文字は、以下の通りです。

- 数字 (0 ~ 9)
- 記号 (\*、#)
- スペース
  - ▶ を押す
- ポーズ (p)

耐がただします を押す

※電話番号にハイフンは入力できません。

日様の手順で【番号 2】に登録する相手先

# の電話番号を入力し、 を押す

【番号 2】を登録しない場合は、そのまま ( を押してください。



短縮ダイヤルが登録されます。

#### 注意

■ 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、自動再 ダイヤルなどの際に、間違った相手を何度も呼び出す ことになります。新しくファクス番号を登録したとき は、電話帳リストを印刷して確認することをおすすめ します。⇒80ページ「電話帳リストを印刷する」 短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リスト (⇒80ページ「電話帳リストを印刷する」) を印刷すると確認できます。

#### こんなときは~電話番号を登録するとき~

#### (A) 「186」または「184」を付ける場合

同一市内であっても必ず市外局番を付けて電話番号を登録してください。市外局番を付けずに登録すると、着信時に相手の名前が表示されなかったり、着信鳴り分けができなくなります。

○ 186 XXX XXX XXXX

(市外局番) (市内局番) (相手先番号)

 $\times$  186 XXX XXXX

(市内局番) (相手先番号)

(B) 構内交換機 (PBX) で"0"発信の場合

"0" の後にポーズ (約3秒の待ち時間) を入れてください。

(C) 国際電話の場合

国番号の後にポーズ (約3秒の待ち時間) を入れてください。

- 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に 登録されている場合 010+ 国番号 + 市外局番 + 電話番号
- 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に 登録されていない場合 (国際電話サービス会社指定の番号) +010+ 国番 号+市外局番+電話番号
- ※ 入力したポーズは「p」で表示されます。

#### 電話帳の内容を変更する

- (1) 「電話帳に登録する」の手順 4 で、変更したい相手先を で選び、 を押す
- (2) で【変更】を選び、 を押す
- (3) 「電話帳に登録する」の手順 5 以降の操作で 登録し直す

#### 電話帳の内容を削除する

- (1) 「電話帳に登録する」の手順 4 で削除したい番号を で選び を押す
- (2) 【消去】を選び、 を押す
  - ◆【消去しますか?/はい⇒1を押してください/ いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (3) 1 を押す
  - ◆ 選んだ番号が削除されます。
  - ※ 登録している番号が 2 つあるときは、手順 1  $\sim$  3 をくり返して 2 つの番号を削除すると、相手先が削除されます。

## 発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する

#### 注意

- ■「ナンバー・ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。
- 電話帳に同じ番号や同じ相手先名がすでに登録されていても、重複して登録されます。
- 1 を押し、 で【発信履歴】また

は【着信履歴】を選び、

最新の履歴が表示されます。

- ❷ 履歴は最新の30件が記録されています。
- で電話帳に登録したい番号を選び、

を押す

で【電話帳登録】を選び、 を押す

電話帳画面が表示されます。

番号 1、番号 2 ともに空いている短縮番号のリストが表示されます。

- 4 で短縮番号を選び、 を押す
- 登録したい相手先の名前を入力し、

OK を押す

名前は 10 文字まで入力できます。読みがなは、自動的に 16 文字まで入力されます。

⇒ 140 ページ「文字の入れかた」

- \_\_\_\_\_\_ 読みがなを編集し、\_\_\_\_\_を押す
- **7** 【番号 1】に選択した番号が入力されていることを確認して、 を押す

8 【番号 2】に設定する番号を入力し、

OK を押す

【番号 2】を登録しない場合は、そのまま ( を押してください。

9 🖟 停止/終了 を押す

選択した番号が電話帳に登録されます。

#### 着信履歴リストを印刷する

着信履歴を印刷します。

記録紙をセットする⇒31ページ「記録紙のセットのしかた」

- を押し、 で 【レポート印刷】を選び、 で を押す

OK を押す

電話帳リストが印刷されます。

5 印刷が終了したら、◎ を押す

## グループダイヤルを登録する

#### [電話帳/グループ]

電話帳に登録した複数の相手先を、1つのグループとしてまとめて登録します。これを「グループダイヤル」といいます。グループダイヤルは、ファクスを同報送信 ( $\Rightarrow$  62 ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」)をするときに使用します。グループは、最大 6 つまで登録でき、1 つのグループに最大 158 箇所(短縮番号に、電話番号が 2 つ登録されている場合)の相手先を登録できます。

#### 注意

- グループダイヤルを登録する前に、電話帳にファクス番号を登録してください。ファクス番号をそのままグループダイヤルに登録することはできません。
- 1 を押し、 で【ファクス】を選び、



- で【電話帳登録】を選び、 を押す
- 3 ← で【電話帳/グループ】を選び、





4 で登録先のグループを選び、 を 押す

選択後●OK

空いている短縮番号のリストが表示されます。

- 5 で短縮番号を選び、 **○**ド を押す
- 6 で【番号追加】を選び、 を押す

## 7 グループに登録する相手先を選ぶ

以下の2通りの方法があります。

#### A) あいうえお順で選ぶ場合

- (1) で【あいうえお順検索】を選び、 を押す
- (2) で登録する相手先を選び、 を押す

#### B) 番号順で選ぶ場合

- (1) で【番号順検索】を選び、 を押す
- (2) で登録する相手先を選び、 を押す
  - 登録する相手先の数だけ手順 6、7 をくり返します。
- 8 登録する番号をすべて設定したら、



グループダイヤルが電話帳に登録されます。

□ □ □ を押す

設定を終了します。

√ 途中で登録をやめると、登録中のデータは破棄されます。

#### 注意

- 間違った番号を登録すると、自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何度も呼び出すことになります。 新しくグループを登録したときは、電話帳リストを印刷して確認することをおすすめします。
  - ⇒80ページ「電話帳リストを印刷する」

#### グループ名を変更する

- (1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 4 で、名前を変更したいグループを選び、
  - を押す
- (2) で【グループ名変更】を選び、 を押す
- (3) ダイヤルボタンでグループ名を入力し、



⇒ 140 ページ「文字の入れかた」

- ◆ グループ名が変更されます。
- (4) **で【確定】を選び、** を押す
  - ◆ 変更内容が反映されます。
- (5) (5) を押す

#### グループダイヤルから相手先を削除する

- (1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 4 まで行う
- (2) 削除する相手先を で選び、 を押す
  - ◆【消去しますか?/はい⇒1を押してください/ いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (3) 1 を押す
  - ◆選んだ相手先が削除されます。
- (4) 「で【確定】を選び、 **\*\***を押す
  - ◆ 変更内容が反映されます。
- (5) 🎏 を押す

#### グループダイヤルを削除する

- (1) 「グループダイヤルを登録する」の手順 4 まで行う
- (2) (2) で【消去】を選び、 を押す
  - ◆【消去しますか?/はい⇒1を押してください/ いいえ⇒2を押してください】と表示されます。
- (3) 1 を押す
  - ◆ グループが削除されます。
- (4) 🖟 を押す

### 電話帳リストを印刷する

#### [電話帳リスト]

電話帳に登録された内容を印刷します。登録した電話番号に 間違いがないかを確認するとき、登録した内容を忘れてし まったときなどにお使いいただくと便利です。

1 記録紙をセットする

⇒31ページ「記録紙のセットのしかた」

を押し、 で【レポート印刷】を選



- **3** で【電話帳リスト】を選び、 を 押す
- 4 で【あいうえお順】または【番号順】

を選び、を押す

5 または ◆ を押す

電話帳リストが印刷されます。


# パソコンを使って電話帳に登録するリモートセットアップ

本製品と接続しているパソコン上で、電話帳の登録・編集を行うことができます。これを「リモートセットアップ」といいます。

リモートセットアップを使って、パソコンから電話帳を登録する手順については、画面で見るユーザーズガイド (HTML 形式)をご覧ください。

⇒画面で見るユーザーズガイド「パソコン活用」−「リモートセットアップ」

#### (画面例)



## Memo

第4章

# 転送・リモコン機能

外出先での機能	
外出先から本製品を操作する	84
暗証番号を設定する	84
外出先から本製品を操作するリモコンコード	
外出先に転送する	
ファクスが届いたことを電話で知らせる	

## 外出先から本製品を操作する

外出先での機能

外出先からトーン信号でリモコンコードを入力し、本製品を操作できます。

### 暗証番号を設定する

#### [暗証番号]

外出先から本製品を操作するためには、あらかじめ暗証番号 (3 桁の数字と\*)を設定しておく必要があります。お買い上げ時は、暗証番号は設定されていません。

1 を押し、 で【ファクス】を選び、

を押す

- 4 暗証番号を入力し、 を押す

「\*」を加えた4桁の番号になります。)

例) 暗証番号「123」の場合は、 1 <sup>∞</sup> 2 <sup>∞</sup> □ 押し、 ○K を押します。

❷ 暗証番号の4桁目の「\*」は変更できません。

ります。 「「「「「「」」を押す

設定を終了します。

#### 暗証番号を削除するときは

- (1) 「暗証番号を設定する」の手順 3 までの操作 を行う
- (2) クリア/バック を押す
- (3) を押す
  - ◆ 暗証番号が削除されます。
- (4) を押す

### 外出先から本製品を操作する

#### [リモコンアクセス]

外出先からは、以下の手順で本製品を操作します。在宅モードでも操作できます。

#### 注意

- リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗証番号 の設定が必要です。⇒84ページ「暗証番号を設定する」
- ブランチ接続(並列接続)をしている場合は、リモコンコードを正しく識別できないことがあります。
- 電話回線にドアホン、ガス検針器、セキュリティ装置 などが接続されている場合は、リモコンコードを正し く識別できないことがあります。
- 携帯電話の一部モデルで送出されるトーン信号が不 規則なため、本製品がリモコンコードを正しく識別で きないことがあります。
- | 外出先から本製品に電話する

プッシュ回線に接続されているファクシミリ、またはトーン信号が送出できるファクシミリからダイヤルします。

本製品が応答し、無音状態になったら、 「暗証番号(3 桁の暗証番号と\*)」を入 力する

> 暗証番号を受けつけるとメッセージの有無を音 でお知らせします。

- 「ポー」:
  - ファクスメッセージが記憶されています。
- 無音: ファクスメッセージが記憶されていません。
- 3 リモコンコードを入力する

次のページの「リモコンコード」を入力します。 例)ファクスが記憶されているかを確認するときは ② 7 1 を押します。

- 「リモコンアクセスカード」を切り取ってお使いいただくと便利です。
  - ⇒ 159 ページ「リモコンアクセスカード」
- **4** 終了するときは ③ ① を続けて押す

正しく受け付けできたときは、「ピー」という音が 1 回聞こえます。

正しく受け付けできなかったときは、「ピピピッ」 という音が聞こえます。もう一度操作をやり直し てください。

#### リモコンコード

外出先のファクシミリから、以下のコード番号を入力して、本製品を操作できます。

コード		操作内容
設定		
951	メモリー受信を【Off】にする。 (電話呼び出しやファクス転送の設定も解除されます。)	
952	ファクス転送を設定する。(転送先のファクス番号が登録されていないときは設定できません。)	
954	ファクス転送先を設定する。	9 5 4 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、# を2回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に「ファクス転送」になります。
956	メモリー受信を有効にする。	
メモリー	操作	
962	メモリーに記憶されたファクスを取り 出す。	9 6 2 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し(#)を 2 回押 して受話器を置く。
971	ファクスが記憶されているかを確認す る。	記憶されているとき:「ピー」という音がする 記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする
受信モー	・ド変更	
981	11 外付け留守電モードにする	
982	2   自動切替モードにする	
983	ファクス専用モードにする	
リモコンアクセスの終了		
90	リモコンアクセスを終了する	

【️☑ 外出先でメモリーに記憶されたファクスを取り出すには、【転送/メモリー受信】を【みるだけ受信】または【メモリー受信】に設 定する必要があります。

⇒ 56 ページ「みるだけ受信を設定する」 ⇒ 69 ページ「ファクスをメモリーで受信する」

💋 リモコンアクセス機能を使用する場合には、暗証番号の入力が必要です。受信モードによって、暗証番号を入力するタイミングが 異なります。

受信モードについて ⇒ 39ページ「受信モードを選ぶ」

• ファクス専用モードの場合

メモリー受信を設定しているとき:

応答後、約4秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。

メモリー受信を設定していないとき:

ファクス信号(ピーヒョロヒョロ音)の間の無音状態のときに暗証番号を入力します。

- 自動切替モードの場合
  - 応答後、約4秒間無音になるので、このときに暗証番号を入力します。
- 外付留守電モードの場合

本製品と接続している留守番電話が応答後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状態のときに暗証番号を入力します。

- ※ 本製品と接続している留守番電話に応答メッセージを録音する際に、あらかじめ4~5秒無音状態を入れておいてください。
- 電話モードの場合
  - 呼出ベルが約35回鳴った後、約30秒無音状態になります。無音状態のときに暗証番号を入力します。

## 外出先に転送する

### ファクスが届いたことを電話で知らせる

#### [電話呼出]

ファクスを受信すると、登録した電話番号に電話をかけてファクスが届いたことを知らせます。 そのあと、外出先のファクシミリからリモコンアクセス機能を利用して、ファクスを取り出すことができます。 ⇒ 84 ページ「外出先から本製品を操作する」

#### 注意

- ■「電話呼び出し」は、「みるだけ受信」「PC-FAX 受信」「ファクス転送」「メモリー受信」と同時に設定することはできません。
- を押し、 で【ファクス】を選び、

を押す

- | | で【応用機能】を選び、 | ○ を押す
- で【転送/メモリー受信】を選び、 ○K を押す
- 4 で【電話呼び出し】を選び、 ok を 押す
  - すでに呼び出し先の電話番号が登録されている場合は、登録済みの電話番号が表示されます。 電話番号を変更する場合は で【変更する】を、変更しない場合は で【変更しない】を選び、
- 5 転送先の電話番号を入力し、 を押す
- 6 ◎ 参加を押す

設定を終了します。

#### 電話呼び出しを解除する

- (1) 「ファクスが届いたことを電話で知らせる」の 手順 4 で【オフ】を選び、 を押す
- (2) 🖟 を押す
  - ◆ 電話呼び出しが解除されます。

#### 注意

- 呼出先の電話番号は、外出先から変更することはできません。
- 電話呼出の設定をすると、本製品でカラーファクスは 受信できません。(相手のファクシミリによっては、モ ノクロに変換して受信します。

コピーに関するご注意8	38
コピーする	39
1 部コピーする8	39
複数部コピーする8	39

いろいろなコピー	. 90
設定を変えてコピーするには	. 90
例) L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーする	92
2 in 1 コピー /4 in 1 コピー / ポスターコピーする	93

応用

## コピーに関するご注意

基本

コピーを行うときは、以下の点にご注意ください。

- 法律で禁止されているもの(絶対にコピーしないでください)
  - 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
  - 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
  - 未使用の郵便切手や官製はがき
  - 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券類

#### ● 著作権のあるもの

• 著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは、禁止されています。

#### ● その他注意を要するもの

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、 回数券
- 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許 証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

#### ● 記録紙について

- しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した 紙の裏などは使用しないでください。
- 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてく ださい。
- コピーをする場合(特にカラーの場合)は、記録紙の選択が品質に大きな影響を与えます。推奨紙をお使いください。

#### ● 原稿について

インクやのり、修正液などが付いている原稿は、完全に乾いてからセットしてください。スキャナ(読み取り部)が汚れて、印字品質が悪くなることがあります。

⇒ 37 ページ「ADF にセットできる原稿」

#### ● スキャナ (読み取り部) について

 スキャナ(読み取り部)は常にきれいにしておいて ください。汚れているときれいにコピーすることが できません。

⇒ 110 ページ「スキャナ(読み取り部)を清掃する」

∅ 原稿の読み取り範囲について

**⇒37**ページ「原稿の読み取り範囲」

## コピーする

カラーまたはモノクロでコピーします。

#### 注意

- 原稿台ガラスからコピーする場合、原稿は 1 枚しかセットできません。複数の原稿を一度にコピーする場合は、ADF をご利用ください。
- コピーを途中で中止する場合は、 を押してください。

## 1部コピーする

#### [コピー]

1枚の原稿をモノクロまたはカラーでコピーします。

- 原稿をセットする⇒ 38 ページ「原稿をセットする」
- 2 ラピー を押す

コピーモードに切り替わります。

**3** 液晶ディスプレイで設定を確認する



- 画質や記録紙サイズなど、一時的に設定を変更することもできます。
   ⇒90ページ「設定を変えてコピーするには」

カラーでコピーするときは **◆・**押す

原稿がコピーされます。

## 複数部コピーする

1~99 部までコピーする枚数を指定してコピーします。

- **原稿をセットする** ⇒38ページ「原稿をセットする」
- 2 ラピー を押す

コピーモードに切り替わります。

3 ダイヤルボタンで部数を入力する

部数は  $1 \sim 99$  部まで設定できます。



- ② 入力した部数を取り消すときは、クリアバック を押します。
- 4 モノクロでコピーするときは (小・)を カラーでコピーするときは (小・)を 押す

原稿がコピーされます。

## いろいろなコピー

応用

### 設定を変えてコピーするには

を押して表示される画面で、コピーの設定を変更できます。ここで変更した内容は、コピー後に元に戻ります。



#### (1) コピー画質

コピーの画質を設定します。設定を保持することもできます。⇒ 91 ページ「変更した設定を保持する」

- 速くコピーしたい場合に選びます。
- 【標準】
  - 通常のコピーを行う場合に選びます。
- - 写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。

#### (2) 拡大/縮小

倍率を変更してコピーします。

- 【46% A4 ⇒八ガキ】
- [50%]
- $[69\% A4 \Rightarrow A5]$
- 【77% L 判ヨコ⇒ハガキ】\*1
- [86% A4 ⇒ B5]
- 【100% 等倍】
- 【113% L 判タテ⇒ハガキ】\*2
- 【115% B5 ⇒ A4】
- [142% A5 ⇒ A4]
- [200%]
- 【204% ハガキ⇒ A4】
- 【カスタム(25-400%)】\*3

\*1 L 判ヨコ向きの写真 (89mm × 127mm) をハガキにフィッ トさせます。



\*2 L 判タテ向きの写真 (124mm × 89mm) をハガキにフィッ トさせます。



\*3 ダイヤルボタンで直接倍率を入力し、 を押します。



#### (3) 記録紙タイプ

使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 設定を保持することもできます。⇒91ページ「変更した設定を保持する」 【普通紙/インクジェット紙/ブラザー光沢紙/その他光沢紙/ OHP フィルム】

#### (4) 記録紙サイズ

使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。

【A4 / A5 / B5 /ハガキ】

#### (5) 明るさ

コピーの明るさを調整します。 5 段階の調整ができます。 ▶ を押すと明るくなり、 ◀ を押すと暗くなります。 設定を保持することもできます。

#### (6) コントラスト

コピーのコントラストを調整します。 5 段階の調整ができます。 ▶ を押すとコントラストが強くなり、 **▲** を押すとコントラストが弱くなります。 設定を保持することもできます。

#### (7) カラー調整 (レッド・グリーン・ブルー)

色バランスの設定を調整します。設定を保持することもできます。

レッド、グリーン、ブルーの各色ごとに、5段階の調整ができます。

- ▶ を押すと色味が増し、 を押すと色味が減少します。
- (3) 他の色の調整も行う場合は手順 1、2 をくり返す
- (4) 調整が終わったら、 (↑) で【一覧へもどる】を選び、 (★) を押す
  - ◆コピー設定画面に戻ります。

### (8) レイアウトコピー

2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。 ⇒ 93 ページ「2 in 1 コピー /4 in 1 コピー / ポスターコピーする」

#### 変更した設定を保持する

(1) を押して表示される画面で、初期値にしたい設定に変更する

保持できる設定は以下のとおりです。

- コピー画質
- 記録紙タイプ
- 明るさ
- コントラスト
- カラー調整
- (2) (2) で【設定を保持する】を選び、 を押す
  - ◆【設定を保持しますか?/はい ⇒ 1 を押してください/いいえ ⇒ 2 を押してください】と表示されます。
- (3) 1 を押す
  - ◆変更した設定が初期値として登録されます。
- ※ 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定をリセットする】を選びます。


## 例)L判の写真を写真用光沢はがきにコピーする

L判の写真を、写真用光沢はがきにコピーする手順を例にして説明します。

1 記録紙トレイに写真用光沢はがきをセッ トする

⇒ 34 ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」

**2** 原稿台カバーを持ち上げ、原稿ガイドに 合わせて、コピーしたい写真面が下にな るようにセットする



- 3 原稿台カバーを閉じる
- 4 ラピー を押す


コピーモードに切り替わります。


#### 1) コピー画質を設定する

- **5** で【コピー画質】を選び、 を押す
- **6** で【高画質】を選び、 を押す

コピー設定画面に戻ります。

#### 2) 拡大・縮小率を設定する









コピー設定画面に戻ります。

#### 3) 記録紙タイプを設定する







ブラザー専用紙をお使いの場合は、【ブラザー光沢紙】を選びます。

コピー設定画面に戻ります。

#### 4) 記録紙サイズを設定する





コピー設定画面に戻ります。



写真が写真用光沢はがきにコピーされます。

## 2 in 1 コピー /4 in 1 コピー / ポスターコピーする

#### [レイアウトコピー]

2枚、または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。

#### 注意

- レイアウトコピーでは、記録紙サイズを【A4】に設定してください。
- 原稿をセットする

⇒38ページ「原稿をセットする」

2 ラピー を押す

コピーモードに切り替わります。

- 3 複数部コピーするときは、ダイヤルボタ ンで部数を入力する
  - ※ この設定は、2 in 1、4 in 1 のモノクロコピーのみ 有効です。
- 4 で【レイアウト コピー】を選び、




**してレイアウトを選び、** を押す

レイアウトは【オフ (1 in 1) / 2 in 1 (タテ長) / 2 in 1 (ヨコ長) / 4 in 1 (タテ長) / 4 in 1 (ヨコ 長) /ポスター (3X3)】から選びます。


<原稿のセットのしかた>

※ A4 サイズの原稿を使った場合のイメージです


• 2 in 1 (タテ長)




● 2 in 1 (ヨコ長)




4 in 1 (タテ長)



● 4 in 1 (ヨコ長)



• ポスター (3X3)



- 6 モノクロでコピーするときは (♪ ・ カラーでコピーするときは (♪ ・ を 押す

ADF を使った場合や、【オフ】または【ポスター】 を選んだときは、コピーが開始されます。

原稿台ガラスに原稿をセットして、 $\{2 \text{ in 1}\}$  または  $\{4 \text{ in 1}\}$  を選んだときは、原稿の読み取りが開始され、 $\{x \text{ con原稿はありますか?}/\text{ it in in it in i$ 

- OK
   OK

   ま押す

   コピーするすべての原稿に対して、手順 7、8 を 繰り返し行います。
- ョ すべての原稿を読み取ったら、2 ☆ を
  押してコピーを終了する

# フォトメディアキャプチャ

デジカメプリント
写真を印刷する前に96使用できるメモリーカード96メモリーカードをセットする97メモリーカードのアクセス状況97
写真を見る・プリントする98メモリーカードの写真を見る・プリントする98インデックスプリントを印刷する99番号を指定して写真をプリントする100メモリーカード内の写真をすべて印刷する101
いろいろなプリント方法

PictBridge	
デジタルカメラから直接プリントする	105
PictBridge とは	105
デジタルカメラで行う設定について	105
写真をプリントする	105
スキャン TO カード	
スキャンしたデータを保存する	107
<b>スキャンしたデータを保存する</b> スキャンしたデータをメモリーカードに	107


## 写真を印刷する前に

### デジカメプリント

デジタルカメラで撮影した写真が保存されているメモリーカードを、本製品のカードスロットに差し込んで写真を印刷します。パソコンがなくてもデジタルカメラの写真を印刷できます。

#### 注意

- L判サイズの記録紙は、必ず「スライドトレイ」にセットしてください。⇒33ページ「スライドトレイにセットする」
- ■「写真用光沢はがき」は、必ず「記録紙トレイ」にセットしてください。⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」
- メモリーカードは正しくフォーマットされたものをお使いください。
- 画像データのフォーマットは「JPEG」形式をお使いください。(プログレッシブ JPEG、TIFF、その他の形式の画像 データには対応していません。)
- 拡張子が「jpeg」「jpe」のファイルは認識しません。拡張子を「jpg」に変えてください。
- 日本語のファイル名が付けられたデータは、インデックスプリント (⇒ 99 ページ「インデックスプリントを印刷する」) を行うと、ファイル名が正しく表示されません。画像データのファイル名を英数字に変えてください。
- メモリーカード内の画像データは、4階層までしか認識されません。メモリーカードにパソコン上から画像データを書き込んだ場合、5階層以上のフォルダに保存しないでください。



- メモリーカード内の画像データは、フォルダとファイルを合わせて 999 個まで認識します。
- フォトメディアキャプチャとパソコンからのメモリーカードの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してください。
- Macintosh<sup>®</sup> の場合、デスクトップにメモリーカードのアイコンが表示されているときは、フォトメディアキャプチャが使用できません。デスクトップのメモリーカードアイコンをゴミ箱に移動したあと、フォトメディアキャプチャをお使いください。


## 使用できるメモリーカード

本製品では、下記のメモリーカードを使用できます。

 コンパクトフラッシュ<sup>®</sup> (TYPE1、最大 2GB)



メモリースティック<sup>®</sup> (最大 128MB)
 メモリースティック Pro<sup>TM</sup> (最大 2GB)



※ メモリースティック Duo、メモリースティック Pro デュオも使用できます。

※ メモリースティック Duo、メモリースティック Pro デュオを本製品にセットするときは、

xD-Picture Card<sup>TM</sup>
 TypeM / TypeH
 (最大 1GB)



マルチメディアカード TM (最大 2GB)



 SD メモリーカード TM (最大 2GB)



- ※ miniSD メモリーカードを本製 品にセットするときは、アダプ ターが必要です。
- ※ 著作権保護機能には対応していません。

アダプターが必要です。 ※マジックゲート機能(著作権保護機能)には対応していません。

#### 注意

■ スマートメディア、マイクロドライブには対応していません。

### メモリーカードをセットする




#### 本製品のカードスロットにメモリーカードを差し込む

メモリーカードは、正しいカードスロットにしっかりと差し込んでください。

①コンパクトフラッシュ®

- ③ メモリースティック  $^{\mathbb{B}}$ 、メモリースティック  $^{\mathbb{D}}$
- ②SD-メモリーカード<sup>TM</sup>、マルチメディアカード<sup>TM</sup>
- (4) xD-Picture Card<sup>TM</sup>



が点灯します。

#### 注意

- が点滅しているときは、電源コードを抜いたり、メモリーカードの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードを壊す恐れがあります。
- カードスロットには、メモリーカード以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。
- コンパクトフラッシュ®はメーカーによって印刷表記が異なります。差し込む前に表裏をご確認ください。
- 2つのメモリーカードを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みません。

#### メモリーカードのアクセス状況

テッシルメアリント 「勵」の表示で、メモリーカードのアクセス状況がわかります。

点灯	メモリーカードが正しく差し込まれています。このときは、メモリーカードを取り出すことができます。
点滅	読み取り、または書き込みが行われています。このときはメモリーカードにさわらないでください。
消灯 デジカメブリント	メモリーカードが差し込まれていません。または、メモリーカードが正しく差し込まれていないため、本製品に認識されていません。

✓ メモリーカードが認識されないときは、記録した機器に戻して確認してください。

#### メモリーカードを取り出すときは

が点滅していないことを確認して、そのまま引き 抜きます。

パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン上でメモリーカードへのアクセスを終了してから、 「๑」 が点滅していないことを確認して、メモリーカードを引き抜いてください。

### パソコンからメモリーカードにアクセスする

本製品のカードスロットにセットしたメモリーカードは、 接続しているパソコンからもアクセスできます。 詳しくは、画面で見るユーザーズガイドをご覧ください。

## 写真を見る・プリントする

デジタルカメラで撮影した写真が保存されているメモリーカードを本製品のカードスロットに差し込んで写真をプリントします。

## メモリーカードの写真を見る・プリントする

#### [写真プリント]

メモリーカードの写真を液晶ディスプレイで確認・プリントできます。

1 本製品のカードスロットにメモリーカー ドを差し込む

⇒ 97 ページ「メモリーカードをセットする」



② ↓ で【写真プリント】を選び、 ○ を 押す

メモリーカード内の写真が表示されます。



- ∅ 写真のファイルサイズによっては、表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- # <sup>□</sup> を押すと右方向に、 ★ ・ を押すと左方向に 90° ずつ回転します。


写真を印刷する場合⇒ 3 へ



ダイヤルボタンで番号を入力すると、入力した番号の写真が表示されます。(例:3、13、103)


写真番号を確認するには、インデックスプリントを 印刷してください。

⇒99ページ「インデックスプリントを印刷する」



- 4 でプリント枚数を設定し、 を押す
- 5 液晶ディスプレイでプリントの設定を確 認する





写真が印刷されます。

#### DPOF を使用する場合

DPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット)を利用して、プリントする写真や枚数を指定している場合、メモリーカードをセットすると、【DPOF で印刷しますか?/はい  $\Rightarrow$ 1 を押してください/いいえ  $\Rightarrow$ 2 を押してください】というメッセージが表示されます。

DPOF でプリントする場合は、以下の手順で操作してください。

- (1) 1 を押す
  - ◆ デジカメプリントの設定画面が表示されます。
- (2) (2) で【記録紙サイズ】を選び、 を押す
  - ◆【記録紙サイズ】の設定値が表示されます。
- (3) で記録紙のサイズを選び、 を押す
  - ◆他の設定を変更することもできます。ただし、プリント枚数とプリント画質はDPOFで設定されているため、ここでは変更できません。
- (4) **(4)** または **(4)** を押す
  - ◆ DPOFで指定したとおりに写真がプリントされます。
- ※ DPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット)とは、デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、撮影した画像のプリントに関する規格です。印刷する写真の選択や印刷枚数の指定をデジタルカメラ側で行えます。 DPOF を使用すると、印刷したい写真や枚数を本製品側で指定する必要がありません。

## インデックスプリントを印刷する

#### [インデックスプリント]

メモリーカードに保存されている画像データを、一覧にして 印刷(インデックスプリント)できます。

メモリーカードをセットして、 押す



❷ で【インデックスプリント】を選び、




3 で 1 列に印刷される写真の数を選び、



写真の数は、【速い/1行6個印刷】【きれい/1行5個印刷】から選びます。

【速い/1行6個印刷】:
 A4サイズの記録紙1ページ内に最大42個の画像を印刷します。



• 【きれい/1行5個印刷】: A4サイズの記録紙1ページ内に最大30個の画像 を印刷します。




1 行 5 個印刷の場合は、1 行 6 個印刷の場合より、印刷速度が遅くなりますが、品質は良くなります。



インデックスプリントが印刷されます。 インデックスプリント終了後は、手順2の画面に 戻ります。

- デジタルカメラでつけた名称やパソコンでのファイル名が 半角英数字8文字以内の場合は、ファイル名が認識されます。ファイル名が認識されない場合は、順番に、1、2、3 のように番号が割り振られます。
- インデックス(サムネール)で一度に印刷できるのは999 画像までです。それ以上の画像が保存されていても無視されます。
- インデックス(サムネール)の設定は固定(A4、一部のみ 印刷など)です。
- 印刷できる画像は JPEG ファイル形式 (\* .jpg) だけです。





NO. 1 DELJPG

2003 . 01. 01 100KB

## 番号を指定して写真をプリントする

#### [番号指定プリント]

インデックスプリントに表示されている番号で、プリントする写真を指定できます。

フォトメディアキャプチャメニューが表示され ます。

2 ↑ で【番号指定プリント】を選び、



**3** ダイヤルボタンでプリントしたい写真の

番号を入力し、 を押す

例1:1~5番をプリントしたいとき



例2:1、3、5番をプリントしたいとき



4 液晶ディスプレイで設定を確認する



- 5 ダイヤルボタンでプリント枚数を入力する
- 6 または ◆ を押す

指定した番号の写真がプリントされます。

## メモリーカード内の写真をすべて印刷 する

#### [すべてプリント]

メモリーカードの写真をすべて印刷するときは、以下の手順で行います。

**1** メモリーカードをセットして、 いっか を 押す

フォトメディアキャプチャメニューが表示され ます。



3 液晶ディスプレイで設定を確認する



- 画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもできます。⇒ 102 ページ「設定を変えて写真をプリントするには」
- 4 ダイヤルボタンでプリント枚数を入力する

メモリーカード内のすべての写真がプリントされます。

## いるいるなプリント方法

### 設定を変えて写真をプリントするには

フォトメディアキャプチャの設定画面で、写真をプリントする際の設定を変更できます。



#### (1) プリント画質

写真をプリントする際の画質を設定します。

- 【標準】
  - 速くプリントする場合に選びます。
- [stan]

### 写真をよりきれいにプリントする場合に選びます。

#### (2) 記録紙タイプ

プリントする記録紙の種類を選びます。


【普通紙/インクジェット紙/ブラザー光沢紙/その他光沢紙】

#### (3) 記録紙サイズ

プリントする記録紙のサイズを選びます。

【L 判タテ/ 2L 判タテ/ハガキタテ/ A4】

【A4】を選んだ場合は、レイアウトを以下の設定から選びます。



#### (4) 明るさ

写真をプリントする際の明るさを調整します。 5 段階の調整ができます。 

 を押すと明るくなり、 

 を押すと暗くなります。

#### (5) コントラスト

写真をプリントする際のコントラストを調整します。 5 段階の調整ができます。 🕞 を押すとコントラストが強くなり、

**▲** を押すとコントラストが弱くなります。

#### (6) 画質強調

(1) 💶 🕞 で【する】を選ぶ

(2) で設定する項目を選び、 を押す

項目は以下の3つから選びます。

•【ホワイトバランス】

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より自然に近い色合いに印刷できます。

•【シャープネス】

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。

【カラー調整】

画像のカラー全体の濃度(色の濃さ)を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。

(3) **●** でレベルを調整し、**○** を押す

手順2、3をくり返して、3つの項目を調整します。

- - ◆ フォトメディアキャプチャの設定画面に戻ります。
- ※ 画質強調は、画素数の少ないデジタルカメラの画像データに対して有効に働きます。 メガピクセル・クラスのカメラで撮影した写真は、そのまま印刷してください。 なお、画素数の多い画像データに画質強調を行うと、処理に数十分以上かかる場合があります。

#### (7) 画像トリミング

プリント領域いっぱいに写真がプリントされるように、収まらない部分を切り取ります。


【する】

横長の画像の場合は、縦のプリント領域に合わせて、縦 長の画像の場合は、横のプリント領域に合わせてプリントします。 収まりきらない部分は、切り取られます。



【しない】

画像データを切り取らずに、プリント領域に収まるようにプリントします。



#### (8) ふちなし印刷

プリント領域いっぱいに写真をプリントします。【する】または【しない】を選びます。

#### 変更した設定を保持する

設定を変更した後で、【設定を保持する】を選び、 を押します。【設定を保持しますか? / は $n \to 1$  を押してくださ n / n を押してください】と表示されるので を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定をリセットする】を選びます。

## 例) L 判、2L 判、はがきに写真を印刷する

写真をL判サイズやはがきサイズの記録紙に印刷する手順を説明します。

1 記録紙をセットする

⇒31ページ「記録紙のセットのしかた」

#### 注意

- L 判サイズの記録紙は、スライドトレイにセットしてください。
  - ⇒33ページ「スライドトレイにセットする」
- 写真用光沢はがきは、必ず「写真用光沢はがきをセットする場合」をよくお読みになった後で、記録紙トレイにセットしてください。
  - ⇒34ページ「写真用光沢はがきをセットする場合」
- メモリーカードをセットして、 押す







押す

メモリーカード内の写真が表示されます。



4 または でプリントしたい写真を 選ぶ 5 でプリントする枚数を設定し、



▲ を押すと、1 枚ずつ増えます。

フォトメディアキャプチャの設定画面が表示されます。



7 つでセットした記録紙のサイズを選び、



セットした記録紙のサイズに合わせて、【L 判タテ】 【2L 判タテ】【ハガキタテ】のいずれかを選びます。

フォトメディアキャプチャの設定画面に戻ります。

**8** ◆ または ◆ を押す

写真がプリントされます。

# デジタルカメラから直接プリントする

**PictBridge** 

本製品は PictBridge に対応しています。 PictBridge 対応のデジタルカメラと本製品を USB ケーブルで接続して、直接写真をプリントします。

## PictBridge とは

PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソコンを使わずに直接プリントするための規格です。PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本製品と接続して写真をプリントできます。

PictBridge に対応しているデジタルカメラには、以下のロゴマークがついています。



#### 注意

- PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応のデジタルカメラ以外を接続しないでください。本製品が損傷する恐れがあります。
- PictBridge を使用している間、フォトキャプチャ機能は使用できません。

## デジタルカメラで行う設定について

本製品で PictBridge 機能を使う場合は、デジタルカメラの以下の設定が有効になります。

設定項目	設定内容
記録紙サイズ	A4、10 × 15cm、L 判、2L 判、はがき
記録紙タイプ	普通紙、光沢紙、インクジェット紙
DPOF 印刷 (* 1)	
プリント品質	標準、高画質
画質補正 (* 2)	する、しない

- \* 1: 本製品は、DPOF にも対応しています。
- \* 2: 画質補正を「する」に設定した場合は、本製品のメニュー【画質強調】で、設定を行います。
- ② 設定項目や設定内容は、お使いのデジタルカメラによって 異なります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をご 覧ください。

デジタルカメラから設定ができない場合、またはデジタルカメラでプリンタ設定を選んだ場合は、以下の設定でプリントされます。

- 用紙サイズ:L判用紙タイプ:ふちなし
- ・ 用紙ダイン・からなる・ 用紙種類:光沢紙・ 印刷品質:高画質
- 画質強調:なし
- ☑ 撮影年月日の印刷機能はありません。

### 写真をプリントする

#### 注意

- PictBridge 使用中は、ファクスの送受信ができません。
- PictBridge を使用する前に、本製品のカードスロット にメモリーカードがセットされていないことを確認し てください。
- 1 デジタルカメラでプリントする写真を選択したり、記録紙サイズなどの設定を行う


設定方法については、デジタルカメラの取扱説明書 をご覧ください。

- デジタルカメラから設定ができない場合は、固定の設定でプリントされます。詳しくは、左の
  - マークの説明をご覧ください。
- 2 デジタルカメラの電源を切る

# 3

#### 本製品とデジタルカメラを USB ケーブル で接続する

本製品前面にある、PictBridge ケーブル差し込み口に USB ケーブルを接続します。



# 注意

- PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応のデジタルカメラ以外を接続しないでください。本製品が損傷する恐れがあります。
- 4 デジタルカメラの電源を入れ、プリント 設定をする
- **5** デジタルカメラからプリントを実行する

設定した内容で写真がプリントされます。

本製品がデジタルカメラと接続中のときは、液晶ディスプレイに「⇒⇒⇒」が表示されます。印刷終了後、USBケーブルを抜くと、「⇒⇒⇒」は消えます。

#### DPOF を使用する

DPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット)を利用して、デジタルカメラ側でプリントする写真や枚数を指定している場合は、本製品とデジタルカメラを USB ケーブルで接続するだけで、指定したプリントが行えます。

※ DPOFとは、デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、撮影した画像のプリントに関する規格です。印刷する写真の選択や印刷枚数の指定をデジタルカメラ側で行えます。 DPOFを使用すると、印刷したい写真や枚数を本製品で指定する必要がありません。

# スキャンしたデータを保存する


スキャン TO カード

本製品でスキャンした画像を、パソコンを使用せずにメモリーカードに保存できます。TIFF ファイル形式(\*.tif)または PDF ファイル形式(\*.pdf)を選ぶと、複数枚の原稿を1つのファイルにまとめて保存できます。

# スキャンしたデータをメモリーカードに保存する

#### [スキャン TO カード]

- 1 メモリーカードをセットする
- **2 原稿をセットする** ⇒ 38 ページ「原稿をセットする」
- スキャン を押す



4 で【カード:メモリカード保存】を選




本製品をパソコンと接続していない場合は、【カード:メモリカード保存】だけが表示されます。

5 C画質を選び、 を押す

画質は以下から選びます。

【150dpi カラー/ 300dpi カラー/ 600dpi カラー/ 200 × 100dpi モノクロ/ 200dpi モノクロ】






ファイル形式は以下から選びます。

- 5 で、カラーを選んだ場合 【PDF / JPEG】
- 5 で、モノクロを選んだ場合 【TIFF / PDF】
- **フ** ダイヤルボタンで保存するファイルの名



ファイル名は6文字以内で入力します。

- ※ ファイル名に漢字・ひらがな・カタカナを使うことはできません。ファイル名はアルファベットまたは数字で付けてください。
- ※間違って入力した場合は、クリアバックを押して消去します。
- ※ ファイル名は、スキャンした日付が自動的に付けられています。例) 2007 年 5 月 3 日の場合は、「070503XX」という名前が付けられます。(「XX」は通し番号です)



ADF に原稿をセットしたときは、スキャンが開始されます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、【次の原稿 はありますか?/はい ⇒1を押してください/いい え ⇒2を押してください】と表示されます。

読み取る原稿が 1 枚の場合 ⇒ 11 へ 読み取る原稿が複数枚の場合 ⇒ 9 へ

9 1 を押す

10 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、

OK

## を押す

メモリーカードに保存する原稿の枚数だけ、<mark>③</mark>、 **①** を繰り返します。

11 すべての原稿をスキャンしたら、

2 か を押す

スキャンを終了します。



デジカメプリント

─ が点滅しているときは、メモリーカードの

抜き差しをしないでください。データやメモリーカー ドを壊す恐れがあります。

- 本製品をスキャナとして使う操作については、画面で見る ユーザーズガイドをご覧ください。
   ⇒画面で見るユーザーズガイド「スキャナ」
- パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> または Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> が必要です。

日常のお手入れ	
本製品が汚れたら 本製品の外側を清掃する	110 110
<b>紙がつまったときは</b> <b>ADF</b> に原稿がつまったときは	
<b>インクがなくなったときは</b> インクカートリッジを交換するインク残量を確認する	115
<b>印刷が汚いときは</b>	
プリントヘッドをクリーニングする 記録紙の裏面が汚れるときは	118
印刷テストを行う 印刷品質をチェックする 印刷位置のズレをチェックする	119

困ったときは
<b>消耗品を注文したいときは121</b> ご注文シートを印刷する121
エラーメッセージ122
故障かな?と思ったときは125
特別設定について
初期状態に戻す135個人情報を消去する135機能設定を元に戻す136本製品を強制リセットする(修理を依頼される前に)136
こんなときは 137 停電になったときは 137 本製品のシリアルナンバーを確認する 137 本製品の設定内容や機能を確認する [レポート印刷] 137 本製品を輸送するときは 137

# 本製品が汚れたら


日常のお手入れ

本製品が汚れたときは、必要に応じて以下のようにお手入れを行ってください。

# 本製品の外側を清掃する

#### 注意


- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、アルコールを 使用しないでください。本製品の操作パネルの文字が 消えることがあります。
- 1 記録紙トレイを引き出す



**2** 本体を乾いた柔らかい布で軽く拭く



3 トレイカバーを開いて、記録紙トレイから記録紙を取り除き、記録紙トレイの内側と外側を軽く拭く



4 トレイカバーを閉じ、記録紙トレイを元に戻す本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻します。




# スキャナ(読み取り部)を清掃する

スキャナ (読み取り部) が汚れていると、ファクス送信時や コピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つため に、こまめにスキャナ (読み取り部) を清掃してください。

#### 注意


- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでく ださい。
- ります。 原稿台カバーを開け、原稿台カバーを拭く

水を含ませて硬く絞った柔らかい布で、原稿台カバー (1)、原稿台ガラス (2)、原稿台カバーのプラスチック面 (3) を拭いてください。



2 ADF 読み取り部を拭く

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、ADF 読み取り部(1)と白色のバー(2)を拭いてください。




#### 注意

- コピーで黒い細い線が入るときには、ADF 読み取り部 (1)の清掃を行ってください。非常に細かい汚れ(ボールペンのインクや修正液など)が付着している場合がありますので、念入りに拭いてください。汚れが見えない場合は、ADF 読み取り部のグラスを手で触ってどこに汚れがあるかを確認し、その部分を OA クリーナーを含ませた柔らかい布で念入りに拭いてください。最後にADF からコピーしてみて、黒い縦線が消えていることを確認してください。
- 愛 無水エタノール、OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリーナーなども使用できます。


# 給紙ローラーを清掃する

給紙ローラーが汚れていると、給紙しにくくなります。

電源コードをコンセントから外す




< 本製品から記録紙トレイを引き出す




る 本製品背面の紙づまり解除カバー(1)を 取り外す

> 中央のつまみをつまんだまま、手前に引いて取り外 します。




#### 注意

■ 紙づまり解除カバー内側にある透明フィルムが変形すると、故障の原因となります。透明フィルムを下に向けて置いたり、手で触ったりしないでください。



4 アルコールを含ませた綿棒で給紙ロー ラーを拭く



**5** 紙づまり解除カバーを取りつける

カバーがしっかりと取り付けられていることを確認 してください。

6 記録紙トレイを元に戻す



7 電源コードをコンセントに差し込む

# 紙がつまったときは


記録紙がつまると、ブザーが鳴って液晶ディスプレイに下記のメッセージが表示されます。

• 【記録紙が詰まっています】

#### 注意

- プリントヘッドの下に紙がつまったときは、電源を切ってからプリントヘッドを動かし、記録紙を取り除いてください。
- 何度も紙がつまるときは、紙の曲がりやそりを直して使用してください。 ⇒30ページ「カールしている記録紙について」


# 1 記録紙トレイを引き出す



**2** 記録紙挿入口に残っている記録紙をゆっ くり引き抜く

## 注意


■ 記録紙挿入口に繰り込まれている記録紙は、無理に引き抜かないでください。



まだ記録紙が残っている場合は、エラーメッセージが表示されたままになっています。 次の手順に進んでください。


# **る** 本体背面の紙づまり解除カバー(1)を取り外す

中央のつまみをつまんで、手前に引いて取り外します。



#### 注意


■ 紙づまり解除カバー内側にある透明フィルムが変形すると、故障の原因となります。透明フィルムを下に向けて置いたり、手で触ったりしないでください。



つまった記録紙を手前に抜き取る 紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

紙づまり解除カバーを取りつける


カバーがしっかりと取り付けられていることを確認 してください。



本体カバーを開けて、内部に記録紙が 残っていないか確認する

> 本体カバーはしっかりと固定される位置まで上げて ください。

残っている記録紙があれば取り除いてください。 紙が破れないよう、静かに抜き取ります。



## 注意

- プリントヘッドの下に紙がつまったときは、電源を 切ってからプリントヘッドを動かし、記録紙を取り除 いてください。
- 内部につまった記録紙を取り除くときは、記録部に触 れないでください。故障の原因となる恐れがあります。

本体カバーを閉める

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ(1)、 本体力バーサポートをゆっくり押しながら(2)、本 体力バーを閉めます(3)。



#### 注意

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注 意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

記録紙トレイを元に戻す

本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に 戻します。



トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 「カチッ」と音がするまで確実に引き出す



### 注意

■ 記録紙ストッパーは確実に引き出してください。


113

# ADF に原稿がつまったときは

ADF で原稿がつまると、ブザーが鳴って、液晶ディスプレイに【原稿が詰まっています】と表示されます。


- 1 ADF から、つまっていない原稿をすべて 取り除く
- **2** ADF カバーを開き、つまった原稿を抜き 取る

原稿が破れないように、静かに抜き取ります。



- 3 ADF カバーを閉じる
- 4 原稿台カバーを開き、つまった原稿を抜き取る

原稿が破れないように、静かに抜き取ります。



- 5 原稿台カバーを閉じる
- ⑥ ◎ を押す

# インクがなくなったときは

本製品は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記のメッセージを表示し、インクカートリッジの交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しやすくなります。インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジをお求めいただくことをおすすめします。

- インクの残りが少なくなったとき(ブラックが少なくなったとき): 【まもなくインク切れ:ブラック】
- インクがなくなったとき:【インク切れ:ブラック】

#### 注意


- どれが1つのインクがなくなった場合でも、【インク切れ:○○】と表示されたときは、インクカートリッジを交換するまで印刷できません。以下の手順でインクカートリッジを交換してください。
- 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。
- 必要なときに、インク残量を確認することもできます。⇒117ページ「インク残量を確認する」


# インクカートリッジを交換する

液晶ディスプレイに【インク切れ】と表示されたら、新しいインクカートリッジに交換します。

### 注意

- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。
- インクカートリッジにインクを補充しないでください。プリントヘッドに障害を与える可能性があります。また、この 場合は保証の対象外となります。
- インクカートリッジを分解しないで下さい。インク漏れの原因になります。
- 1 インクカバーを開く
- レバー(1)を下に引き、インクが少なくなったインクカートリッジを取り出す





3 新しいインクカートリッジを準備する


新品のインクカートリッジを開封し、黄色いキャップ (1) を取ります。




インクカートリッジの開封時にキャップが外れることがありますが、品質に影響はありませんので、そのまま取り付けてください。

#### 注意


■ インクカートリッジのインク開口部には手を触れないでください。インク開口部はインクで濡れています。 衣類につくとシミになりますのでご注意ください。



4 新しいインクカートリッジを、インク挿 入口へ差し込む



5 インクカートリッジを押し込むように レバーをゆっくりと、「カチッ」と音がす るまで確実に押す



- **6** インクカバーを閉じる
  - 【インク切れ】または【まもなくインク切れ】 のメッセージが表示されているときにインク を交換した場合は、自動的に内蔵カウンター がリセットされます。
  - メッセージが表示されていないときにインク 交換を行った場合は、【インクを交換しました か ブラック/はい ⇒ 1 を押してください/ いいえ ⇒ 2 を押してください】と表示されま す。次の手順に進んでください。
- 7 [] 『を押す

内蔵カウンターがリセットされます。

#### 注意

■ 液晶ディスプレイに【インクを交換しましたか ブラック/はい ⇒ 1 を押してください/いいえ ⇒ 2 を押してください】と表示されたときは、必ず、 1 を押してください。 1 を押さなかった場合、本製品の内蔵カウンターがリセットされず、インクの残量を正

## インクカートリッジを捨てるときは

しく把握できなくなります。


使用済みのインクカートリッジは、インクが飛び散らないように注意し、地域の規則に従って廃棄してください。(インクカートリッジに貼られているラベルは、剥がす必要はありません。)

₽


# インク残量を確認する

## [インク残量]

本製品では、以下の手順でインク残量を確認できます。









② ◎ を押す

## 確認を終了します。

パソコンからも本製品のインク残量を確認できます。詳しくは、画面で見るユーザーズガイドをご覧ください。
 ⇒画面で見るユーザーズガイド「プリンタ」ー「印刷状況やインク残量を確認する(ステータスモニタ)」
 ⇒画面で見るユーザーズガイド「パソコン活用」ー「便利な使い方(ControlCenter)」

# 印刷が汚いときは

横縞が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングや、印刷ズレを補正する必要があります。

💋 印刷したものに横縞が目立つときは、ヘッドクリーニングが効果的です。

## 定期メンテナンスについて

本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。

# プリントヘッドをクリーニングする

プリントヘッドをクリーニングします。1回のヘッドクリーニングで問題が解決しない場合、何度かクリーニングを行うことで、解決できる場合があります。ヘッドクリーニングを5回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口(コールセンター)「0120-590-381」へご連絡ください。








目詰まり時

正常

- 🕢 ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗します。
- 1 を押し、 (ヘッドクリーニング)



ヘッドクリーニングの設定画面が表示されます。





色は、【ブラック】【カラー】【全色】から選択します。

プリントヘッドのクリーニングが開始されます。

【ブラック】または【カラー】を選んだときは、クリーニングに約30秒かかります。【全色】を選んだときは、約1分かかります。

## 記録紙の裏面が汚れるときは

印刷した後、記録紙の裏面に汚れが付く場合は、プリンタ内部 (給紙/排紙ローラー) にインクが付着している可能性があります。以下の手順で、クリーニングを行います。

**り部)に汚れがないかを確認する** 

⇒110ページ「スキャナ (読み取り部)を清掃する」

2 原稿台や ADF に原稿をセットせずに、





を押してコピーを行う

記録紙が排紙され、それによって本製品の内部が クリーニングされます。

# 印刷テストを行う

## 【テストプリント】

プリントヘッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、印刷テストを行い、再度クリーニングを行います。

## 印刷品質をチェックする

1 を押し、 【テストプリント】を

選び、 を押す

② ↑ で【印刷品質】を選び、 を押す

> 「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 印刷後は、【印刷品質は OK ですか?/はい  $\Rightarrow$  1 を押してください/いいえ  $\Rightarrow$  2 を押してください】と表示されます。

4 きれいに印刷されているときは

を、きれいに印刷されていないと

# きは 2 か を押す

1 色でも「悪い例」のような状態があるときは、

2 な を押します。

<良い例> <悪い例>

● を押した場合は、印刷品質チェックが終了します。

2 歳 を押した場合は、【ブラックは OK ですか ?/はい ⇒ 1 を押してください/いいえ ⇒ 2 を 押してください】と表示されます。 5 黒色がきれいに印刷されているときは

□ 5 を、きれいに印刷されていないと

きは 2 か を押す

【カラーは OK ですか?/はい  $\Rightarrow$  1 を押してください/いいえ  $\Rightarrow$  2 を押してください】と表示されます。

**う** カラーがきれいに印刷されているときは

[ ] を、きれいに印刷されていないと

きは 2 か を押す

【クリーニング を開始しますか? /はい  $\Rightarrow$  1 を押してください/いいえ  $\Rightarrow$  2を押してください】 と表示されます。

プリントヘッドがクリーニングされます。 クリーニングが終わると、【スタートボタンを押す】と表示されます。

**8** ◆ ・ または ◆ ・ を押す

もう一度、「印刷品質チェックシート」が印刷されます。

印刷後は、【印刷品質は OK ですか?/はい ⇒ 1 を押してください/いいえ ⇒ 2 を押してください】と表示されます。きれいに印刷されていたら、1 \*\*を押して、印刷品質チェックを終了します。きれいに印刷されていない場合は、2 2 2 を押して手順 5 に戻ります。


9 停止/終了 を押す

### 注意

■ 上記の操作を行っても正しく印刷されない場合は、インクカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

## 印刷位置のズレをチェックする

印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいかを確認し、必要に応じて修正します。



1 を押し、 [テストプリント] を

選び、を押す

② ↑ で【印刷位置】を選び、 を押す


3 (◆ ・ または (◆ ・ 押す

「印刷位置チェックシート」が印刷されます。 印刷後は、【印刷位置は OK ですか?/はい  $\Rightarrow$  1 を押してください/いいえ  $\Rightarrow$  2 を押してください】と表示されます。

4 600dpi、1200dpi とも「No.0」と最 も似ている印字パターンが「No.5」のと きは を、「No.5」以外のときは

# 2 かを押す

「No.0」と最も似ているのが「No.5」であれば正常です。



1 を押した場合は、印刷位置チェックが終了します。手順 7 へ進みます

2 & を押した場合は、【600DPIの補正/番号選択 (1-8)】と表示されるので、次の手順に進みます。

5 600dpi について、「No.0」と最も似て いる印字パターンの番号を入力する

【1200DPI の補正/番号選択 (1-8)】と表示されます。

- 6 1200dpi について、「No.0」と最も似て いる印字パターンの番号を入力する
- | 「「申止/終了 を押す

印刷位置チェックを終了します。

# 消耗品を注文したいときは

困ったときは

消耗品は、お近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話、ファクスによるご注文も承っております。

ファクスにてご注文される場合は、ご注文シートにご記入の上、お申し込みください。

配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は全国無料です。

5,000 円未満の場合は、500 円の配送料をいただきます。(代引き手数料は全国一律無料)

納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。

配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き> ご注文後2~3営業日後の商品発送

※配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

<お振込(銀行・郵便)> <u>ご入金確認後2~3営業日後の商品発送</u>

※代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込みください。)

※振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード> <u>カード番号確認後2~3営業日後の商品発送</u>

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

## ● ご注文先

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部ダイレクトクラブ

ホームページ: http://direct.brother.co.jp

住所: 〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

TEL: 0120-118-825 (土・日・祝日、長期休暇を除く 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00)

FAX: 052-825-0311

振込先:口座名義:ブラザー販売株式会社

銀行:三井住友銀行上前津(カミマエヅ)支店普通 6428357

郵便:振り込み番号 00860-1-27600

② 消耗品について ⇒ 162 ページ「関連製品のご案内」

# ご注文シートを印刷する


❷ 巻末のご注文シートをコピーしてお使いいただくこともできます。

1 記録紙をセットする

⇒31ページ「記録紙のセットのしかた」

**2** を押し、 で【レポート印刷】を選





# エラーメッセージ

本製品や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージと処置方法が液晶ディスプレイに表示されます。ディスプレイに表示された処置方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、エラーメッセージを控えた後で「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0120-590-381」へご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	対処
まもなくインク切れ: ブラック/イエロー/ シアン/マゼンタ	インクの残りが少なくなっている。 このとき、カラーファクスの受信は中 止されるため、カラーファクスが送ら れてきても、モノクロで受信されます。 また、一部のファクシミリからは、送 信が中止されることがあります。この 場合は、モノクロで送信してもらうよ うにしてください。	カラーファクスを受信したいときは、新しいインクカートリッジに交換してください。⇒ 115 ページ「インクカートリッジを交換する」「ご注文シート」を使って購入することもできます。⇒ 121 ページ「消耗品を注文したいときは」なお、モノクロでのファクス受信やカラーコピーに影響はありません。【インク切れ】になるまで、利用できます。
インク切れ: ブラック/イエロー/ シアン/マゼンタ	インク切れ。 1 色でもインクがなくなると、印刷できなくなります。このとき、ファクスメッセージはメモリーに記憶されます。また、カラーファクスはモノクロとして受信されます。	液晶ディスプレイに表示されている色のインクカートリッジを 交換してください。⇒ 115 ページ「インクカートリッジを交換す る」
印刷 できません 初期化できません スキャンできません クリーニングできません ヘッド動作できません エラー No.XX	機械内部で記録紙の破片や異物がつまっているなどの機械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、つまった記録紙の破片や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。問題が解決されない場合は、電源コードをいったん抜いて、接続し直してください。それでも問題が解決されない場合は、本製品のメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクシミリかお使いのパソコンに転送した後、お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)へご連絡ください。ファクスの転送方法  ⇒ 124 ページ「ファクスの転送方法」
回線設定してください	ADSL の IP フォンに接続している。 PBXに接続している。 マンションアダプタ回線に接続している。	手動で回線種別を設定し直してください。⇒ 27 ページ「回線種別を設定する」
カートリッジがありませ ん	インクカートリッジが装着されていま せん。	インクカートリッジを装着してください。⇒ 115 ページ「インク カートリッジを交換する」
カバーが開いています 本体カバーおよびインク カバーを閉じてください	本体カバーが完全に閉まっていない。 インクカバーが、完全に閉まっていな い。	本体カバーまたはインクカバーを再度閉め直してください。
記録紙が詰まっています	記録紙が記録部につまっている。	つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してくだ さい。⇒ 112 ページ「紙がつまったときは」
記録紙サイズを確認して ください A4 サイズの記録紙をセッ トして ◎◎ を押してく ださい	記録紙トレイにA4サイズ以外の記録紙がセットされている。	A4 サイズの記録紙をセットして ◆・ または ◆・ を押してください。
記録紙を送れません 記 録 紙 を 入 れ 直 し て ◎◎ を押してください	記録紙がないか、正しくセットされていない。	記録紙を補給するか、正しくセットして、  ***********************************
クリーニング中	プリントヘッドのクリーニング中。	そのまましばらくお待ちください。⇒ 118 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」
サポート外の製品です	PictBridge に対応していない機器が接続されている。	USB ケーブルを抜き、本製品の電源を入れ直してから、PictBridge 対応のデジタルカメラを接続してください。本製品では、メモリーカードから写真を印刷することもできます。 ⇒97ページ「メモリーカードをセットする」

, 102	
<b>さ</b> い。	
0 110	第3章
てくだ	第4章転送・リモコン機能
C \ //C	
象デー	第ロコ第5中
稿をコ  去して	第6章 フォトメディアキャブチャ
込んだ	
てくだ	第7章 こんなときは
	<b>小</b>

エラーメッセージ	原因	対処
室温が高すぎます 室温を下げてください	室温が高くなっている。	室温を下げてお使いください。
室温が低すぎます 室温を上げてください	室温が低くなっている。	室温を上げてお使いください。
切断されました	通信中に相手機から回線が切断され た。	相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してください。
通信エラー	回線状態が悪い。	少し時間が経ってから、もう一度送信してください。
	相手先がポーリング送信待機状態に なっていないときに、ポーリング受信 の操作を行った。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
	インターネット電話や IP フォンなど、IP 網を使用している。(相手側を含む)	インターネット電話や IP フォンなど、IP 網の状況によりファクス送信/受信ができないことがありますので、IP 網を使わずに送信/受信してください。 不明な点は、ご契約のIP網サービス会社へお問い合わせください。
データが残っています	パソコンから本製品に印刷するデータ を送っている途中でケーブルが抜け	<sup>伸止機3</sup> を押してください。
	た。 パソコン側がハングアップした。	(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。)
	パソコン側が印刷を一時停止したまま になっている。	パソコン側で印刷を再開してください。
電話機コードを 接続してください	電話機コードが接続されていない。	電話機コードを接続してください。⇒かんたん設置ガイド
ファイルがありません	メモリーカード内に印刷可能なファイ ルが存在しない。	メモリーカードに保存されているファイル形式を確認してください。
プリンタ使用中	本製品のプリンタが、動作中。	印刷が終了してから再度操作してください。
メモリーカードが認識で きません メモリーカードのタイプ	メモリーカードがフォーマットされて いない。 メモリーカードが壊れている。	メモリーカードを抜き、正しいメモリーカードを差し込んでくだ さい。
を確認して挿入しなおし   てください 	メモリーカードがカードスロットに正 しく差し込まれていない。	メモリーカードを抜いて、差し込み直してください。
	本製品のメモリーがいっぱいで、メモ リーカード内のファイルが読み取れな い。	本製品のメモリーをクリアするかメモリーカード内の画像データのサイズを小さくしてください。
メモリーがいっぱいです	空きメモリーが不足している。 (コピー中に表示される)	▼プロ ・ または ◆・ を押すと、すでに読み込んだ原稿をコ ピーします。
		コピーを中止するには 😡 — を押してください。
メモリーがいっぱいです 詰み取り分学信→ @@	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。ファクスメッセージを消去して
読み取り分送信⇒ ◎◎ 中止⇒ ◎		ください。
		原稿を送信します。 👦 を押すと送信を中止します。
メモリーがいっぱいです <b>⊚</b> を押してください	空きメモリーが不足している。	メモリーに記録されているファクスメッセージを消去してください。

【印刷できません】【初期化できません】などのエラーが解決されない場合は、本製品でファクスメッセージを印刷することができません。以下の方法でメモリーに残っているファクスメッセージを別のファクシミリかパソコンに転送することができます。

## ファクスの転送方法

- (A) 別のファクシミリに転送する場合
  - (1) 🎏 を押して、エラーメッセージを閉じる
  - (2) を押し、 【サービス】 【データ転送】 【ファクス転送】 を押す
    - ◆【受信データはありません】と表示されたときは、メモリーにファクスメッセージが残っていません。
    - ◆ ファクス番号の入力画面が表示されたときは、メモリーにファクスメッセージが残っています。手順 (3) に進んでください。
  - (3) 転送先のファクス番号を入力し、 を押す
  - ※ 発信元登録がされていないと転送ができません。
- (B) 本製品と接続しているパソコンにファクスメッセージを転送する場合
  - (1) 🍘 を押して、エラーメッセージを閉じる
  - (2) を押し、 【ファクス】 【応用機能】 【転送/メモリー受信】 を押す
  - (3) で【PC ファクス受信】を選び、 で を押す
  - (4) で受信するパソコンの名前を選び、 で を押す

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、< USB >を選びます。ネットワークに接続されたパソコンを選ぶ場合は、受信するパソコンの名前を選びます。

- ◆ メモリーにファクスメッセージがあるときは、【ファクスを PC に転送しますか?/はい ⇒ 1 を押してください /いいえ ⇒ 2 を押してください】と表示されます。
- (5) しゅを押す
- (6) で本製品でも印刷するかしないかを選び、 を押す
- (7) 🖟 を押す
- (C) 通信管理レポートを別のファクシミリに転送する場合
  - (1) 🖟 を押して、エラーメッセージを閉じる

  - (3) 転送先のファクス番号を入力し、 を押す

# 故障かな?と思ったときは

修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートページ、ブラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp) の Q&A をチェックしてください。それでも異常があるときは、「お客様相談窓口 0120-590-381」へご連絡ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ナンバー・ ディスプ レイ	電話番号が表示されない。	ブランチ接続 (並列接続) していませんか。	正しく接続し直してください。⇒かんたん設置ガイド
ISDN	電話がかかってきても本製品の 着信音が鳴らない。	電話機コードが正しく接続され ていますか。	電話機コードがしっかり接続されているか確認してください。
		電源が入っていますか。	電源コードを接続してください。
		本製品に電話をかけると「あなたと通信できる機器が接続されていません」とメッセージが流れませんか。	ターミナルアダプタが正しく設定されていません。 ターミナルアダプタの設定を確認してください。また、ターミナルアダプタの電源が入っているのを確認 してください。
		ターミナルアダプタの設定を確 認してください。	何も接続していない空きアナログポートは「使用しない」に設定してください。
		契約回線番号およびi・ナンバー 情報は正しく入力されているか 確認してください。	それでもうまくいかないときは、お使いになっている ターミナルアダプタのメーカーまたはご利用の電話 会社にお問い合わせください。
	本製品が接続されているアナログポートに $1 \sim 2$ 回おきにしか着信しない。	「着信優先」 または 「応答平均化」 を使用する設定の場合、1 ~ 2 回 おきにしか着信できません。	ターミナルアダプタやダイヤルアップルータの設定 で「着信優先」または「応答平均化」を解除してくだ さい。
	本製品に電話をかけると、「あなたと通信できる機器は接続されていないか、故障しています」と	本製品を接続しているアナログ ポートの設定内容を確認してく ださい。	本製品を接続しているアナログポートの接続機器は「電話」または「ファクス付電話」にしてください。 (初期値のままで使用可能です。)
	いうメッセージが流れてつなが らない。		契約回線番号のアナログポートに本製品を接続している場合は、以下のように設定してください。 ・ サブアドレスなし着信:「着信する」 ・ HLC 設定:「HLC 設定しない」 ・ 識別着信:「識別着信しない」
			<ul> <li>i・ナンバーやダイヤルインのアナログボートに本製品を接続している場合は、以下のように設定してください。</li> <li>サブアドレスなし着信:「着信する」</li> <li>HLC 設定:「HLC 設定しない」</li> <li>識別着信:「識別着信しない」</li> </ul>
		相手側のターミナルアダプタの 設定を確認してください。	相手も ISDN 回線の場合、相手側のターミナルアダプタの設定が誤っていることもあります。この場合、アナログ回線に接続したファクスと送・受信できれば本製品を接続しているターミナルアダプタの設定は正しいことになります。
		ターミナルアダプタの自己診断 モードでISDN回線の状況を確認 してください。	異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡くだ さい。
	契約回線番号に電話がかかってきたのに、i・ナンバーやダイヤルインのアナログポートに接続した機器の呼出ベルも鳴る。	i・ナンバーやダイヤルインのア ナログポートの設定を確認して ください。	グローバル着信は「しない」に設定してください。
	特定の相手とファクス通信でき ない。	特別回線対応の設定を【ISDN】に してください。⇒ 133 ページ 「特 別な回線に合わせて設定する」	それでもうまくいかないときは、お客様相談窓口 0120-590-381 へご連絡ください。
	ファクス送受信ができない。 (電話も使えない)	ターミナルアダプタの自己診断 モードでISDN回線の状況を確認 してください。	異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡ください。 回線に異常がなければ、お客様相談窓口 0120-590-381 へご連絡ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ADSL	ファクス通信でエラー発生が多 くなった。	他の機器とブランチ接続(並列 接続)していませんか。	ブランチ接続(並列接続)をしないでください。ラインセパレーターを使用すると改善する場合があります。ラインセパレーターは、パソコンショップなどでご購入ください。
リモコ ン機能	外出先からの操作ができない。	トーン信号(ピッポッパッ)が 出せない電話機からかけていま せんか。	トーン信号の出せる電話機からかけ直してください。
		携帯電話からかけていませんか。	トーン信号の出せる固定電話からかけ直してください。
ファクス /コピー	スタートボタンを押しても送信 / 受信しない。	本製品と接続している電話機が 通話中ではありませんか。	本製品と接続している電話機を確認してください。
		回線種別の設定は正しいです か。	回線種別を正しく設定してください。⇒ 27 ページ「回 線種別を設定する」
		ターミナルアダプタは正しく設 定されていますか。(ISDN 回線 の場合)	ターミナルアダプタの設定を確認してください。
	ファクス送信/受信ができない。	インターネット電話や IP フォンなど、IP 網を使用していませんか。 (「050」で始まる電話番号の相手にかけた場合も含む)	インターネット電話や IP フォンなど、IP 網の状況によりファクス送信/ 受信ができないことがあります。IP 網を使わずに送信/受信してください。 不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。
			安心通信モードを設定してください。このとき、【標準】→【安心】の順にお試しください。⇒ 133 ページ「安心通信モードに設定する」
		ファクスを送信/受信できる相 手とできない相手がいますか。	安心通信モードを設定してください。このとき、【標準】→【安心】の順にお試しください。⇒ 133 ページ「安心通信モードに設定する」
	ファクスを受信できない。	転送電話(ボイスワープ)の契 約をしていませんか。	転送電話(ボイスワープ)の設定をしていると、電話 とファクスはすべて転送先へ送られます。詳しくはご 利用の電話会社にお問い合わせください。
	カラーファクス受信ができな い。	下記の機能を設定しているときは、カラーファクスの受信ができません。 ・安心通信モード ・メモリー受信/ファクス転送	カラーで受信したいときは、これらの設定を解除してください。 ・安心通信モード:【標準】にする⇒ 133 ページ「安心 通信モードに設定する」 ・メモリー受信/ファクス転送:【オフ】にする ⇒ 67 ページ「ファクスを転送する」 ⇒ 68 ページ「受信したファクスをパソコンに送る」
		インクが残り少なくなるとカ ラーファクスの受信ができませ ん。	カラーファクスを受信したいときは、新しいインク カートリッジに交換してください。⇒ 115 ページ「イ ンクカートリッジを交換する」
	ファクスを送信できない場合が ある。(IP網を使用している場合)	電話帳機能を利用してファクス を送っていますか。	「0000」発信を行って、一般の加入電話 (NTT など) 
		自動送信機能を利用しています か。	を選んでかけている場合は、番号の後に
		手動で「0000」発信によって一般の加入電話(NTT など)を選んでかけていませんか。	「0000」や選択番号をダイヤルした後、少し待ってからダイヤルしてください。
	電話帳を使うと、ファクスが送 信できない場合がある。	登録している電話番号の間に、 ポーズ「p」が入っていませんか。	「p」を削除して登録してください。
	ファクスを複数枚送信できない。	リアルタイム送信を【する】に していませんか。	リアルタイム送信を【しない】にしてください。 ⇒ 58 ページ「原稿をすぐに送る」
		************************************	を押さずに送信してください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ファクス /コピー	送信後、相手から画像が乱れている (黒い縦の線が入る) と連絡があった。	きれいにコピーがとれますか。	コピーに異常があるときは読み取り部の清掃をしてください。⇒ 110 ページ「スキャナ(読み取り部)を 清掃する」
		相手先に異常がありませんか。	相手先に確認してください。または、別のファクスか ら相手先に送信してください。
		画質モードは適切ですか。	画質を調整してください。 ⇒ 57 ページ「画質や濃度を変更する」
		キャッチホンが途中で入っていませんか。	キャッチホンが途中で入ると、画像が乱れることがあります。 「キャッチホンII」のご利用をお勧めします。
		ブランチ接続(並列接続)され た別の電話機の受話器を上げて いませんか。	ブランチ接続(並列接続)はしないようにしてくださ い。⇒かんたん設置ガイド
	送信後、受信側から受信した ファクスに縦の線が入っている という連絡があった。	本製品の読み取り部分、または 受信側ファクシミリのプリンタ のヘッドが汚れていませんか。	読み取り部の清掃を行って、きれいにコピーが取れることを確認してから送信してください。(110ページ)それでも現象が変わらない場合は、相手のファクスの状態を調べてもらってください。
	受信したファクスが縮んでい る。	安心通信モードを【安心】に設 定していませんか。	安心通信モードを【標準】に設定してください。 ⇒ 133 ページ「安心通信モードに設定する」
	受信したファクスに白抜けした 所がある。		
	受信/コピーしても、記録紙が出てこない。	記録紙は正しくセットされてい ますか。	記録紙、本体力バーを正しくセットしてください。⇒ 31 ページ「記録紙のセットのしかた」
		記録紙がなくなっていません か。	
		本体カバーまたはインクカバー は確実に閉まっていますか。	
		記録紙がつまっていませんか。	つまった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 112 ページ「紙がつまったときは」
		インクの残量は十分ですか。	インク残量を確認してください。 <b>⇒ 117</b> ページ「イン ク残量を確認する」
	受信しても、記録紙が白紙のま ま出てくる。	相手が原稿を裏返しに送信して いませんか。	相手に確認し、もう一度送信し直してもらってください。
		コピーは正しくとれますか。	コピーが正しくとれるか確認してください。 ⇒89 ページ「コピーする」
	きれいに受信できない。	電話回線の接続が悪いときに起こります。	相手にもう一度、送信し直してもらってください。
		相手側の原稿に異常がありませんか(うすい、かすれなど)。	相手に確認し、もう一度送信し直してもらってください。
	きれいにコピーできない。	読み取り部が汚れていません か。	読み取り部を清掃してください。 ⇒ 110 ページ「スキャナ(読み取り部)を清掃する」
	コピーに黒い縦の線が入る。	スキャナ (読み取り部) が汚れ ていませんか。	ADF 読み取り部を清掃してください。 ⇒ 110 ページ「スキャナ(読み取り部)を清掃する」
	2枚に分かれて印刷される。	送信側の原稿がA4より長くあり ませんか。	自動縮小の設定を【する】にしてください。 ⇒ 64 ページ「自動的に縮小して受ける」
	自動受信できない。	着信回数が多すぎませんか。	着信回数を6回以下に設定してください。(⇒42 ページ「呼出回数を設定する」)
			または、 <b>◆・</b> や <b>◆・</b> を押して手動で受信してください。
	構内交換機(PBX)に内線接続 したときに、ファクス受信でき ない。	内線または外線から、ファクス 受信するときのベルの鳴りかた を確認します。	特別回線対応の設定を【PBX】にしてください。(⇒ 133ページ「特別な回線に合わせて設定する」) それでも受信できないときは、「お客様相談窓口 0120-590-381」にご連絡ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	(	原稿の先が軽く当たるまで差し 込んでいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度確実にセットしてくだ さい。
		ADF (自動原稿送り装置) カバー は確実に閉まっていますか。	ADF(自動原稿送り装置)カバーをもう一度閉じ直してください。
		原稿が厚すぎたり、薄すぎたり していませんか。	推奨する厚さの原稿を使用してください。
		原稿が折れ曲がったり、カール したり、しわになっていません か。	原稿台ガラスからファクスまたはコピーしてくださ い。
		原稿が小さすぎませんか。	小さすぎる原稿は、原稿台ガラスにセットしてくださ い。
		原稿挿入口に破れた原稿などが つまっていませんか。	ADF(自動原稿送り装置)カバーを開け、つまっている原稿を取り除いてください。
	ADF (自動原稿送り装置) 使用 時、原稿が斜めになってしまう。	原稿ガイドを原稿に合わせてい ますか。	原稿ガイドを確実に原稿に合わせてください。
		原稿挿入口に破れた原稿などが つまっていませんか。	ADF(自動原稿送り装置)カバーを開け、つまっている原稿を取り除いてください。
プリント (印刷)	記録紙が重なって送り込まれ る。	記録紙がくっついていません か。	記録紙をほぐして入れ直してください。 ⇒ 31 ページ「記録紙のセットのしかた」
		記録紙がトレイの後端に乗り上 げていませんか。	記録紙を押し込みすぎないでください。
		種類の違う記録紙を混ぜてセッ トしていませんか。	同じ種類の記録紙のみセットしてください。
	本製品が印刷しない。	本製品の電源が入っています か。	電源を入れてください。操作パネル上の電源ボタンが オンになっているか確認してください。
		インクカートリッジは正しく取 り付けられていますか。	インクカートリッジを正しく取りつけてください。⇒ 115 ページ「インクカートリッジを交換する」
		USB ケーブルが正しく接続され ていますか。	USB ケーブルを正しく接続してください。⇒かんたん 設置ガイド
		本製品のプリンタドライバを正 しくインストールしています か。	かんたん設置ガイドの手順に従って、ドライバをイン ストールしてください。
		本製品のプリンタドライバが選 択されていますか。	本製品のプリンタドライバを選択してください。
		液晶ディスプレイにエラーメッ セージが表示されていませんか。	内容を確認して、エラーを解除してください。 ⇒ 122 ページ「エラーメッセージ」
	斜めに印刷されてしまう。	記録紙が正しくセットされてい ますか。	記録紙をセットし直してください。⇒ 31 ページ「記録紙のセットのしかた」
		紙づまり解除カバーが正しく セットされていますか。	紙づまり解除カバーを正しく取り付けてください。 ⇒ 112 ページ「紙がつまったときは」手順 5
	記録紙が重かって送り込まれ	記録紙ストッパーを確実に引き	⇒ 112 ペーシ 「紙かつまったときは」 手順    記録紙ストッパーを「カチッ」と音がするまで確実に
	記録紙が重なって送り込まれ、 紙づまりが起こる。	出していますか。	引き出してください。 ⇒ 31 ページ「記録紙トレイにセットする」手順 9
		記録紙が正しくセットされてい ますか。	トレイに記録紙を正しくセットしてください。
		種類の違う記録紙を混ぜてセットしていませんか。	種類の違う記録紙は取り除いてください。
		紙づまり解除カバーがはずれて いませんか。	紙づまり解除カバーを正しく取り付けてください。 ⇒ 112 ページ「紙がつまったときは」手順 5
	印刷された画像に規則的に横縞 (バンディング) が現れる。	厚紙などに印刷していませんか。	プリンタドライバの【基本設定】タブで「乾きにくい 紙」をチェックしてください。
	ハイン トンフト ロガイじる。	13 0	TEND CYTCONS

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	文字や画像がゆがんでいる。	記録紙が記録紙トレイまたはス ライドトレイに正しくセットさ れていますか。	記録紙を正しくセットし直してください。 ⇒ 31 ページ「記録紙トレイにセットする」 ⇒ 33 ページ「スライドトレイにセットする」
		紙づまり解除カバーがはずれて いませんか。	紙づまり解除カバーを正しく取り付けてください。 ⇒ 112 ページ「紙がつまったときは」手順 5
	印刷速度が極端に遅い。	「画質強調」が設定されていませんか。	プリンタドライバの「基本設定」タブの「印刷品質」の [設定] をクリックして表示される画面で、「画質強調」を OFF にしてみてください。または、「画質強調」の [詳細設定] をクリックして表示される画面で、「自動イメージ処理」を OFF にしてみてください。
		「ふちなし印刷」の設定になって いませんか。	Windows <sup>®</sup> の場合は、プリンタドライバの「基本設定」 タブにある「ふちなし印刷」のチェックを外してくだ さい。 Macintosh <sup>®</sup> の場合は、ページ設定画面「用紙サイズ」 で「(ふちなし)」の記載がないものを選んでください。
	「画質強調」が有効に機能しない。	印刷するデータはフルカラーで すか。	フルカラー以外では「画質強調」は機能しません。この機能をご利用になるには少なくとも 24 ビットカラー以上をご使用ください。Windows の [スタート]メニューから([設定] ー)[コントロールパネル]ー[画面]ー [設定]を選び、画面の色を 24 ビット以上に設定してください。
		画素数の多いカメラで撮影した 画像データですか。	メガピクセルのカメラで撮影した画像データは「画質 強調」に設定する必要はありません。画素数の少ない カメラで撮影した画像データに対して有効です。
	文字が黒く化けたり、水平方向 に線が入ったり、文字の上下が 欠けて印刷されてしまう。	コピーは問題なくできますか。	コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題があります。接続ケーブルを確認してください。それでも解決できないときは、お客様相談窓口 0120-590-381 にご連絡ください。
	印刷した画像が明るすぎる、または暗すぎる。	インクカートリッジが古くなっ ていないですか。	カートリッジは製造後2年間は有効にご利用いただけますが、それ以上経過したものはインクが凝固している可能性があります。 外装箱に有効期限が印刷されていますのでご確認ください。期限切れの場合は新しいカートリッジをご使用ください。
		記録紙の設定が違っていませんか。	お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定してください。
		温度が高すぎる、または低すぎ ませんか。	本製品の使用環境温度内でご利用ください。
	印刷したページの上部中央に汚れ、またはしみがある。	記録紙が厚すぎる、またはカールしていませんか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒30 ページ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 カールしていない記録紙をご利用ください。
	汚れが印刷面の裏側またはペー ジの下部にある。	プラテンがインクで汚れていま せんか。	プラテンを清掃してください。 ⇒ 118 ページ「記録紙の裏面が汚れるときは」
		記録紙ストッパーを確実に引き 出していますか。	記録紙ストッパーを「カチッ」と音がするまで確実に 引き出してください。 ⇒ 31 ページ「記録紙トレイにセットする」手順 9
	印刷された記録紙にしわがよる。	「双方向印刷」の設定になってい ませんか。	Windows <sup>®</sup> の場合は、プリンタドライバの「基本設定」 タブで「印刷品質」の[設定]をクリックし、「双方 向印刷」のチェックを外してください。 Macintosh <sup>®</sup> の場合は、印刷設定画面で「印刷設定」を 選び、「双方向印刷」のチェックを外してください。
	インクがにじむ。	記録紙の設定が違っていません か。	お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイ プを設定してください。
	印刷面に白い筋が入る。	プリントヘッドが汚れていませ んか。	ヘッドクリーニングを行ってください。⇒ 118 ページ 「プリントヘッドをクリーニングする」
		記録紙の厚さが薄すぎたり厚す ぎたりしていませんか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒30ページ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めしま す。
			→ 29 ページ「専用紙 · 推奨紙」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	カラーで受信したはずのファク スがモノクロでしか印刷されな い。	カラーインクカートリッジが空 かほとんど空になっていません か。	カラー用のカートリッジを交換してください。
	印刷ページの端や中央がかす む。	本製品が平らで、水平な場所に 置かれているか確認してください。	問題が改善されない場合は、ヘッドクリーニングを数回します。もう一度印刷し直しても、印刷の質が良くならない場合は、インクカートリッジを交換してください。 インクカートリッジを交換してもまだ印刷の質に問題がある場合、お客様相談窓口 0120-590-381 にご連絡ください。
	印刷の質が悪い。	プリントヘッドが汚れていませ んか。	ヘッドクリーニングを数回します。 それでも改善されない場合は、インクカートリッジを 新しい物と交換してください。⇒ 115 ページ「インク カートリッジを交換する」
		プリンタドライバの基本設定 で、用紙種類を正しく選んでい ますか。	正しい用紙種類を選んでください。
		インクカートリッジの有効期限 が過ぎていませんか。	有効期限内のインクカートリッジをお使いください。
		本製品に取り付けられているインクカートリッジが、6ヶ月以上取り付けられたままになっていませんか。	開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。
		記録紙の厚さが薄すぎたり厚すぎたりしていませんか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 30 ページ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めしま す。 ⇒ 29 ページ「専用紙・推奨紙」
		室温が高すぎるか低すぎません か。	印字品質のためには、室温が 20 ~ 33 ℃の状態でご利用になることをお勧めします。 ⇒ 150 ページ「電源その他」
	「2 ページ」プリントがうまくプ リントできない。	アプリケーションソフトの用紙 設定とプリンタドライバの設定 を確認してください。	アプリケーションで「2 ページ」を設定している場合は、プリンタドライバの「2 ページ」の設定を解除してください。
	マイクロソフト「エクセル」または 「パワーポイント」をご使用中にオ ブジェクトに設定したハッチパ ターンがうまくプリントできない。	プリンタドライバの [拡張機能] タブで [イメージタイプ] の設 定を確認してください。	「イメージタイプ」の設定を「写真」にしてください。
PictBridge	デジタルカメラと本製品を接続 しても、プリントができない。	デジタルカメラと本製品が正し く接続されていますか。	PictBridge 対応の USB ケーブルをお使いください。 USB ケーブルは、本製品前面の PictBridge ケーブル差 し込み口に接続してください。
		お使いのデジタルカメラが、 PictBridge に対応していますか。	お使いのデジタルカメラやパッケージなどに、PictBridge のロゴマークが付いているかどうかご確認ください。ま たは、デジタルカメラの取扱説明書をご確認ください。
スキャナ	スキャン開始時に <b>TWAIN</b> エラー が表示される。	ブラザーTWAIN ドライバが選択 されていますか。	アプリケーションで[ファイル]- [TWAIN 対応機器 の選択]の選択をして、ブラザー TWAIN ドライバを 選択し、「選択」をクリックしてください。
	スキャンした画像のまわりに余 白がある。	Windows <sup>®</sup> XP をお使いの場合、 スキャンした画像に余白が入る 場合があります。	余白がついた場合は、スキャンした画像を画像処理ソフトで開いて、必要な部分を切り出してください。
	ADF (自動原稿送り装置) を使ってきれいにスキャンできない。 (黒い縦の線が入る)	スキャナ (読み取り部) が汚れ ていませんか。	ADF 読み取り部を清掃してください。 ⇒ 110 ページ「スキャナ(読み取り部)を清掃する」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ソフト Windows <sup>®</sup>	「本製品接続エラー」か「本製品はビジー状態です。」というエ	本製品の電源は入っていますか。	電源を入れてください。
	ラーメッセージが表示される。	USB ケーブルをパソコンに直接 接続していますか。	USB ケーブルは他の周辺機器 (Zip ドライブ、外付 CD-ROM、スイッチボックスなど) を経由して接続し ないでください。
	アドビ・イラストレーターを使 用時にうまく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませんか。	印刷解像度を低く設定してみてください。
	BRUSB: USBXXX: への書き込みエラーが表示され る。	インク切れを確認してください。	液晶ディスプレイに表示されている色のインクカートリッジを交換してください。
	メモリーカードがリムーバブル ディスクとして正常に動作しな い。	ドライバがインストールされて いますか。	ドライバをインストールしてください。インストール 方法については、かんたん設置ガイドをご覧くださ い。
		メモリーカードが停止状態に なっていませんか。	メモリーカードを取り出し、再度挿入してください。 メモリーカードの取り出し操作を行っている場合、メ モリーカードを取り出さないと次の操作に移ること ができません。
		アプリケーションからメモリーカード内のファイルを開いていたり、エクスプローラでメモリーカード内のフォルダを表示していませんか。	パソコン上で「取り出し」操作を行おうとしたときにエラーメッセージが現れたら、それは現在カードにアクセス中を意味します。しばらく待ってからやり直してください。(メモリーカードを使用中のアプリケーションやエクスプローラをすべて閉じないと、「取り出し」操作はできません。)
		一度、パソコンと本製品の電源 を切り、再度入れてみてくださ い。	上記の操作でも問題が解決しない場合は、いったんパソコンと本製品の電源を切って電源コードを抜いてください。電源コードを入れなおし、電源を入れてください。
	ネットワークリモートセット アップの接続に失敗した。	ネットワークの設定を変更したり、別の機器と置き換えたりしていませんか。	接続失敗のエラーメッセージ画面から [検索] をクリックし、表示される機器の一覧から、使用する機器(本製品)を選び、再度設定してください。 ⇒画面で見るユーザーズガイド「ネットワーク設定」- 「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」
ソフト Macintosh <sup>®</sup>	Brother Ink がセレクタに表示されない。	プリンタの電源が入っています か。	プリンタの電源を入れてください。
		USB ケーブルが正しく接続され ていますか。	USB ケーブルを正しく接続してください。⇒かんたん 設置ガイド
		プリンタドライバが正しくイン ストールされていますか。	プリンタドライバを正しくインストールしてください。
	使用しているアプリケーション から印刷できない。	供給されている Macintosh® のプリンタドライバがシステムフォルダに正しくインストールされていますか、また、セレクタで選択されていますか。	供給されている Macintosh® のプリンタドライバをシ ステムフォルダに正しくインストールして、セレクタ で選択してください。
	アドビ・イラストレーターを使 用時にうまく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませんか。	印刷解像度を低く設定してみてください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
その他	電源が入らない。	電源プラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグを確実に差し込んでください。雷で電源が入らなくなったときは、有償修理になります。
	操作をしていないのに、本製品が動き出す。	本製品は、定期的にプリント ヘッドのクリーニングを行いま す。	そのまましばらくお待ちください。
	<ul><li>(1) 出力された記録紙の下端が 汚れる。</li><li>(2) 出力された記録紙が揃わない。</li></ul>	記録紙ストッパーを閉じたままにしていませんか。	記録紙ストッパーは常時開いた状態で使います。記録 紙ストッパーを開いてください。 ⇒ 31 ページ「記録紙のセットのしかた」
	液晶ディスプレイの文字が読み にくい	液晶ディスプレイのコントラス トが【薄く】になっていません か。	液晶ディスプレイのコントラストを【濃く】に設定してください。 ⇒ 44 ページ「画面の設定を変更する」
	本製品に接続されている電話機 から電話をかけたとき、間違っ た相手にかかったり、正しくダ イヤルされない。	お使いの電話の環境が影響している可能性があります。	受話器をあげて、発信音(ツー音)を確認してからダ イヤルしてください。


# 特別設定について


通話や通信がうまくいかないときは、状況に応じて、以下の操作をお試しください。


# 特別な回線に合わせて設定する

#### [特別回線対応]

ファクスがうまく送信・受信できないときは、使用している 電話回線の種類に合わせて以下の設定を行ってください。お 買い上げ時は【一般】に設定されています。







設定値の一覧が表示されます。



回線種別は、お使いの環境に合わせて、【一般】、 【ISDN】、【PBX】から選びます。

与 □ ○ ○ ○ ○ ○ を押す


設定を終了します。


【PBX】に設定すると、自動的にナンバー・ディスプレイの設定が【なし】になります。ナンバー・ディスプレイの設定を【あり】にするときは、特別回線対応の設定を【一般】にしてください。

## 安心通信モードに設定する

## [安心通信モード]

通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスをより確実に送信・受信したい場合は、「安心通信モード」の設定を変えます。お買い上げ時は【標準】に設定されているので、 【安心】に設定してお試しください。






を押す



設定値の一覧が表示されます。



【安心】に設定してお試しください。

#### 注意

■ 【安心】 に設定すると、カラーファクスの受信ができません。(相手のファクシミリによっては、モノクロに変換して受信します。)



設定を終了します。

- ② ファクスの送信・受信にかかる時間は、【標準】→【安心】の順に、長くなります。
- ☑ IP フォンで通信エラーが発生する場合は、電話番号の前に「0000」(ゼロを4つ)付けておかけください。このとき、通信料はNTTなどの一般の加入電話からの請求になります。
- ② 【安心】への設定は通信エラーの多発する特定の相手との通信時のみに限定して一時的に変更してください。通常時は【標準】に設定して使用します。
- ② ファクスの通信エラーは、本製品の設定以外に、以下のような要素から起こります。このため、本製品の設定だけでは、通信エラーを解消できないことがあります。
  - 通信回線の品質
  - 信号レベル
  - 通信相手機の影響
  - 屋内線の配線や接続している機器の影響

# ダイヤルトーン検出の設定をする

## [ダイヤルトーン設定]

ファクス送信時に、「おかけになった番号は現在使われておりません」などのメッセージが流れて正しく自動送信ができない場合は、ダイヤルトーンを【検知する】に設定してください。お買い上げ時は【検知しない】に設定されています。

## 注意

■ 使用している PBX や IP 電話のアダプタによっては、 【検知する】に設定すると発信できなくなる場合があり ます。その場合は【検知しない】のままお使いください。







設定値の一覧が表示されます。

4 で【検知する】または【検知しない】

を選び、

設定を終了します。

# 初期状態に戻す

登録した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

## 注意

- メモリーに受信したファクスデータも消去されます。未読のファクスがないかをご確認の上、操作してください。 (⇒ 55 ページ「受信したファクスをディスプレイで見る」、⇒ 69 ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」)
- 初期状態に戻してしまうと、設定・電話帳などの内容は元に戻せません。初期状態に戻す前に、電話帳に登録されている電話番号は印刷して保存しておいてください。 ⇒80ページ「電話帳リストを印刷する」

# 個人情報を消去する


## [個人情報クリア]


次の内容を一度にすべて消去することができます。

- お客様の名前・電話番号 (⇒ 28 ページ「名前とファクス番号を設定する」)
- 電話帳の内容 (⇒ 76 ページ「電話帳を利用する」)
- グループダイヤルの内容 (⇒79ページ「グループダイヤルを登録する」)
- 発信履歴 (再ダイヤル機能) の内容
- ファクス転送先の内容と転送設定解除 (⇒86ページ「外出先に転送する」)
- ・ 暗証番号 (⇒84ページ「暗証番号を設定する」)
- メモリーの内容(受信データも消去されます。)
- みるだけ受信したファクス
- PC-FAX 受信データの未転送分 (パソコンに転送したファクスのデータは消去されません。)
- ポーリング待機中の原稿の内容
- タイマー送信する相手先の内容 (⇒59ページ「時間を指定して送る」)
- 一括に送信する相手先の内容 (⇒62ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」)
- 着信履歴の内容 (⇒51ページ「発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る」)
- 通信管理レポートの内容 (⇒71ページ「通信管理レポートを印刷する」)











【個人情報をクリアしますか?/はい $\Rightarrow$ 1を押してください/いいえ $\Rightarrow$ 2を押してください】と表示されます。

4 1 を押す

【決定 ⇒1を押してください/キャンセル ⇒2を押してください】と表示されます。



【受付けました】と表示されたあと、【お待ちください】と表示されます。


個人情報が消去されたあと、待ち受け画面に戻り ます。


# 機能設定を元に戻す


## [機能設定リセット]

本製品の以下の設定を一度にお買い上げ時の状態に戻すことができます。ただし、個人情報は消去されません。

- 回線種別の設定 (⇒ 27 ページ「回線種別を設定する」)
- 現在の日付と時刻 (⇒ 27 ページ「日付と時刻を設定する」)
- 着信音の回数 (⇒ 42 ページ「呼出回数を設定する」)







OK を押す

【機能設定をリセットしますか?/はい ⇒ 1 を押してください/いいえ ⇒ 2 を押してください】と表示されます。

**4** 1 <sup>あ</sup> を押す

【決定 ⇒1を押してください/キャンセル ⇒2を押してください】と表示されます。

**5** もう一度 1 <sup>5</sup> を押す

【受付けました】と表示されたあと、【お待ちください】と表示されます。

設定した機能が消去されたあと、回線種別の自動 設定が始まります。

# 本製品を強制リセットする (修理を依頼される前に)

本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動しているおそれがあります。

- ディスプレイが正しく表示できない
- ボタンが操作できない
- 設定内容リストなどが正しく印刷できない
- コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる
- その他、正しく動作できない

このようなときは、電源コードを抜いて電源を OFF にし、数 砂後にもう一度差し込んでみてください。これだけでも、改善される場合があります。

強制リセットをしても、不具合が改善されないときは「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター): 0120-590-381」へご連絡ください。

# こんなときは

# 停電になったときは

停電したときは以下のようにデータが消去されます。

消去されないデータ	電話帳、各種登録・設定内容、発 信履歴
停電後すぐ消去される データ	着信履歴、通信管理レポート、受信メモリー文書、送信メモリー文書

## 注意

- 日付と時刻は再度設定し直してください。⇒ 27 ページ「日付と時刻を設定する」
- 停電によって消去されたデータを復活させることはできません。
- 停電中はファクスの送受信ができません。本製品の機能はすべて使用できなくなります。
- 本製品に接続している電話機は、停電中でも使用できる機器もあります。詳しくは、お使いの電話機の取扱説明書をご覧ください。

# 本製品のシリアルナンバーを確認する

## [シリアルナンバー]

1 を押し、 で【製品情報】を選び、



液晶ディスプレイに、本製品のシリアルナンバーが表示されます。

⑤ ◎ を押す

# 本製品の設定内容や機能を確認する [レポート印刷]

## [設定内容リスト/機能案内リスト]

- 1 記録紙をセットする
- **2** を押し、 で【レポート印刷】を選

び、 を押す

3 ← で【機能案内】または【設定内容リス

ト】を選び、

4 ・ または ・ 押す

設定内容リストまたは機能案内リストが印刷されます。

# 本製品を輸送するときは

引っ越しなどで本製品を輸送するときは、以下の点に注意してください。

- インクカートリッジをすべて抜き取り、保護部材を取り付けてください。保護部材は、本製品をお買い上げの際に入っていた物をご使用ください。
- 保護部材がない場合は、インクカートリッジを入れたまま輸送してください。保護部材またはインクカートリッジを取り付けずに本製品を輸送すると、本製品に障害を与える可能性があります。
- USB ケーブルや LAN ケーブルは本製品から外して ください。

# Memo

# 付 錄

文字の入れかた	140
入力できる文字と入力制限1	140
入力できる文字 (文字列一覧表)	140
入力できる文字の種類や文字数	140
文字の入力方法	
文字の入れかた(変更のしかた)	141
入力例	141
機能一覧	142
メニューボタン	142
コピーボタン	146
デジカメプリントボタン	
ファクスボタン	
スキャンボタン	149
みるだけ受信ボタン	
インクボタン	
仕様 <sup>-</sup>	150
ファクス	
外形寸法	
コピー	
電源その他	
プリンタ&スキャナ フォトメディアキャプチャ	151 151
使用環境	
Windows®の場合	152
Macintosh <sup>®</sup> の場合	152
用語解説	153
索引	156
U.T.=\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	0
リモコンアクセスカード	159
特許、規制	161
VCCI 規格	161
商標について	161
関連製品のご案内	162
消耗品	162
インクカートリッジ	162
専用紙・推奨紙 <sup>-</sup>	

# 文字の入れかた

発信元登録、電話帳の登録では、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。入力できる文字は、ひらがな、カ タカナ、漢字、アルファベット、数字、記号です。

# 入力できる文字と入力制限

## 入力できる文字 (文字列一覧表)

ボタン	ひらがな	カタカナ	英字	数字
[] b	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオアィゥェォ	_	1
2 h	かきくけこ	カキクケコ	abcABC	2
3 さ DEF	さしすせそ	サシスセソ	defDEF	3
4 tc GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI	4
5 15 KL	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL	5
6 lä	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO	6
7 ±	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS	7
8 tuv	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV	8
9 5 wxyz	らりるれる	ラリルレロ	wxyzWXYZ	9
0 to	わをん、。- (スペース)	ワヲン、。 –		0
<del>***</del>	* 0	* 0	-/(半角スペース).,;@;!?	*
# 29	,. ·:;?!*。 ´ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"#\$%&'() * +<>=[]^_ (* 1)		#

<sup>\*1</sup> ヨミガナ(半角文字)を入力する際に使用できる記号の一覧です。全角入力の場合は、ひらがなのときと同じ記号が入力できます。

## 入力できる文字の種類や文字数

項目	ひらがな・漢字	カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話番号・ファクス番号	×	×	O (* 1)	20
読み仮名	×	0	0	16
名前 (* 2)	0	0	0	10

\* 1 電話帳での電話番号入力時は、 $0\sim9$ 、「\*」、「#」、ポーズ(約3秒間の待ち時間)のみ入力できます。

ポーズは $^{\text{MYAVIII./ボース}}$ で入力します。入力したポーズはディスプレイに「p」で表示されます。

クリアト/ハック を押すと、カーソルの文字が削除されます。

発信元登録での電話番号入力時は $0 \sim 9$ 「+」(先頭のみ)、スペースのみ入力できます。ハイフンは入力できません。 \*2発信元登録では、16文字まで入力できます。

グ 漢字は JIS 第一水準および第二水準に対応しています。

# 文字の入力方法

入力した文字の変換・確定などは以下のボタンを使って行い ます。

ボタン	内容
<b>A</b>	入力できる文字の種類を切り替えます。 押すたびに ひらがな→カタカナ→英字→数字 の順で切り替わります。
V	ひらがなを漢字に変換します。
OK	入力した文字を確定します。
<b>クリア/バック</b>	選択中の文字を消去します。

② 変換範囲を変更することはできません。

# 文字の入れかた(変更のしかた)

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

1	15 th a 1 to b
したいこと	操作のしかた
文字を入れる	0 た ~ 9 k5 k+
漢字の変換候補を切り替える	▼を押して変換候補を切り替える
文字の種類を切り替える	▲ を押す (ひらがな→カタカナ→英字→数字)
電話番号に「ポーズ」 を入れる ※ポーズ (約3秒の待ち時間)	####################################
文字を削除する	<ul><li>● を押して削除したい文字まで</li><li>(カーソル)を移動し<sup>2リアバック</sup>を押す</li><li>※選択している文字を削除します。</li></ul>
文字を挿入する	● を押して (カーソル) を戻し、 文字を入力する ※ (カーソル) の左側に文字が挿入されます。
スペース(空白)を入れる	● を押して (カーソル)を右に移動させる (ひらがな入力のときは 0 ° (7 回押) でもスペースを入れることができます)

したいこと	操作のしかた
記号を入力する	ひらがな、カタカナ入力のときは、 # <sup>RES</sup> を押して記号を選ぶ 英字入力のときは、 ************************************
同じボタンで続けて 文字を入力する	● を押して、 (カーソル) を 1 文字分移動させて入力する
入力した内容を確定 させる	OK を押す

# 入力例

「鈴木エリ」と入力するときは、以下のように操作します。

操作のしかた	ディスプレイ表示
3 ੈ を3回押す	す
▶ を 1 回押す	す_
3 ਫ਼ਿ を3回押す	<b>चं</b> चं
<del>************************************</del>	वे वें
2 かを2回押す	すずき
▼ を 1 回押す	鈴木 スズキ すずき ※ 画面に変換候補が表示される
* で候補を選び OK を押す	鈴木
を 1 回押す	※ 入力できる文字の種類が「カタ カナ」に替わります。
[] * を4回押す	鈴木工
9 🧓 を 2 回押す	鈴木エリ

# 機能一覧

本製品で設定できる機能や設定は次のようになります。ディスプレイに表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

## メニューボタン

メニュー

を押して表示される画面で、以下の設定ができます。

## ● 基本的な設定

機能	設定項目		設定項目機能説明		参照ページ
	モードタイマー		ファクスモードに戻る時間を設定します。「切」を選ぶと最後に使ったモード を保持します。	切/0秒/30秒/1分/2分/5分	25ページ
	記録紙タイプ		記録紙トレイにセットした記録紙に合 わせて、設定します。	普通紙/インクジェット紙/ブラザー光沢紙/その他光沢紙/ OHPフィルム	36ページ
		着信音量	着信音の音量を設定します。	切/小/ <b>中</b> /大	
	祖田	ボタン確認音量	操作パネルのボタンを押したときの音 量を設定します。	切/ <b>小</b> /中/大	43ページ
弘		スピーカー音量	オンフック時の音量を設定します。	切/小/ <b>中</b> /大	
基本設定	電源オフ設定		電源をオフにしたときの動作を設定します。	<b>呼び出しをする</b> /呼び出しをしない	26ページ
		画面のコントラスト	画面のコントラストを設定します。	薄く/標準/濃く	
	画面の設定	画面の明るさ	画面の明るさを設定します。	明るく/やや暗く/暗く	
		照明ダウンタイマー	液晶ディスプレイのライトを暗くする までの時間を設定します。	切/10秒/20秒/30秒	44 ページ
		照明オフタイマー	液晶ディスプレイのライトを消灯する までの時間を設定します。	<b>切</b> /1分/2分/3分/5分/10 分/30分	
		壁紙選択	待ち受け画面のデザインを選択しま す。	1/2/3	

## ● ファクス

機能	能設定項目		機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
		呼出回数	「ファクス専用モード」と「自動切替 えモード」のとき、自動受信するま での呼出回数を設定します。	0 から 10(初期設定は 4)	42 ページ
		再呼出回数	「自動切替モード」のとき、着信音の 後に鳴る呼出音の回数を設定しま す。	8 / 15 / 20	42ページ
	受信設定	親切受信	自動受信する前に電話を取った場合 でも、自動的にファクスを受信する 機能を設定します。	する <b>/しない</b>	63ページ
		リモート受信	本製品と接続している電話機から ファクスを受信する機能を設定しま す。	する/ <b>しない</b>	65ページ
		自動縮小	A4 サイズより長い原稿が送られてきたとき、自動的に縮小するかしないかを設定します。	<b>する</b> /しない	64 ページ
777	電話帳登録	電話帳/短縮	2 桁の短縮番号に、相手先番号と名前 を登録します。	-	52ページ
L		電話帳/グループ	複数の相手先を「グループ」として 登録します。	_	79 ページ
	レポート設定	送信レポート	ファクス送信後に、送信結果を印刷 するための設定をします。	オン/オン+イメージ/オフ/ <b>オフ+イ</b> <b>メージ</b>	72 ページ
		通信管理レポート	通信管理レポートの出力間隔を設定します。	レポート出力しない/ <b>50 件ごと</b> / 6 時間 ごと/ 12 時間ごと/ 24 時間ごと/ 2 日ご と/ 7 日ごと	71 ページ
		転送/メモリー 受信	ファクスを転送したり、メモリー受 信の設定を行います。	オフ/ファクス転送/電話呼び出し/ <b>みるだけ受信</b> /メモリー受信/ PC ファクス受信	67 ページ 68 ページ 86 ページ
	応用機能	暗証番号	外出先から本製品を操作するための 暗証番号を設定します。	暗証番号:---*	84 ページ
	世位	ファクス出力	メモリーに蓄積されたファクスを印刷します。 【みるだけ受信】に設定されていると きは、【ファクス出力】は設定できま せん。	_	69 ページ
	通信	待ち確認	タイマー送信などの設定を確認した り解除したりできます。	_	73ページ
	安心	通信モード	安心通信モードに設定します。	標準/安心	133ページ

## ● ネットワーク設定

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、「画面で見るユーザーズガイド」をご覧ください。

機能		設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)
		IP 取得方法	IP の取得先を指定します。	Auto / Static / RARP / BOOTP / DHCP
		IP アドレス	IP アドレスを設定します。	[000-255].[000-255].[000-255].
	(無線)	サブネット マスク	サブネットマスクを設定します。	[000-255].[000-255].[000-255].
	#)	ゲートウェイ	ゲートウェイのアドレスを設定します。	[000-255].[000-255].[000-255].
	(有線) 、	ノード名	ノード名を設定します。	BRN_xxxxxx=(イーサネットアドレスの 末尾 6 文字、最大 15 文字)
	TCP/IP	WINS 設定	WINS の解決方法を設定します。	Auto / Static
	TCF	WINS サーバ	WINS サーバを設定します。	プライマリ/セカンダリ
		DNS サーバ	DNS サーバを設定します。	プライマリ/セカンダリ
		APIPA	APIPA を設定します。	<b>オン</b> /オフ
	無線設定	設定ウィザード	無線 LAN の設定を行います。	_
z		AOSS	AOSS <sup>TM</sup> 機能を使って、無線LANの設定を行います。	_
LAN		SecureEasySetup	SecureEasySetup <sup>TM</sup> 機能を使って、無線 LAN の設定を行います。	_
		接続状態	無線 LAN の接続状態を表示します。	_
		電波状態	無線 LAN の電波状態を表示します。	_
	無線状態	SSID	接続先の無線 LAN の SSID(ネットワーク名)を表示します。	_
	#	通信モード	無線 LAN の通信モードを表示します。	_
	その他 設定	有線 LAN	LAN のリンクモードを設定します。	<b>Auto</b> / 100B-FD / 100B-HD / 10B-FD / 10B-HD
	ネット	ワーク I/F	有線 LAN /無線 LAN を切り替えます。	_
	LAN 設定リセット		ネットワークの設定(有線・無線とも)をすべて初 期値に戻します。	_

## ● レポート印刷

機能	設定項目	機能説明	参照ページ
	送信レポート	ファクスの送信結果を印刷します。	72ページ
	機能案内	本製品の機能一覧を印刷します。	137ページ
	電話帳リスト	電話帳に登録されている内容を印刷します。	80ページ
田田山	通信管理レポート	送信・受信した最新の 200 通分の結果を印刷します。	71 ページ
	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。	137 ページ
ト ド イ	LAN 設定内容リスト	現在動作しているネットワーク(有線 LAN または無線 LAN)の設定内容を印刷します。	画面で見る ユーザーズ ガイド
	着信履歴リスト	着信履歴を印刷します。	78 ページ
	ご注文シート	インクカートリッジなどの消耗品をファクスで注文するときのご注文シート を印刷します。	121 ページ

## ● 製品情報

機	能	設定項目	機能説明	参照ページ
	製品情報	シリアル No.	本製品のシリアルナンバーを表示します。	137 ページ

## ● 初期設定

機能		設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
	受信モード時計セット発信元登録		ファクスの受信方法を選びます。	<b>FAX=ファクス専用</b> / F/T= 自動切換え / 留 守 = 外付け留守電 / TEL= 電話	
			液晶ディスプレイに表示される現在 の日付・時刻と、ファクスに記され る日付・時刻を設定します。	_	27ページ
			ファクスに印刷される発信元の名 前、ファクス番号を設定します。	ファクス/名前	28ページ
	回線	種別設定	お使いの電話回線に合わせて回線種 別を設定します。	プッシュ回線/ダイヤル 10PPS /ダイヤ ル 20PPS / <b>自動設定</b>	27ページ
初期設定	ナンバーディスプレイ		ナンバー・ディスプレイサービスを 使用する/しないを設定します。	あり/ <b>なし</b> /外付け電話優先	45ページ
换		ダイヤルトーン 設定	ダイヤルトーンの検出をするかしな いかを設定します。	検知する <b>/検知しない</b>	134 ページ
		特別回線対応	特別な電話回線に合わせて回線種別 を設定します。	一般 / ISDN / PBX	133 ページ
	その他	個人情報クリア	電話帳や着信履歴、メモリーなどを すべて消去します。	_	135 ページ
		機能設定リセット	本製品の設定を、お買い上げ時の状態に戻します。	_	136 ページ
		デモ動作設定	デモ画面を表示するかしないかを設 定します。	する/ <b>しない</b>	_

# コピーボタン



を押して表示される画面で、コピーに関する設定ができます。

	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
コピ	一画質	印刷品質に合わせて設定します。	高速 <b>/標準</b> /高画質	
拡大/縮小		コピーしたいサイズに合わせて設定します。	46% A4 ⇒八ガキ 50% 69% A4 ⇒ A5 77% L 判ヨコ⇒八ガキ 86% A4 ⇒ B5 <b>100% 等倍</b> 113% L 判タテ⇒八ガキ 115% B5 ⇒ A4 142% A5 ⇒ A4 200% 204% 八ガキ⇒ A4 カスタム (25 - 400%)	
記録	紙タイプ	記録紙トレイにセットした記録紙に合わせ て設定します。	普通紙/インクジェット紙/ブラザー光沢 紙/その他光沢紙/ OHP フィルム	90ページ
記録	紙サイズ	記録紙トレイにセットした記録紙に合わせ て設定します。	<b>A4</b> / A5 / B5 / ハガキ	
明る	さ	原稿に合わせて設定します。	- 2/ - 1/ <b>0</b> / + 1/ + 2	
コン	トラスト	コントラスト(色の濃度)を調整します。	- 2/ - 1/ <b>0</b> / + 1/ + 2	
	レッド	色のバランスを調整します。	- 2/ - 1/ <b>0</b> / + 1/ + 2	
-調整	グリーン		- 2/ - 1/ <b>0</b> / + 1/ + 2	
カラー	ブルー		- 2/ - 1/ <b>0</b> / + 1/ + 2	
	一覧へもどる			
レイ	アウトコピー	原稿をレイアウトしてコピーするとき設定 します。	<b>オフ(1 in 1)</b> / 2 in 1(タテ長) / 2 in 1 (ヨコ長) / 4 in 1(タテ長) / 4 in 1(ヨコ 長) /ポスター( <b>3X3</b> )	93ページ
設定	を保持する	変更した設定を保持します。	_	91 ページ
設定	をリセットする	設定をお買い上げ時の状態に戻します。	_	

## デジカメプリントボタン

デジカメプリント

を押して表示される画面で、フォトメディアキャプチャ機能に関する設定ができます。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
写真プリント	メモリーカード内の写真をプリントします。	_	98ページ
インデックスプリント	インデックスプリントを印刷します。	<b>速い/1行6個印刷</b> きれい/1行5個印刷	99ページ
すべてプリント	メモリーカード内のすべての写真をプリン トします。	_	101 ページ
番号指定プリント	番号を指定してプリントします。	_	100ページ

また、【写真プリント】【すべてプリント】【番号指定プリント】を選んだ後で 更できます。



を押すと、以下の設定を確認・変

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
プリント画質	プリント時の画質を設定します。	標準/きれい	
記録紙タイプ	記録紙の種類を設定します。	普通紙/インクジェット紙/ブラザー光沢 紙/ <b>その他光沢紙</b>	
記録紙サイズ	記録紙のサイズを設定します。	<b>L 判タテ</b> / 2L 判タテ/ハガキタテ/ <b>A4</b>	
明るさ	プリントの明るさを調整します。	- 2/ - 1/ <b>0</b> / + 1/ + 2	
コントラスト	プリントのコントラスト (色の濃度) を調整 します。	- 2/ - 1/ <b>0</b> / + 1/ + 2	
画質強調	<ホワイトバランス> 画像の白色部分の色合いを調整します。	する: - 2/ - 1/0/+1/+2	102ページ
	<シャープネス> 画像の輪郭部分のシャープさを調整します。	しない	
	<カラー調整> 画像のカラー全体の濃度を調整します。		
画像トリミング	プリント領域に収まらない画像を自動的に 切り取ってプリントするかしないかを設定 します。	<b>する</b> /しない	
ふちなし印刷	ふちなし印刷をするかしないかを設定しま す。	<b>する</b> /しない	
設定を保持する	変更した設定を保持します。	_	103ページ
設定をリセットする	設定をお買い上げ時の状態に戻します。	-	100 / /

# ファクスボタン

ファクス



を押して表示される画面で、ファクス機能に関する設定ができます。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
ファクス画質	送信時の画質を設定します。ここで設定した 内容は次に変更するまで有効です。	標準/ファイン/スーパーファイン/写真	57 ページ
原稿濃度	原稿に合わせて濃度を一時的に設定します。	自動/薄く/濃く	
電話帳/短縮	電話帳の内容を検索します。	_	52 ページ
発信履歴	発信履歴を表示します。	_	
着信履歴	着信履歴を表示します。 ※ナンバー・ディスプレイをご契約されて いない場合は、着信履歴は表示されません。		51 ページ
同報送信	複数の相手先に同じ原稿を送ります。	_	62 ページ
タイマー送信	タイマー送信を行うときの送信時刻を設定 します。	する (00:00) /しない	59 ページ
とりまとめ送信	タイマー送信で同じ相手に同じ時刻に送信 する原稿がある場合、まとめて送信するよう に設定します。	する/ <b>しない</b>	62 ページ
リアルタイム送信	メモリーを使わずに、原稿を読み取りながら 送信するときに設定します。	する/ <b>しない</b>	58 ページ
ポーリング送信	ポーリング通信でファクスを送信するとき に設定します。	標準/機密/しない	61 ページ
ポーリング受信	ポーリング通信でファクスを受信するとき に設定します。	標準/機密/タイマー/しない	66 ページ
海外送信モード	海外にファクスを送るときに設定します。	する/ <b>しない</b>	60 ページ
設定を保持する	変更した設定を保持します。	_	- 58ページ
設定をリセットする	設定をお買い上げ時の状態に戻します。	-	30 /\- >

## スキャンボタン

スキャン



を押して表示される画面で、スキャン機能に関する設定ができます。

設定項目	機能説明	参照ページ
Eメール:Eメール添付	スキャンしたデータを添付ファイルにしてメールソフトを起動します。	
イメージ:PC 画像表示	スキャンしたデータをパソコンに保存します。	画面で見るユーザーズ ガイド
OCR:テキストデータ変換	スキャンしたデータをテキストに変換してパソコンに保存します。	「スキャン」
ファイル:フォルダ保存	スキャンしたデータをパソコンの指定したフォルダに保存します。	
カード:メモリカード保存	スキャンしたデータをメモリーカードに保存します。	107ページ

また、【カード:メモリカード保存】を選び、|



をクリックすると、以下の設定を確認・変更できます。

設定項目	機能説明	設定内容	参照ページ
スキャン画質	スキャン TO カード時の画質を設定します。	150dpi カラー/ 300dpi カラー/ 600dpi カラー/ 200x100dpi モノクロ/ 200dpi モノクロ/	
ファイル形式	スキャンするときのファイル形式を設定し ます。	JPEG / PDF / TIFF	107 ページ
ファイル名	ファイル名を設定します。	_	

## みるだけ受信ボタン

#### みるだけ受信



を押して表示される画面で、以下の設定が行えます。

設定項目	機能説明	参照ページ
すべてプリント	メモリー内のすべてのファクスを印刷します。	55ページ
すべて消去	メモリー内のすべてのファクスを削除します。	33 1

## インクボタン



▶を押して表示される画面で、インクに関する設定が行えます。

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照ページ
	テストプリント	印刷テストを行います。	印刷品質/印刷位置	119ページ
	ヘッドクリーニング	ヘッドクリーニングを行います。	ブラック/カラー/全色	118ページ
ケント	インク残量	インク残量を確認します。	BK   Y   C   M	117ページ


# 仕様

## ファクス

形式	ITU-T Group 3 (G3)	
圧縮方式	MH/MR/MMR/JPEG	
電送時間 *1	約6秒	
通信速度	14400/12000/9600/7200/4800/ 2400bps (自動フォールバッグ付き)	
原稿サイズ	原稿台ガラス使用時: 最大 幅 215.9mm ×長さ 297mm ADF(自動原稿送り装置)使用時: 最大 幅 215.9mm ×長さ 355.6mm	
記録紙サイズ	A4(幅 210mm ×長さ 297mm)	
最大有効読取幅 *2	208mm	
最大有効記録幅	204mm	
記録方式	インクジェット式	
読取方式	CIS 方式	
ハーフトーン	256 階調	
走查線密度	主走査:8ドット/mm 副走査(モノクロ時) ・標準:3.85本/mm ・ファイン/写真:7.7本/mm ・S.ファイン:15.4本/mm 副走査(カラー時) ・標準:7.7本/mm ・ファイン:7.7本/mm	
適用回線	一般電話回線、2 線式専用回線、ファ クシミリ通信網(16Hz のみ対応)	
メモリー記憶枚数 <sup>*3</sup>	約 400 枚	

- \*1: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット× 3.85 本/mm) で高速モード (14400bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- \*2: B4 記録が可能な相手機種の場合の最大有効読取幅です。
- \*3: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット× 3.85 本/ mm) で読み取った場合の枚数です。実際の読み取り枚数は原稿の濃度や画質により異なります。また、メモリー記憶枚数は、メモリーの使用状況によって変わることがあります。

## 外形寸法



- ※2.5 インチカラー液晶ディスプレイ搭載。
- ※ 外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

## コピー

コピースピード	<ul> <li>モノクロ:         18ページ/分         (A4 サイズ/普通紙/高速モード)</li> <li>カラー:         16ページ/分         (A4 サイズ/普通紙/高速モード)</li> </ul>	
拡大縮小	25 ~ 400 (%)	
プリント解像度	最大 600 (主走査) × 1200 (副走査) dpi	

## 電源その他

使用環境	温度:10 ~ 35 ℃、湿度:20 ~ 80% ※ 印字品質のためには、20 ~ 33 ℃でご利 用になることをお勧めします。
電源	AC100-120 ± 10V 50 / 60Hz
消費電力	動作時:平均 32W 以下 待機時:平均 7W 以下
稼働音	動作時:50db 以下 ※ お使いの機能により数値は変わります。
メモリ容量	32MB
本体重量	8.2kg ※ インクカートリッジを含む

# プリンタ&スキャナ

対応パソコン	PC/AT 互換機 Apple 社製 Macintosh <sup>®</sup> の USB ポート搭 載機
対応 OS	Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me Windows <sup>®</sup> 2000 Professional/XP Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition Mac OS X 10.2.4 以降
インターフェース	USB インターフェース対応 ネットワーク(10BASE-T/100BASE-TX 対応)
プリント方式	インクジェット式
プリント解像度	最大 1200 (主走査) × 6000 (副走査) dpi
プリント速度	モノクロ 27 枚 / 分 カラー 22 枚 / 分 (ドラフトモード、普通紙、当社基準 A4 原稿)
スキャナ解像度	光学解像度 原稿台ガラス使用時: 最大600 (主走査) dpi × 2400 (副走査) dpi ADF (自動原稿送り装置) 使用時: 最大 600 (主走査) dpi × 600 (主走査) dpi

# フォトメディアキャプチャ

対応メディア	<ul> <li>メモリースティック® メモリースティック PRO<sup>TM</sup>、メモリースティック Duo、メモリースティック Pro デュオも使用できます。 メモリースティック Duo、メモリースティック Pro デュオを本製品でするときは、アダプターが必要です。 ※マジックゲート機能 (著作権保護機能)には対応していません。 コンパクトフラッシュ® (TYPE1)マイクロドライブ、TYPE2には対応していません。無線 LAN カードなどのデバイス系のカードには対応していません。</li> <li>SD メモリーカード TM miniSD メモリーカード TM miniSD メモリーカード TM を本製品にセットするときは、アダプターが必要です。 ※著作権保護機能には対応していません。</li> <li>xD-Picture Card TM</li> </ul>
メディアファイル	本製品は、xD-Picture Card <sup>TM</sup> TypeM/ TypeH シリーズに対応しています ・ マルチメディアカード <sup>TM</sup> DPOF 形式、EXIF 形式、DCF 形式
フォーマット 対応画ファイル フォーマット	デジカメプリント JPEG 形式 拡張子が「.jpg」のファイルに限ります。 プログレッシブ JPEG には対応していません。 ファイルとフォルダをあわせて 999 個までの対応です。 4 階層以上のフォルダには対応していません。 スキャン TO カード カラー:JPEG 形式、PDF 形式 モノクロ:TIFF 形式、PDF 形式

# 使用環境

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。

## Windows<sup>®</sup> の場合

本製品とパソコン (Windows®) を接続する場合、以下の動作環境が必要となります。

#### OS/CPU/ メモリ

- ・ Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional Pentium<sup>®</sup> Ⅱ プロセッサ 300MHz (Pentium<sup>®</sup> 互換 CPU 含む) 以上/64MB(推奨 256MB)以上
- Windows ® XP

Pentium<sup>®</sup> II プロセッサ 300MHz (Pentium<sup>®</sup> 互換 CPU 含む) 以上/128MB (推奨 256MB) 以上

Windows ® XP Professional x64 Edition

AMD Opteron<sup>TM</sup> プロセッサ

AMD Athlon<sup>TM</sup> 64 プロセッサ

Intel<sup>®</sup> EM64T に対応した Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>TM</sup>

Intel<sup>®</sup> EM64T に対応した Intel<sup>®</sup> Pentium4

256MB(推奨 512MB)以上

- ※ CD-ROM ドライブ必須
- ※ 本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために、Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> Ⅲ プロセッサ 1GHz 以上の CPU とメモリー容量 256MB 以上のパソコンでのご利用をおすすめします。

#### ディスク容量

430MB 以上の空き容量

#### Web ブラウザ

Microsoft Internet Explorer 5 以上が必要です。

※ Microsoft Internet Explorer 6 以上を推奨します。

## インターフェース

- USB 2.0 フルスピード
- ネットワーク (10BASE-T/100BASE-TX 対応)
- 無線ネットワーク (IEEE802.11b/g)
- ※LANケーブルは、市販品をご利用ください。
- ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- ※ USB2.0 ハイスピード対応のパソコンでもご使用いただけますが、12M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になります。
- ※ USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。
- CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。
- Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP/XP Professional × 64 Edition を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」でログオンする必要があります。

## Macintosh® の場合

本製品と Macintosh<sup>®</sup> を接続する場合、以下の動作環境が必要となります。

#### OS

Mac OS X 10.2.4 以降

PowerPC G3 350MHz 以上

(PowerPC G4/G5, Intel<sup>®</sup> Core<sup>TM</sup> Solo/Duo を含む)

- ※ Classic 環境ではご使用になれません。
- ※ CD-ROM ドライブ必須

#### ディスク容量

400MB 以上の空き容量

#### インターフェース

- USB 2.0 フルスピード
- ネットワーク (10BASE-T/100BASE-TX 対応)
- 無線ネットワーク (IEEE802.11b/g)
- ※LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。
- ※ USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。
- ※ USB2.0 ハイスピード対応のパソコンでもご使用いただけますが、12M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になります。
- ※ USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。
- ✓ Mac OS X への対応状況は、弊社ホームページにて最新の情報を公開しています。以下のアドレスを参照してください。

http://solutions.brother.co.jp

# 用語解説

### =あ=

#### ● アース端子

アース (接地) を行う場合に使用します。使用環境によっては、アースを行うと通信性能や耐ノイズ性能が改善します。

## ● アプリケーションソフトウェア

ワープロや表計算など、ユーザーが直接操作するソフトウェアです。

#### ● インクジェット

専用のインクをプリントヘッドのノズルから記録紙に吹き付けて印刷する方式です。

## ● インターフェース

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの間で、データをやりとりするためのハードウェアまたはソフトウェアです。

#### ● ウィザード

Windows<sup>®</sup> などで、設定作業を半自動化してくれる機能です。

## ● オプション機能

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能 です。

### =か=

#### ● 回線種別

電話に使われているダイヤリングの方法です。発生した パルスを数えて検出するダイヤル式と、周波数を検出し て判別するプッシュ式があります。

## ● 画質強調

解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やかに印刷 する機能です。

#### ● 機密ポーリング

受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけがファクスを受け取れる機能です。

#### ● 原稿台ガラス

コピーやファクスのときに原稿を置くところです。ここから原稿を読み取ります。

#### =さ=

#### ● 親切受信

ファクスを着信したときに間違えて電話を取ってしまったときでも自動的に本製品がファクス受信を行う機能です。

#### ● スプリッタ

ADSL 環境で必要な機器の 1 つです。音声信号とデータ 信号を分けたり重ねたりします。

#### =た=

#### ● ターミナルアダプタ

ISDN 回線で必要な機器の 1 つです。パソコンや電話機をISDN 回線に接続するために必要な信号の変換を行います。

#### ● タスクバー

Windows<sup>®</sup> の画面上にあるプログラムの起動やフォルダの表示のためのボタンを配置してある場所のことです。

#### ● デバイス

ハードディスクやプリンタのような、パソコンで使用されるハードウェアのことです。

#### ● デュアルアクセス

1 つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できることです。

## ● 同報送信

同じ原稿を複数の送信先に対して一度に送る機能です。

#### ● 取りまとめ送信

メモリーに貯えられているタイマー送信用のデータを、 同一の相手ごとにまとめて送る機能です。

### =な=

### ● ナンバー・ディスプレイ(ND)

電話がかかってきたときに相手の電話番号を液晶ディスプレイに表示するサービスです。このサービスを利用するには、ご利用の電話会社との契約が必要です。(有料)

### =は=

### ● ファクス転送

受信したファクスメッセージを、指定したファクシミリ に転送する機能です。

## ● プリンタドライバ

パソコンから印刷をするために必要なソフトウェアです。

## ● ポーリング通信

受信側のファクス操作で送信側のファクスにセットして ある原稿を自動的に送信させる機能です。

#### ● ポスターコピー

1枚の原稿を9分割し、9枚の記録紙に拡大コピーします。

#### = ま =

#### ● メモリー送信

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリーに貯え てから送信する機能です。

#### ● メモリー受信

受信したファクスを印刷するとともに本製品のメモリー に記憶する機能です。

#### ● メモリー代行受信

記録紙がセットされていないときなどに、受信したデータをいったんメモリーに保存する機能です。記録紙をセットすると印刷されます。

## =5=

#### ● リアルタイム送信

メモリーに貯えず、原稿を読み取りながら送信する機能 です。

### ● リモートセットアップ

本製品に対する機能設定をパソコン上で簡単に行うことができる機能です。

#### ● リモコンアクセス

外出先から本製品をリモートコントロールして操作を行う機能です。

### ● ログオン(ログイン)

パソコンやシステムへアクセスするときに行う操作で す。

### =数字=

#### 2 in 1

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。

#### 4 in 1

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。

#### = A to Z =

### ● ADF(自動原稿送り装置)

複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる装置で す。

#### ADSL

通常の電話回線 (アナログ回線) で、従来使っていなかった帯域を利用してデータを高速に伝送する通信サービスです。

#### CMYK

Cyan、Magenta、Yellow、Black の 4 文字を示しています。光の三原色、赤、青、緑(RGB)による、加法混色に対し、補色の三原色、緑青(シアン)、赤紫(マゼンタ)、黄を用いた減法混色のことを指します。印刷にはCMYに加え黒インクを併用します。

#### ● CSV 形式

Comma Separated Value の略。レコード中の各フィールドを、コンマ(,) を区切りとして列挙したデータ形式です。Microsoft Excel などの表計算ソフトウェアでは、CSV形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

#### DPI

**Dot Per Inch** の略で、1 インチ (2.54cm) 幅に印刷できる ドット数を表す単位で、解像度を示します。

## ● ECM 通信

Error Correction Mode の略。通信中雑音などにより送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通信を行います。

#### ■ EM64T

Intel Extended Memory 64 Technology の略。IA-32 アーキテクチャを拡張したもので、より大容量のメモリにアクセスできるようになります。ソフトウェアも EM64T に最適化する必要があります。

#### ● IP フォン

インターネットで使用されている IP (インターネット・プロトコル) 技術を利用した電話のことです。

#### ISDN

デジタル回線による通信サービスです。1回線でパソコンと電話など一度に2回線分使うことができます。

#### ● OCR 機能

Optical Character Recognition (光学的文字認識) の略で、スキャナで画像データとして読み込んだ文字を、文字認識技術によって編集可能なテキストデータに変換する機能です。

#### os

Operating System (オペレーティングシステム) の略で、 パソコンの基本ソフトウェア群です。

#### ● PBX(構内交換機)

企業の構内などで利用する交換機です。内線電話同士の 接続や、一般回線への接続などを行います。

#### PC

Personal Computer (パーソナルコンピュータ) の略で、 個人仕様の一般的なコンピュータです。

#### ● PC/AT 互換機

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ(IBM.PC/AT)の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS/V パソコンとも言われます。

#### PC-FAX

パソコンのアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信する機能です。あらかじめ、PC-FAX の電話帳に相手先を登録しておくことでファクスの宛先を簡単に指定することができます。また、送付書を添付して送信することもできます。

#### ● PC-FAX 受信

受信したファクスを本製品と接続しているパソコン上で 確認する機能です。

#### TWAIN

Technology Without Any InterestedName の略でスキャナなどパソコンに画像を取り込む装置と Presto!®PageManager® などのソフトウェアを連携させるための規格です。

#### ● USB ケーブル

Universal Serial Bus(ユニバーサルシリアルバス)の略。 ハブを介して最大 127 台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、パソコンの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

#### ● Vcards(vcf 形式)

電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。

## WIA

Windows Imaging Acquisition の略で、スキャナなどパソコンに画像を取り込む装置と Presto!®PageManager® などのソフトウェアを連携させるための規格です。TWAIN の機能を置き換えるもので、Windows® Me/XP で標準サポートされています。

155

# 索引

数字
2 in 1 コピー
ADF (自動原稿送り装置)
CPU152
<b>D</b> DPOF
Macintosh152
OHP フィルム
<b>S</b> SD メモリーカード96
<b>U</b> USB ケーブル差し込み口22
Windows
xD-Picture Card96
<b>あ</b> 暗証番号
<b>( )</b> インクカートリッジを交換115

インクカバー22インク残量チェック117インクジェット紙30印刷テスト119印刷範囲31インデックスカード30インデックスプリント99
<b>え</b> 液晶ディスプレイ24 液晶ディスプレイの設定44 エラーメッセージ122
お お手入れ110 音量43
カードスロット 22 海外送信 60 外出先からの操作 84 回線接続端子 22 拡大/縮小コピー 90 画質が悪い 110 紙づまり 112 カラーコピー 89
き 機能案内リスト 137 機能一覧 142 機能設定を元に戻す 136 記録紙 29 記録紙タイプ 36 記録紙トレイ 22 記録紙のセット 31
<b>く</b> グループダイヤル
原稿37原稿ガイド22原稿台カバー22原稿台ガラス22原稿の読み取り範囲37

光沢紙	30, 92
故障	125
ご注文シート	121
コピーに関するご注意	88
	96
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
	さ
	_
再呼出の設定	42
白動嫁小哥信	64
	54
	54
	53
	150
使用環境	152
消耗品	121
初期状態に戻す	135
	63
1,70 /3 / 1,71	
	_
	す
	-
推奨紙	29
スキャナ (読み取り部)	の清掃110
スキャンTO カード	107
// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
	ť
	せ
清掃	<b>せ</b> 110
清掃 設定内容リスト	<b>せ</b> 110 137
清掃 設定内容リスト	<b>せ</b> 110
清掃 設定内容リスト	<b>せ</b> 110 137
清掃 設定内容リスト	<b>せ</b> 110 137
清掃 設定内容リスト	<b>せ</b> 110 137
清掃 設定内容リスト 専用紙	せ 110 137 29
清掃	せ 110 137 29
清掃	せ 
清掃 設定内容リスト 専用紙 操作パネル 送信待ちファクス 送信レポート	せ 
清掃 設定内容リスト 専用紙 操作パネル 送信待ちファクス 送信レポート	せ 
清掃 設定内容リスト 専用紙 操作パネル 送信待ちファクス 送信レポート	せ 
清掃	せ
清掃	せ 
清掃	せ
清掃	せ11013729  そ23737222  た59121
清掃	せ11013729  そ23737222  た59121
清掃	せ11013729  そ23737222  た59121
清掃	せ
清掃	せ11013729  そ23737222  た59121

こ

定期メンテナンス	118
停電	
デジカメプリント	
電源ボタン	
電話帳	76
電話帳リスト	80
電話呼び出し	
ے	
_	
同報送信	62
特別回線対応	
とりまとめ送信	
トリミング	103
<b>.</b>	
な	
1.18/18 5 5	
ナビゲーションキー	23
1.4	
は	
1++"+	00 00 101
はがき	
発信履歴	51
•	
స్	
ファックスをメモリーで受信する	69
封筒	30
ふちなし印刷	103
普通紙	
プリントヘッド	
J J J I · · · · · · · · · · · · · · · ·	110
^	
· •	
ヘッドクリーニング	118
· / / / / = / /	
ほ	
10	
ポーリング受信	66
ポーリング送信	
ポスターコピー	
ポストカード	
本体カバー	22
_=_	
ま	
マルチメディアカード	96
-	
み	
18115	
みるだけ受信	55
1.8	
め	
7.7.11	. <del>.</del>
メモリ	
メモリーカード	96

て

メモリースティック メモリー代行受信 メンテナンス	54
ŧ	
モード	
モードタイマー 文字の入れ方	
<b>\$</b>	140
用語解説	153
呼出回数	42
リアルタイム送信	58
リモートセットアップ	
リモコンアクセス	
リモコンアクセスカード	
リモコンコード	85
ħ	
レイアウトコピー	93

# リモコンアクセスカード

外出先から本製品を操作する場合 (⇒84ページ「外出先から本製品を操作する」)、下記の「リモコンアクセス カード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。

----<キリトリ線>----

## アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

\*間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 回聞こえます。もう一度やり直してください。

### リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ
- ます。 2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 暗証番号を入力します。
- 3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい ることを示します。 「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス はありません。
- 4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 リモコンコード (裏面参照) を入力します。 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

----<キリトリ線>----

暗 証 番 号



あなたの暗証番号を 記入してください。

\*間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 回聞こえます。もう一度やり直してください。

## リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ ます。
- 2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 暗証番号を入力します。
- 3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい ることを示します。 「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス
- はありません。 4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 リモコンコード(裏面参照)を入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

----<キリトリ線>-----

## アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

\*間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 回聞こえます。もう一度やり直してください。

## リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ ます。
- 2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 暗証番号を入力します。
- 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい ることを示します。 「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス はありません。
- 4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 リモコンコード(裏面参照)を入力します。 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

#### 

リモコンコード			
操作内容		ボタン操作	
メモリー受信をOFFにする(	メモリー受信をOFFにする(※1)		
ファクス転送の設定		952 (※2)	
ファクス転送番号の登録・変	954+転送先番号+##		
メモリー受信をONにする		956	
ファクスの取り出し		962+転送先番号+##	
受信状況のチェック	ファクス	971	

操作内容		ボタン操作
受信モードの変更	外付留守電モード	981
	自動切替モード	982
	ファクスモード	983
終了		90

- ※1:電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 ※2:呼出番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し・転送機能をONに することはできません。

#### -----<キリトリ線>----

リモコンコード			
操作内容		ボタン操作	
メモリー受信をOFFにする(	<b>※</b> 1)	951	
ファクス転送の設定	ファクス転送の設定		
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送先番号+##	
メモリー受信をONにする		956	
ファクスの取り出し		962+転送先番号+##	
受信状況のチェック	ファクス	971	

操作内容		ボタン操作
受信モードの変更	外付留守電モード	981
	自動切替モード	982
	ファクスモード	983
終了		90

- ※1:電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 ※2:呼出番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し・転送機能をONに することはできません。

### -----<キリトリ線>-----

リモコンコード		
操作内容	操作内容	
メモリー受信をOFFにする(	<b>※</b> 1)	951
ファクス転送の設定	ファクス転送の設定	
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送先番号+##
メモリー受信をONにする		956
ファクスの取り出し		962+転送先番号+##
受信状況のチェック	ファクス	971

操作内容		ボタン操作
受信モードの変更	外付留守電モード	981
	自動切替モード	982
	ファクスモード	983
終了		90

- ※1:電話呼出やファクス転送の設定も解除されます。 ※2:呼出番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し・転送機能をONにすることはできません。

# 特許、規制

## VCCI 規格

この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

ユーザーズガイドに従って、正しい取り扱いをしてください。

# 商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows® 98 の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 operating system です。

Windows® 98SE の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。

Windows<sup>®</sup> 2000 Professional の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional operating system です。 (本文中では Windows<sup>®</sup> 2000 と表記しています。)

Windows® Me の正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。

Windows<sup>®</sup> XP の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP operating system です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh は、アップルコンピュータ社の登録商標です。

Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

Presto! PageManager は NewSoft Technology Corp. の登録商標です。

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。

Memory Stick、メモリースティックはソニー株式会社の商標または登録商標です。

SD メモリーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。

xD-Picture Card は富士写真フイルム株式会社の商標です。

マルチメディアカードは独 Infineon Technologies AG の商標です。

PictBridge は、CIPA (Camera&Imaging Products Association) の商標です。

「デジカメ」は三洋電機株式会社の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

# 関連製品のご案内

## 消耗品

## インクカートリッジ

インクが残り少なくなったら、以下のインクカートリッジをお買い求めください。

種類	型番	印字可能枚数
ブラック (黒)	LC10BK	約 500 枚
イエロー (黄)	LC10Y	約 400 枚
シアン (青)	LC10C	約 400 枚
マゼンタ (赤)	LC10M	約 400 枚
4個パック [ブラック (黒) /マゼンタ (赤) /イエロー (黄) /シアン (青) 各 1 個]	LC10-4PK	ブラック(黒): 約 500 枚 マゼンタ(赤)/ イエロー(黄)/ シアン(青) : 各色約 400 枚
黒 2 個パック [ブラック (黒) 2 個]	LC10BK-2PK	約 500 枚× 2

- ☑ 印字可能枚数は、以下の条件を想定したものです。
  - 新しいインクカートリッジを取り付けてから、液晶ディスプレイに【インク切れ】と表示されるまでの期間
  - 5%印刷密度、600 × 600dpi の標準モードで印刷を続ける
- 🕢 本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、印字可能枚数が少なくなります。
- ✓ インクカートリッジは、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。⇒ 121 ページ「消耗品を注文したいときは」

# 専用紙・推奨紙

印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP61GLA(A4)、BP61GLLJ(L 判)	20 枚入り
		BP61GLLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP61GLLJ100(L 判)	100 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA (A4)	25 枚入り

- また、OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。
- Transparency 3M Transparency Film (型番: CG3410)
  - 🕢 専用紙は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。⇒ 121 ページ「消耗品を注文したいときは」

# ご注文シート

## ご注文シート

- 消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話、ファクスによるご注文も承っております。
- ファクスにてご注文される場合はご注文シートにご記入の上、お申し込みください。
- ・配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は全国無料です。 5,000円未満の場合は500円の配送料をいただきます。(代引き手数料は全国一律無料)
- 納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き>・・・<u>ご注文後2~3営業日後の商品発送</u>※配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

〈お振込(銀行・郵便)〉・・・<u>ご入金確認後2~3営業日後の商品発送</u>  $\chi$  振込手数料はお客様負担となります。

※ 代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振込下さい。)

<クレジットカード>・・・<u>カード番号確認後2~3営業日後の商品発送</u>

※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

【ご注文先】 ブラザー販売 (株) 情報機器事業部ダイレクトクラブ

インターネット: http://direct.brother.co.jp/

FAX: 052-825-0311

TEL: 0120-118-825 (土・日・祝日、長期休暇を除く9時~12時 13時~17時)

振込先 口座名義:ブラザー販売株式会社

銀行:三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通 6428357

郵便:振り込み番号 00860-1-27600

お客様ご住所 〒

お名前TELFAX

お支払い方法 銀行前振込 郵便前振込 代引き カード

カード種類 ①VISA ②JCB ③UC ④DINERS ⑤CF ⑥Master ⑦JACCS

<u>カードNO カード名義人名 有効期限 年 月</u>

商品名	単価(税込)	ご注文数	金額
インクカートリッジ (黒) LC10BK	2,310円		
インクカートリッジ [シアン(青)] LC10C	1,365円		
インクカートリッシ゛[マゼンタ(赤)] LC10M	1,365円		
インクカートリッジ [イエロー(黄)] LC10Y	1,365円		
インクカートリッシ・(4色パ゚ック) LC10-4PK	5,880円		
インクカートリッジ (黒2個パック) LC10BK-2PK	4,200円		
上質普通紙 <a4> BP60PA</a4>	683円		
インクジェット紙 (マット仕上げ) <a4> BP60MA</a4>	504円		
写真光沢紙 <a4> BP61GLA</a4>	1,470円		
写真光沢紙 <l判20枚入り> BP61GLLJ</l判20枚入り>	420円		
写真光沢紙 <l判50枚入り> BP61GLLJ50</l判50枚入り>	938円		
写真光沢紙 <l判100枚入り> BP61GLLJ100</l判100枚入り>	1,225円		

配送料および消費税は変更の可能性があります。 (消費税:2006年7月現在) 価格は予告無く変更される可能性があります。

送料 合計

# アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心して ご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら 下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、 あらかじめご確認いただけますと助かります。

### ●【お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)】

MFC 製品のご質問と障害に関するご相談

TEL: 00 0120-590-381

電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間:月 $\sim$ 金 9:00 $\sim$ 20:00

土・祝 9:00 ~ 17:00

日曜日および当社 (ブラザー販売 (株))休日は休みとさせていただきます。

お客様相談窓口の情報は、下記のサポートページにてご 確認ください。

サポートページ (ブラザーソリューションセンター):

http://solutions.brother.co.jp オンラインユーザー登録:

https://www.regist.brother-hanbai.co.jp/user\_regist/

#### ● 消耗品ご注文窓口

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ 〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

TEL: 0120-118-825

(土・日・祝日、長期休暇を除く

 $9:00 \sim 12:00 \quad 13:00 \sim 17:00$ 

FAX: 052-825-0311

ホームページ: http://direct.brother.co.jp

- 消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。
- 万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていただきます。なお、FAXにてご注文いただく場合は、ユーザーズガイドの「ご注文シート」を印刷してご活用ください。



<del>=</del> 467-8561

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 ブラザー工業株式会社

- ※ ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口 (ブラザーコールセンター)0120-590-381(フリーダイヤル)」にご連絡ください。
- ※ Presto!®PageManager® については、以下にお問い合わせください。

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター

TEL: 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009  $10:00\sim12:00$   $13:00\sim17:00$  (土日・祝日を除く) テクニカルサポート電子メール: nj.nsc@newsoft.co.jp ホームページ: http://www.newsoft.co.jp

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。